

# 8 Equipement électrique

- **80 PROJECTEURS AVANT**
- **82 ANTIDEMARRAGE**
- 83 INSTRUMENT DE TABLEAU DE BORD
- 87 APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ELECTRIQUE
- 88 CABLAGE

BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04

77 11 297 620 NOVEMBRE 2000 Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

# Equipement électrique

# Sommaire

		Pages		Pages
80	LAMPES AU XENON		87 APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ELECTRIQUE	
	Préliminaire	80-1	13 - May <b>-</b> May	
	Interprétation des défauts	80-2	Lève-vitre - Toit ouvrant	07.4
	Aides	80-15	Effets clients	87-1
	Contrôle de conformité	80-16	Arbre de localisation de pannes	87-3
	Interprétation des paramètres	80-18	Defile interession heliteste	
	Interprétation des commandes	80-20	Boîtier interconnexion habitacle	07.07
			Préliminaire	87-27 87-29
			Interprétation des défauts Contrôle de conformité	87-29 87-36
82	ANTIDEMARRAGE			87-39
02	ANTIDEWARRAGE		Interprétation des états	87-58
		/	Configuration Effets clients	87-59
	Préliminaire	82-1	Arbre de localisation de pannes	87-60
	Interprétation des défauts	82-3	Arbre de localisation de pariries	07-00
	Contrôle de conformité	82-15	Aide au stationnement	
	Interprétation des états	82-19	Préliminaire	87-63
	Commandes	82-41	Interprétation des défauts	87-65
	Configuration	82-50	Contrôle de conformité	87-72
	Effets client	82-51	Interprétation des états	87-73
	Arbres de localisation de pannes	82-52	Interprétation des etats Interprétation des paramètres	87-75
			Interpretation des commandes	87-78
			Effets client	87-79
83	INSTRUMENT DE TABLEAU D	E BORD	Arbre de localisation de pannes	87-80
	Préliminaire	83-1		
	Interprétation des défauts	83-3		
	Contrôle de conformité	83-6		
	Interprétation des états	83-8		
	Configurations	83-26		
	Effets client	83-27		

83-29

Arbres de localisation de pannes

# Sommaire

		Pages
8	CABLAGE	
	Mémorisation du poste de conduite	
	Effets clients	88-1
	Arbre de localisation de pannes	88-3
	Airbag	
	Préliminaire	88-17
	Interprétation des défauts	88-21
	Direction à assistance variable	
	Préliminaire	88-73
	Interprétation des défauts	88-75
	Contrôle de conformité	88-78
	Interprétation des états	88-79
	Commandes	88-82
	Configuration	88-83
	Gestion des portes	
	Préliminaire	88-87
	Interprétation des défauts	88-89
	Contrôle de conformité	88-97
	Interprétation des états	88-101
	Interprétation des commandes	88-121
	Configuration	88-126
	Effets clients	88-128
	Arbre de localisation de pannes	88-129
	Réseau multiplexé	
	Préliminaire	88-145
	Réseau multiplexé hors service	88-148
	Défaut segment multiplexé	88-149
	Ségments non traités	88-150
	Aide à la recherche de court-circuits sur	
	le réseau	88-151
	Configuration du réseau	88-153

# LAMPES AU XENON Diagnostic - Préliminaire



Ce document présente le diagnostic applicable sur les calculateurs "Lampe à décharge" équipant la LAGUNA.

Pour entreprendre un diagnostic de ce système il est impératif de disposer des éléments suivants :

- La Note Technique "Diagnostic",
- Le manuel de réparation du véhicule concerné, MR341
- Le schéma électrique de la fonction pour le véhicule concerné,
- Les outils définis dans la rubrique "Outillage indispensable".

#### **DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC:**

- Mise en œuvre de l'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur "LAMPE A DECHARGE").
- Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Prise en compte des informations fournies dans le Chapitre Préliminaire.
- Lecture des défauts enregistrés en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.
  - Rappel: Chaque défaut est interprété pour un type de mémorisation particulier (défaut présent, défaut mémorisé, défaut présent ou mémorisé). Les contrôles définis pour le traitement de chaque défaut ne sont donc à appliquer sur véhicule que si le défaut déclaré par l'outil de diagnostic est interprété dans le document pour son type de mémorisation. Le type de mémorisation est à considérer à la mise en œuvre de l'outil de diagnostic suite à coupure et remise du contact.
  - Si un défaut est interprété lorsqu'il est déclaré "mémorisé", les conditions d'application du diagnostic figure dans le cadre "Consignes". Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé car la panne n'est plus présente sur le véhicule. Effectuer la même démarche lorsqu'un défaut est déclaré mémorisé par l'outil de diagnostic et qu'il n'est interprété dans la documentation que pour un défaut "présent".
- Réaliser le contrôle de conformité (mise en évidence d'éventuels dysfonctionnements non encore déclarés par l'auto-diagnostic du système) et application des diagnostics associés suivant résultats.
- Validation de la réparation (disparition de l'effet client).

#### OUTILLAGE INDISPENSABLE POUR INTERVENTION SUR LE SYSTÈME LAMPE A DECHARGE :

- Outils de diagnostic : CLIP ou NXR (uniquement).
- Multimètre.
- Régloscope.



DF001
<b>PRESENT</b>
OU
<b>MEMORISE</b>

CALCULATEUR

1.DEF: Changer le calculateur.

### **CONSIGNES**

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut réapparaît présent suite à :

- un effacement du défaut,
- une coupure du contact et une mise du contact.

Remplacer le calculateur / capteur avant, en suivant :

- la méthode de dépose définie dans le manuel de réparation chapitre 80.
- les procédures de programmation et de calibration définies au chapitre "aide" de cette note.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.



DF005
PRESENT
OU
MEMORISE

### **ACTIONNEURS**

1.DEF: Anomalie électronique interne.

### **CONSIGNES**

### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut réapparaît présent suite à :

- un effacement du défaut,
- une coupure du contact et une mise du contact suivi de l'allumage des feux de code.

Placer le véhicule face à un mur. Couper le contact. Mettre le contact et allumer les feux de code.

Remplacer l'actionneur de l'optique qui n'effectue pas de référencement (déplacement du faisceaux de lumière, vers le bas puis à la position de l'assiette, juste après la mise du contact), en suivant la méthode de remplacement de l'actionneur définie dans le manuel de réparation **chapitre 80**.

Lancer ensuite la commande **AC 012** : Actionneur position haute et basse afin de vérifier leur bon fonctionnement.

Assurer le réglage des feux à l'aide d'un régloscope.

APRES REPARATION



DF009 PRESENT OU MEMORISE

**CONSIGNES** 

CIRCUIT CAPTEUR HAUTEUR ARRIERE

CC.0 : Court-circuit à la masse.
CC.1 : Court-circuit au +12 Volts.
1.DEF : Ligne signal en circuit ouvert.

CO. : Circuit ouvert, absence de signal.

### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut est déclaré présent suite à :

un effacement du défaut,

- une coupure du contact et une mise du contact.

#### Particularité :

En cas de changement d'un élément du système, il est impératif de suivre la procédure de calibration définie au chapitre "aide" de cette note.

CC.O CONSIGNES Sans

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de lampe à décharge, réparer si nécessaire.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur arrière, réparer si nécessaire.

Vérifier l'état du faisceau de raccordement du capteur arrière (pincement, coupure, etc.). Réparer si nécessaire.

Assurer la continuité et l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Calculateur capteur avant voie 3 — Capteur hauteur arrière voie 6

Assurer également la continuité de la liaison entre :

Calculateur capteur avant voie 8 — Capteur hauteur arrière voie 5

Si le problème persiste, changer le capteur arrière.

CC.1 CONSIGNES Sans

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur, réparer si nécessaire.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur arrière, réparer si nécessaire.

Vérifier l'état du faisceau de raccordement du capteur arrière (pincement, coupure, etc.). Réparer si nécessaire.

Assurer la continuité et l'isolement par rapport + 12 volts de la liaison entre :

Calculateur capteur avant voie 3 — Capteur hauteur arrière voie 6

Si le problème persiste, changer le capteur arrière.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.



DF009 SUITE	CIRCUIT CAPTEUR HAUTEUR ARRIERE			
со	CONSIGNES	Voir consignes globales pages précédentes.		

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de lampe à décharge, réparer si nécessaire. Effectuer un contrôle de la connectique du capteur arrière, réparer si nécessaire.

Vérifier l'état du faisceau de raccordement du capteur arrière (pincement, coupure, etc.). Réparer si nécessaire.

Assurer la continuité de la liaison entre :

Calculateur capteur avant **voie 3** — Capteur hauteur arrière **voie 6** Si le problème persiste, changer le capteur arrière.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer les défauts mémorisés.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

# LAMPES AU XENON

# Diagnostic - Interprétation des Défauts



DF010 PRESENT OU MEMORISE SIGNAL CAPTEUR ARRIERE

1.DEF : Fréquence hors tolérance.2.DEF : Signal hors limite à l'initialisation.

3.DEF: Signal constant.

4.DEF : Signal hors limite basse.5.DEF : Signal hors limite haute.

# CONSIGNES

#### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut est déclaré présent suite à :

- un effacement du défaut,
- une coupure du contact et une mise du contact.

#### Particularité:

En cas de changement d'un élément du système, il est impératif de suivre la procédure de calibration défini au chapitre "aide".

1.DEF

#### CONSIGNES

#### Particularité:

La fréquence du signal transmis au calculateur est de **200HZ** 

+ ou - 25%

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de lampe à décharge, réparer si nécessaire.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur arrière, réparer si nécessaire.

Vérifier l'état du faisceau et du raccordement de capteur arrière (pincement, coupure, etc.). Réparer si nécessaire.

Assurer la continuité et l'isolement par rapport au + 12 volts de la liaison entre :

Calculateur capteur avant voie 3 voie 6 connecteur capteur arrière

Assurer les mises à la masse.

Si le problème persiste, changer le capteur arrière (voir méthode de dépose et repose définie dans le manuel de réparation chapitre 80).

2.DEF 4.DEF 5.DEF

### CONSIGNES

# Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut est déclaré présent suite à un effacement du défaut et un essai routier.

#### Particularité:

Véhicule hors pont, cric ou chandelles.

Le capteur est muni de butées haute et basse, ces défauts ne peuvent être levés que suite à un choc violent du train ou du support du capteur :

Assurer la liaison mécanique entre le capteur et le train via le bras de levier et la biellette. Réparer si nécessaire.

Vérifier le bon état de la biellette. Changer si nécessaire.

Vérifier l'état du support de capteur arrière, aisnsi que ces butées haute et basse. Changer si nécessaire. Si la biellette n'a pas dépassé ses butées haute et basse, et que le support ne présente aucune déformation, changer le capteur arrière (voir méthode de dépose et repose définie dans le manuel de réparation chapitre 80).

#### APRES REPARATION

Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.



DF010 SUITE	SIGNAL CAPTEUR ARRIERE				
3.DEF	CONSIGNES	Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :			
	CONSIGNES	Si le défaut est déclaré présent suite à un effacement du défaut et un essai routier feux de code allumés.			

Assurer la liaison mécanique entre le capteur et le train via le bras de levier et la biellette. Réparer si nécessaire.

Si le défaut persiste, changer le capteur arrière.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels. Effacer les défauts mémorisés.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.



DF011 PRESENT OU MEMORISE

### SIGNAL CAPTEUR AVANT

1.DEF: Signal hors limite à l'initialisation.

2.DEF: Signal constant.

3.DEF: Signal hors limite basse. 4.DEF: Signal hors limite haute.

5.DEF: Anomalie électronique interne.

CONSIGNES

#### Particularités :

En cas de changement du capteur / calculateur avant, suivre la méthode de dépose définie dans le manuel de réparation **chapitre 80** et appliquer les procédures de programmation et de calibration définies au chapitre "aide" de cette note.

1.DEF

#### **CONSIGNES**

# Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut réapparaît mémorisée suite à un effacement du défaut

Une coupure du contact et une mise du contact.

Effectuer une lecture de configuration pour vérifier la bonne programmation du calculateur.

Modifier la programmation si nécessaire. (voir procédure chapitre "aide")

Assurer la liaison mécanique entre le capteur et le train via le bras de levier et la biellette. Réparer si nécessaire.

Vérifier le bon état de la biellette. Changer si nécessaire.

Vérifier l'état du support du capteur avant, ainsi que ses butées haute et basse. Changer si nécessaire.

Lancer une calibration, voir procédure au chapitre aide de cette note. Si le défaut reste présent, et que :

- la biellette n'a pas dépassé ses butées
- le support ne présente aucune déformation
- alors, changer le capteur / calculateur avant

2.DEF

#### **CONSIGNES**

# Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut est déclaré présent suite à un effacement du défaut et un essai routier.

Assurer la liaison mécanique entre le capteur et le train via le bras de levier et la biellette. Réparer si nécessaire.

Si le défaut persiste, changer le capteur / calculateur avant

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.



DF011 SUITE		
3.DEF 4.DEF	CONSIGNES	Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé : Si le défaut est déclaré présent suite à un effacement du défaut Une coupure du contact et une mise du contact.

Le capteur est muni de butées haute et basse, ces défauts ne peuvent être levés que suite à un choc violent :

- du train avant, ou
- sur le support du capteur.

Assurer la liaison mécanique entre le capteur et le train via le bras de levier et la biellette. Réparer si nécessaire.

Vérifier le bon état de la biellette. Changer si nécessaire.

Vérifier l'état du support de capteur avant, ainsi que ses butées haute et basse. Changer si nécessaire. Si la biellette n'a pas dépassé ses butées et que le support ne présente aucune déformation, changer le capteur avant.

CONSIGNES

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :
Si le défaut est déclaré présent suite à un effacement du défaut une coupure du contact et un mise du contact.

Changer le capteur / calculateur avant.

APRES REPARATION



DF012
<b>PRESENT</b>
ΟU
<b>MEMORISE</b>

### CONNECTIQUE CALCULATEUR

2.CO : Ligne commande actionneur en circuit ouvert.CC.0 : Ligne commande actionneur en court-circuit à la masse.

1.CO: Ligne signal feux de croisement en circuit ouvert.

CC.1 : Ligne commande actionneur en court-circuit au + 12 Volts.

# CONSIGNES

### Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut réapparaît mémorisé suite à : Effacement de la mémoire de défaut et

Commande actuateur "AC007 ou AC008 ou AC 012 commande actionneur position

haute, basse ou haute et basse."

1.CO

#### **CONSIGNES**

### Conditions d'application du diagnostic :

<u>Uniquement si le défaut est présent</u> alors que les feux de codes sont allumés.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de lampe à décharge, réparer si nécessaire.

Effectuer un contrôle de la connectique de l'Unité centrale habitacle, réparer si nécessaire.

Assurer la continuité de la liaison entre :

Connecteur calculateur de lampe à décharge **voie 6** 

voie 3B2 Connecteur noir Unité centrale habitacle

Assurer l'intégrité du fusible F7 de 15A sur l'Unité centrale habitacle

2.CO

#### CONSIGNE

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur, réparer si nécessaire.

Effectuer un contrôle de la connectique des actionneurs. Réparer si nécessaire.

Assurer la continuité des liaisons entre :

Connecteur capteur / calculateur avant voie 7

voie 2 Connecteur actionneur optique gauchevoie 2 Connecteur actionneur optique droit

Effectuer les réparations nécessaires.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.



	_				
	CONNECTIQUE CALCULATEUR				
DF012					
SUITE					
JOHE					
CC.0		Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorise :			
	CONSIGNES	Si le défaut réapparaît mémorisé suite à : Effacement de la mémoire de défaut et Commande actuateur "AC007 ou AC008 ou AC012 commande actionner position haute, basse ou haute et basse".			
Effective and controlled					
	·	iteur de lampe à décharge, réparer si nécessaire. Ineurs. Réparer si nécessaire.			
	·	a masse des liaisons entre :			
	ır / calculateur avant <b>voie 7</b>				
		voie 2 Connecteur actionneur optique droit			
Effectuer les réparation	s nécessaires.				
CC.1		Condtitions d'application du diagnostic sur défaut mémorise :			
	CONSIGNES	Si le défaut réapparaît mémorisé suite à : Effacement de la mémoire de défaut et Commande actuateur "AC007 ou AC008 ou AC012 commande actionner position haute, basse ou haute et basse".			
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de lampe à décharge, réparer si nécessaire.					
Effectuer un contrôle de la connectique des actionneurs, réparer si nécessaire.					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+ 12 volts des liaisons entre :			
Connecteur capteu	Connecteur capteur / calculateur avant voie 7 voie 2 Connecteur actionneur optique gauche voie 2 Connecteur actionneur optique droit				
Effectuer les réparation	Effectuer les réparations nécessaires.				
Enotice to reparation necessaries.					

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.



DF013
PRESENT
OU
MEMORISE

### INFORMATION VITESSE VEHICULE

1.DEF: Erreur de l'information vitesse provenant de l'ABS.

1.DEF

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut est déclaré présent suite à :

Effacement de la mémoire de défaut et un essai routier.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de lampe à décharge. Réparer si nécessaire.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur ABS / ESP. Réparer si nécessaire.

Vérifier l'intégrité du fusible d'ABS ou d'ESP : (F10 - 30A, sur boîtier fusible moteur et relais).

Assurer la continuité et l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

**CONSIGNES** 

Connecteur capteur / calculateur avant **voie 4 voie 39** Connecteur calculateur ABS / ESP (Electronic Stability Program).

Effectuer les réparations nécessaires.

Si le problème persiste, passer au diagnostic du paramètre PR019.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.



### DF014 PRESENT

### ERREUR D'INITIALISATION

1.DEF: Initialisation non réalisée.

2.DEF : Configuration du véhicule non réalisée.3.DEF : Mauvaises conditions lors de l'initialisation.

## CONSIGNES

#### Particularités :

En cas de changement du capteur / calculateur avant, suivre la méthode de dépose définie dans le manuel de réparation **chapitre 80** et appliquer les procédures de programmation et de calibration définies au chapitre "aide" de cette note.

1.DEF 3.DEF

### CONSIGNES

#### Particularité :

Durant cette opération aucune personne ne doit se trouver à bord du véhicule.

Vérifier la programmation du calculateur dans le menu lecture de configuration.

Modifier si nécessaire, selon la procédure définie au chapitre "aide" de cette note.

Assurer les liaisons mécanique entre les capteurs et les trains via les bras de levier et les biellettes.

Réparer si nécessaire.

### Vérifier que les conditions requises pour l'initialisation soient bien remplies

- Capteur avant et arrière dans la bonne plage de hauteur. (Le véhicule doit être sur un plan horizontal dans les conditions de charge normale (coffre vide)).
- Véhicule à l'arrêt (vitesse véhicule nulle).

Effacer la mémoire de défaut.

- Lancer la commande AC010

Le calculateur procède à l'initialisation : il mémorise les hauteurs de références et positionne les actionneurs à la position de référence.

Si le défaut réapparaît, changer le calculateur / capteur avant.

2.DEF CONSIGNES Sans

#### Effacer la mémoire de défaut.

- Entrer en mode diagnostic,
- Configurer le type véhicule,
- Sortir du mode diagnostic et couper le contact pour valider la modification.
- Entrer à nouveau en mode diagnostic et vérifier que la configuration soit bien prise en compte.

Si le défaut réapparaît, changer le calculateur / capteur avant.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.



DF015
PRESENT
OU
MEMORISE

TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR TROP FAIBLE

### CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut est déclaré présent suite à :

Effacement de la mémoire de défaut et une temporisation de 30 secondes moteur tournant

**Particularités**: Effectuer éventuellement un contrôle complet du circuit de charge à l'aide de la station Optima 5800, en consultant la note technique " diagnostic du circuit de charge".

Vérifier l'état du fusible F3 10A. (oxydation, faux contacts, sertissage des fils sur cosses...).

Vérifier l'absence de résistance parasite sur la ligne d'alimentation AP40 :

Unité Centrale Habitacle, connecteur vert voie 4B3 — voie 2 connecteur capteur / calculateur avant

Vérifier l'absence de résistance parasite sur la ligne de masse du capteur / calculateur avant :

Masse électronique **voie 1** connecteur capteur / calculateur avant.

Si le problème persiste :

Effectuer les interventions nécessaires pour obtenir une tension correcte d'alimentation du calculateur :

11 volts < tension de fonctionnement < 14.5 volts.

- Contrôler la charge de la batterie,
- Contrôler le circuit de charge,
- Contrôler le serrage et de l'état des cosses de la batterie,
- Contrôler les masses châssis et moteur.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

# LAMPES AU XENON Aides



#### Rappel

Etant données les différences d'implantation des actionneurs entre d'une part la LAGUNA et d'autre part la SAFRANE et l'ESPACE, et, vue que pour ces véhicules le calculateur est le même, il est **impératif de le programmer** afin de l'informer du type de véhicule sur lequel il est monté. Cette opération permet de choisir le type de mouvement de l'actionneur lors du référencement (tige rentrée ou tige sortie).

Si cette procédure n'est pas réaliser, le calculateur se met en défaut capteurs "hors limite à l'initialisation". Par sécurité, il sera impossible de lancer une commande actionneur (risque d'endommager l'actionneur).

A chaque mise sous tension, le calculateur exécute un référencement qui a pour effet de commander les actionneurs (déplacement du faisceau de lumière vers le bas, puis retour au réglage de "l'assiette").

Ce référencement est visible en mettant le contact et en allumant les codes. Si dans ces conditions il n'y a pas de référencement, cela peut indiquer une mauvaise programmation et/ou une mauvaise calibration.

La **calibration** (ou initialisation) du système est indispensable au bon fonctionnement, elle consiste à définir un plan de référence qui servira a déterminer les variations d'assiette qui nécessitent une correction du rabattement. Sans calibration, il n'y a pas de référencement et les actionneurs sont figés.

#### VP 006: PROCEDURE DE PROGRAMMATION DU CALCULATEUR

Après changement du calculateur / capteur avant, respecter la procédure suivante avant toute autre opération :

- Entrer en communication avec l'outil de diagnostic, entrer dans le mode commande puis paramétrage, configurer le type véhicule par la commande : VP 006.
- Sortir du mode diagnostic :
- sur CLIP, remonter jusqu'à l'écran "test calculateur",
- sur NXR, remonter jusqu'à l'écran "système", pour le véhicule donné.
- Couper le contact et remettre le contact pour valider la modification.
- Entrer de nouveau en mode diagnostic,
- Vérifier que la configuration soit bien prise en compte (menu "mode commande"; "lecture de configuration"; "type véhicule").

#### AC 010: PROCEDURE DE CALIBRATION DU CALCULATEUR

Après chaque intervention nécessitant un démontage, remontage ou l'échange d'un composant du système, respecter la procédure suivante.

- Vérifier que les conditions requises pour une calibration (ou initialisation) soient bien appliquées.

Si ces conditions ne sont pas réalisées, la ou les conditions non satisfaites sont mémorisées dans la mémoire défaut (remontée de défaut "erreur d'initialisation"), et l'initialisation n'est pas possible.

- Calculateur programmé pour le bon véhicule.
- Véhicule au "VODM". (véhicule vide en ordre de marche : réservoir plein, véhicule vide, équipement normal)
- Vitesse nulle, frein à main desserré.
- Sur un plan horizontal

#### Lancer la commande AC010.

Le calculateur procède à l'initialisation : il mémorise les hauteurs de références et positionne les actionneurs à la position de référence (284).

Allumer les feux de code et contrôler le faisceau de lumière à l'aide d'un régloscope. Régler si nécessaire.

# LAMPES AU XENON Diagnostic - Contrôle de conformité



**CONSIGNES** 

Conditions d'exécution : Contact mis et moteur arrêté.

Ordre	Fonction	Paramètre		Visualisation et remarques	Diagnostic
	Hauteurs de caisse	PR004:	Hauteur avant initiale	X ≅ 68,2	Ces deux valeurs restent fixes et résultent de la calibration (initialisation).
		PR005:	Hauteur arrière initiale	X ≅ 39,3	En cas de problème, consulter les diagnostics de ces états.
1		PR017:	Hauteur avant	PR017 = PR04 ± 50 pas	PR 017, 018 et 021 doivent changer selon les
		PR018:	Hauteur arrière	PR018 = PR004 ± 50 pas	variations de hauteur de caisse.
		PR021 :	Assiette	284 %	
2	Information vitesse véhicule	PR019:	vitesse véhicule	X = 0 KM / H	Si moteur arrêté ce paramètre indique une valeur autre que 0 KM/H, consulter le diagnostic ABS / ESP.
3	Position actionneurs	PR020 :	Position actionneurs	<b>X = 284</b> (pas) (après calibration)	Une fois la calibration effectuée, cette valeur varie selon le <b>PR 021</b> .

# LAMPES AU XENON Diagnostic - Contrôle de conformité

**CONSIGNES** 

Conditions d'exécution : Contact mis et moteur arrêté.

Ordre	Fonction	Commande		Fonction Co		Visualisation et remarques	Diagnostic
4	Commandes actionneurs	AC008 :	Position Haute  Position Basse	Positionner le véhicule face à un mur, allumer les feux de codes et constater que le faisceau de lumière se déplace dans le sens indiqué par la commande.  Attendre le retour à	En cas de problème, consulter les diagnostics de ces commandes.		
		AC012:	Contrôle position haute et basse	la position initial (20 secondes) pour lancer une autre commande.			
5	Initialisation du système	AC010 :	Calibration calculateur	Attendre 20 secondes pour lancer une autre commande	En cas de problème, consulter la procédure de calibration au chapitre "aide" de cette note.		



PR004	HAUTEUR AVANT INITIALE
CONSIGNES	Effectuer ce diagnostic après avoir relevé une incohérence dans la valeur de hauteur initiale avant.
	Particularité : Contact mis et moteur arrêté.

Si la valeur indiquée par le PR004 est incorrecte :

Contrôler l'état des supports et fixations de l'ensemble capteur avant / biellette (torsion, enfoncement...). Remettre en état si nécessaire.

Lancer la commande "**AC 010** : calibration calculateur" en suivant la procédure définie au chapitre "aide" de cette note.

Si le problème persiste, vérifier la hauteur de caisse avant selon la méthode définie dans le manuel de réparation **chapitre 07**. Si nécessaire, remettre en état puis reprendre cette opération au début.

PR005	HAUTEUR ARRIERE INITIALE
CONSIGNES	Effectuer ce diagnostic après avoir relevé une incohérence dans la valeur de hauteur initiale arrière.
	Particularité : Contact mis et moteur arrêté.

Si la valeur indiqué par le **PR005** est incorrecte :

Contrôler l'état des supports et fixations de l'ensemble capteur arrière / biellette (torsion, enfoncement...). Remettre en état si nécessaire.

Lancer la commande "**AC 010** : calibration calculateur" en suivant la procédure définie au chapitre "aide" de cette note.

Si le problème persiste, vérifier la hauteur de caisse avant selon la méthode définie dans le manuel de réparation **chapitre 07**. Si nécessaire, remettre en état puis reprendre cette opération au début.

APRES REPARATION Reprendre le contrôle de conformité au début.	
--	--



PR019	VITESSE VEHICULE		
CONSIGNES	Effectuer ce diagnostic après avoir re conformité ou suite au défaut DF013	-	fonctionnement dans le contrôle de
de localisation de panne	eau n'est présent, effectuer un diagnos		
2 - Effacer la mémoire étapes suivantes :	des défauts, effectuer un essai routier e	t vérifier la d	isparition du défaut, sinon passer aux
	<del> </del>		
	des défauts, débrancher les o et effectuer un nouvel essai routier.	oui	Effectuer un diagnostic de l'autoradio puis passer à l'étape 2.
	⊥ non		
4 - Effacer la mémoire des défauts, rebrancher les connecteurs de l'autoradio, débrancher ceux du calculateur d'aide au stationnement et effectuer un nouvel essai routier. Le défaut a-t-il disparu ?		OUI	Effectuer un diagnostic du calculateur d'aide au stationnement puis passer à l'étape 2.
<u> </u>	⊥ non	!	
de toit ouvrant et effectuer un nouvel essai routier. Le défaut calculateur de		Effectuer un diagnostic du moteur / calculateur de toit ouvrant puis passer à l'étape 2.	
	NON	1	
calculateur de toit ouvrar	des défauts, rebrancher le moteur / nt, débrancher le calculateur d'aide à un nouvel essai routier. Le défaut a-	OUI	Effectuer un diagnostic du calculateur d'aide à la navigation puis passer à l'étape 2.
	<b>↓</b> NON		

7 - Rebrancher le calculateur d'aide à la navigation.

Effectuer un diagnostic des calculateurs cités dans les étapes 3, 4, 5, 6 :

- Si aucun défaut de signal vitesse n'est relevé, changer le calculateur de lampe à décharge puis suivre la procédure de programmation et d'initialisation définies au chapitre "aide" de cette note. Effectuer un nouvel essai routier pour confirmer la réparation.
- Si tous ces calculateurs ont un défaut signal de vitesse, changer le calculateur d'ABS puis repasser à l'étape 2.

APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

# LAMPES AU XENON Diagnostic - Interprétation des commandes



AC007
AC008
AC012

COMMANDE ACTIONNEUR POSITION HAUTE

COMMANDE ACTIONNEUR POSITION BASSE

CONTROLE ACTIONNEUR POSITION HAUTE ET BASSE

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé

Effectuer ce diagnostic après avoir relevé un dysfonctionnement dans le contrôle de conformité.

Particularité : Initialisation correct, contact mis et moteur arrêté.

Si ces commandes sont inopérantes, vérifier la programmation du calculateur. Si le problème persiste, Contrôler l'état du fusible N°3, L'alimentation des actionneurs, + 12 Volts entre les voies 1 et 3 des connecteurs d'actionneur gauche et droit.
+ 12 Volts voie 3
Masse — voie 1
Mesurer les résistances de ligne des liaisons suivantes :  Unité Centrale Habitacle connecteur vert, voie 4B3   Voie 3 connecteur actionneurs G et D  Masse  Voie 1 connecteur actionneurs G et D  Effectuer les interventions nécessaires en cas d'une résistance anormalement élevée.
Assurer la continuité entre :  Calculateur lampe à décharge, voie 7 voie 2 connecteurs actionneur gauche et droit.
Si le problème persiste, assurer la liaison mécanique entre chaque actionneur et son bloc optique. Remettre en état si nécessaire. Assurer également le déplacement du réflecteur à l'intérieur du bloc optique (coincement, point dur etc.).
Addator ogaloment to deplacement du renceteur à rinteriour du bloc optique (comocinent, point du cte.).

APRES REPARATION

Reprendre le contrôle de conformité au début.

# **ANTIDEMARRAGE**

# **DIAGNOSTIC**

### **SOMMAIRE**

	Pages
Préliminaire	
Interprétation des défauts	
Contrôle de conformité	15
Interprétation des états	19
Commandes	41
Configuration	
Effets client	51
Arbres de Localisation de Pannes	52

# **ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Préliminaire**



Ce diagnostic générique est valable pour la fonction <u>démarrage et anti-démarrage</u> de la X74. Il regroupe la fonction <u>anti-démarrage et démarrage de l'Unité Centrale Habitacle (Vdiag 4), du lecteur de carte et le diagnostic du verrou électrique de colonne de direction.</u>

Les valeurs données dans cette note technique ne sont que des indications.

Il est indispensable d'utiliser : Le schéma électrique du véhicule.

La note traitant de la partie méthode concernant votre véhicule.

#### **DESCRIPTION DES ETAPES DE DIAGNOSTIC**

#### **CONTROLE DES DEFAUTS:**

Cette étape est le point de départ indispensable avant toute intervention sur le véhicule.

#### 1 - Ordre de priorité

Il faudra commencer à traiter les défauts électriques présents puis les défauts électriques mémorisés. D'autres priorités sont traitées dans la partie "CONSIGNE" dans le diagnostic du défaut concerné. Dans tous les cas, il est indispensable de vérifier l'état de la batterie avant de commencer son diagnostic car une tension de batterie trop faible risque de perturber le calculateur.

#### 2 - Défaut

#### a) Présent :

Traiter le défaut selon la démarche indiquée dans le chapitre :

"INTERPRETATION DES DEFAUTS".

### b) Mémorisé:

Noter les défauts affichés.

Suivre les indications dans la partie "CONSIGNE" du défaut concerné.

Si le défaut est confirmé par la partie consigne :

La panne est de nouveau présente. Dans ce cas traiter le défaut.

Si le défaut n'est pas confirmé par la partie consigne :

Faire les vérifications de base. Pour cela, vérifier :

- Les lignes électriques qui correspondent au défaut.
- Les connecteurs de ces lignes (oxydation, broches pliées,...).
- La résistance de l'élément détecté défectueux.
- L'hygiène des fils (isolation fondue ou coupée, frottements,...).

#### 3 - Absence de défauts :

Si plus aucun défaut n'est signalé par l'outil de diagnostic, il convient de faire un contrôle de conformité. Ce dernier peut vous aider à localiser un problème.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Préliminaire



#### **CONTROLE DE CONFORMITE**

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont hors tolérances. Cette étape permet par conséquent :

- De diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client.
- De vérifier le bon fonctionnement de l'unité centrale habitacle et de s'assurer qu'une panne ne risque pas d'apparaître peu après la réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.

Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, vous devez consulter la page de diagnostic correspondante.

#### CONTROLE A L'OUTIL DE DIAGNOSTIC CORRECT

Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct, mais que la plainte client est toujours présente, il faut traiter le problème par **effet client**.

#### CHANGEMENT D'UNE UNITE CENTRALE HABITACLE

Suite au remplacement d'une Unité Centrale Habitacle, il est nécessaire de **configurer le calculateur**. Reportez-vous au chapitre **configuration de cette note** ainsi qu'au chapitre configuration **de la Direction assistée**, **de la gestion des portes**, **du boîtier interconnexion habitacle** et **des pneumatiques**.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF039
PRESENT
OU
MEMORISE

## Anomalie électronique interne UCH

DEF = Panne électrique non identifiée.

**CONSIGNES** 

Mettre la carte en butée dans le lecteur.

Changer l'Unité Centrale Habitacle.

APRES REPARATION

Reconfigurer l'Unité Centrale Habitacle.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF046
PRESENT
OU
<b>MEMORISE</b>

## Anomalie électronique interne verrou de colonne

DEF = Panne électrique non identifiée.

### **CONSIGNES**

Mettre la carte à fond dans le lecteur de carte pour déverrouiller la colonne de direction. Retirer la carte du lecteur pour reverrouiller la colonne. Faire un diagnostic de l'anti-démarrage.

Si le défaut persiste, changer le verrou de colonne.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF052
PRESENT
OU
MEMORISE

## Relais +Accessoires

CC.1: Court-circuit au +12V de la commande du relais.

**CONSIGNES** 

Mettre la carte à fond dans le lecteur de carte.

Se reporter à la procédure de contrôle des relais 19 et 23 PRO1.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF050 PRESENT OU MEMORISE

## Relais +APC

DEF : le relais a été commandé mais l'APC n'a pas été commuté.

CC.1: Court-circuit au +12V de la commande du relais.

**CONSIGNES** 

Mettre la carte à fond dans le lecteur de carte.

Se reporter à la procédure de contrôle du relais 22 **PRO1**.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF051 PRESENT OU MEMORISE

## Relais +Démarreur

CC.1: Court-circuit au +12V de la commande du relais.

**CONSIGNES** 

Mettre la carte à fond dans le lecteur de carte.

Se reporter à la procédure de contrôle du relais 21 **PRO1**.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF042 PRESENT
OU
MEMORISE

# Liaison UCH vers lecteur de carte

DEF : le relais a été commandé mais l'APC n'a pas été commuté.

**CONSIGNES** 

Mettre la carte en butée.

Vérifier la continuité et l'isolement de la liaison entre :

Unité Centrale Habitacle voie 19 connecteur Noir lecteur de carte voie 4.

Eventuellement, changer l'Unité Centrale Habitacle.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF043 PRESENT OU MEMORISE

## Circuit contacteur point mort

CC.1 : Court-circuit au +12V.

CO.0 : Circuit-ouvert ou Court-circuit à la masse.

**CONSIGNES** 

Mettre le contact.

Se mettre au point mort : vérifier que l'état contacteur point mort (ET085) est actif. Passer une vitesse : vérifier que l'état contacteur point mort (ET085) est inactif.

En cas de défaut, voir chapitre ET085.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF044 PRESENT OU MEMORISE

## Circuit contacteur embrayage

CC.0 : Court-circuit à la masse.

CO.1 : Circuit-ouvert ou Court-circuit au +12V.

**CONSIGNES** 

Mettre le contact.

Appuyer sur la pédale d'embrayage : vérifier que l'état contacteur embrayage (ET086) est actif. Relâcher la pédale : vérifier que l'état contacteur embrayage (ET086) est inactif.

En cas de défaut, voir chapitre ET086.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF040
PRESENT
OU
<b>MEMORISE</b>

Circuit contacteur carte présente

CC.0: Circuit ouvert.

**CONSIGNES** 

Mettre la carte en butée dans le lecteur pour confirmer le défaut.

Mettre la carte à mi-course dans le lecteur : vérifier que l'état carte vue présente par l'Unité Centrale Habitacle (ET083) est actif.

Retirer la carte du lecteur : vérifier que l'état carte vue présente par l'Unité Centrale Habitacle (ET083) est inactif.

En cas de défaut, voir chapitre ET083.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF045
PRESENT
OU
MEMORISE

# Circuit contacteur carte en butée

CC.1 = Court-circuit au + batterie

**CONSIGNES** 

Retirer la carte du lecteur pour confirmer le défaut.

Mettre la carte à fond dans le lecteur : vérifier que l'état *carte en butée* (ET084) est actif. Retirer la carte du lecteur : vérifier que l'état *carte en butée* (ET084) est inactif.

En cas de défaut, voir chapitre ET084.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF047 PRESENT OU MEMORISE Carte présente vue par le verrou de colonne

DEF = Panne électrique non identifiée.

**CONSIGNES** 

Mettre la carte à mi-course dans le lecteur.

Mettre la carte à mi-course dans le lecteur.

Vérifier que l'état carte présente vue par l'Unité Centrale Habitacle est bien actif.

Sinon se reporter au traitement de l'état correspondant.

Vérifier la continuité et l'isolement de la liaison entre

verrou électrique de colonne de direction **voie 5** lecteur de carte **voie 5**.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF048
PRESENT
OU
MEMORISE

### Réseau multiplexé

DEF = Panne électrique non identifiée

**CONSIGNES** 

Lancer le test du réseau multiplexé.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# **ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Contrôle de conformité**



#### **CONSIGNES**

Ordre	Fonction	Libellés	Visualisation et remarques	Diagnostic	
	Fenêtre Etats				
0	Préliminaire (contact coupé carte hors du lecteur)	PR002 : Tension calculateur ET094 : + 12V contact repos du relais APC	12 V Etat Actif	En cas de problème Consulter le diagnostic des états et paramètres ci-contre.	
1	Mise du + accessoires  Mettre la carte à mi-course dans le lecteur	ET083 : Carte vue présente par l'Unité Centrale Habitacle  AC903 : commande des relais + Accessoires	Etat Actif  Lancer la commande pour tester les relais	En cas de problème Consulter le diagnostic des états ci-contre.	
2	Mise du Contact  Mettre la carte à fond dans le lecteur	Authentification de la carte  ET084 : Carte en butée  ET082 : code carte valide  ET116 : carte défectueuse  ET115 : carte vierge	Etat Actif Etat Actif Etat Inactif Etat Inactif	En cas de problème Consulter le diagnostic des états ci-contre.	
		Déverrouillage de la colonne de direction  ET095 : verrou de colonne de direction fonctionnant  ET109 : commande de déverrouillage de la colonne  ET090 : pêne du verrou armé  ET091 : pêne du verrou rentré  ET092 : pêne du verrou bloqué en position rentrée	Etat actif - inactif - actif  Etat actif (le temps du déverrouillage puis inactif)  Etat Inactif  Etat Actif		

# **ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Contrôle de conformité**



### **CONSIGNES**

Ordre	Fonction	Libellés	Visualisation et remarques	Diagnostic
2 suite		ET093 : Antivol verrou de colonne de direction	Etat Inactif	
		ET096 : Mauvais code verrou	Etat Inactif	
		ET089 : Verrou de colonne de direction vierge	Etat Inactif	
		Commutation du relais + APC		
		ET103 : commande relais + APC	Etat Actif	
		ET005: + 12V après-contact	Etat Actif	
		AC902 : commande du relais + Après-contact	Lancer la commande pour tester le relais	
3	Avant de démarrer	ET107 : Démarrage autorisé	Etat actif	En cas de problème Consulter le diagnostic
	demaner	ET079 : Moteur arrêté	Etat Actif OU	des états ci-contre.
		ET077 : Moteur calé	Etat Actif	
		ET080 : Levier en position Parc	Etat Actif OU	
		ET081 : Levier en position Neutre	Etat Actif OU	
		ET085 : Contacteur point mort	Etat Actif OU	
		ET086 : Contacteur embrayage	Etat Actif	
		ET112 : Véhicule déprotégé	Etat Actif	
		ET111 : Injection vierge	Etat Inactif	
		ET001 : Anti-démarrage	Etat Inactif	
		Visuellement : voyant préchauffage éteint au tableau de bord		
		ET083 : Carte vue présente par l'Unité Centrale Habitacle	Etat Actif	
		ET084 : Carte en butée	Etat Actif	

# **ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Contrôle de conformité**



### **CONSIGNES**

Ordre	Fonction	Libellés	Visualisation et remarques	Diagnostic
3 suite	Avant de démarrer	AC906 : Allumage voyant d'invitation à démarrer	Lancer la commande pour tester l'allumage du voyant sur le bouton marche/arrêt moteur	En cas de problème Consulter le diagnostic des états ci-contre.
4	Démarrage	ET088 : Bouton marche/arrêt moteur	Etat Actif (lors d'un appui sur le bouton)	En cas de problème Consulter le diagnostic des états ci-contre.
		ET105 : Commande relais démarreur	Etat Actif	
		ET078 : Moteur entraîné	Etat Actif (lorsque le démarreur tourne)	
		ET105 : commande relais démarreur	Etat Actif	
		AC904 : commande du relais démarreur	Lancer la commande pour tester les relais	
5	Moteur tournant	ET076 : Moteur tournant  AC907 : Allumage voyant moteur tournant	Etat Actif  Lancer la commande pour tester l'allumage du voyant sur le bouton	En cas de problème Consulter le diagnostic des états ci-contre.
			marche/arrêt moteur	En cas de problème
6	Arrêt du moteur	ET088 : Bouton marche/arrêt moteur	Etat Actif (lors d'un appui sur le bouton)	Consulter le diagnostic des états ci-contre.
		PR087 : Vitesse véhicule	< 5km/h (sinon l'arrêt du moteur n'est pas autorisé)	

# **ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Contrôle de conformité**



### **CONSIGNES**

Ordre	Fonction	Libellés	Visualisation et remarques	Diagnostic
7	de la direction fonction colonne de direction ET108 : comma	ET095 : verrou de colonne de direction fonctionnant	Etat varie (oui/non)	En cas de problème  Consulter le diagnostic des états ci-contre.
		ET108 : commande de verrouillage de la colonne	Etat actif (le temps du verrouillage puis inactif)	
		ET090 : pêne du verrou armé	Etat Actif	
		ET091 : pêne du verrou rentré	Etat Inactif	
		ET092 : pêne du verrou bloqué en position rentré	Etat Inactif	
		ET083 : carte vue présente par l'Unité Centrale Habitacle	Etat Inactif	
		ET093 : antivol verrou de colonne de direction	Etat Inactif	
		ET096 : mauvais code verrou	Etat Inactif	
		ET089 : verrou de colonne de direction vierge	Etat Inactif	
		ET097 : interdiction verrouillage colonne	Etat Inactif	
		ET098 : interdiction verrou : airbag déclenché	Etat Inactif	
		ET099 : interdiction verrou : défaut airbag	Etat Inactif	
		ET101 : interdiction verrou : Vitesse > 0	Etat Inactif	
		ET102 : interdiction verrou : défaut carte présente	Etat Inactif	

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



PR002	Tension d'alimentation calculateur	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	

Vérifier la valeur de la tension + batterie.

APRES REPARATION

### ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET094	+ 12V contact repos du relais APC
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Contact coupé.

Déconnecter l'Unité Centrale Habitacle du Boîtier fusible et relais habitacle.

Vérifier la valeur de la tension batterie aux bornes du boîtier fusible et relais habitacle. Elle doit être de l'ordre de 12V.

Vérifier les fusibles du boîtier fusible et relais habitacle.

Se reporter à la procédure de contrôle d'un relais (PRO 1) sur le boîtier fusible et relais habitacle et contrôler le relais + Après-contact (relais 22).

Attention, cette alimentation sert à l'Unité Centrale Habitacle à bloquer le pêne du verrou de colonne électrique.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.
Faire un effacement des défauts mémorisés.

### ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Mettre la carte à mi-course dans le lecteur.

Brancher le bornier de l'Unité Centrale Habitacle.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre :
Unité Centrale Habitacle voie 12 connecteur blanc lecteur de carte voie 5.

Vérifier les alimentations du lecteur de carte ( + Batterie en voie 2, masse en voie 8).

Mesurer la tension sur la voie 12 de l'Unité Centrale Habitacle.

Tension = 12V

Changer l'Unité Centrale Habitacle.

Essayer avec une autre carte.

Essayer avec une autre carte Changer le lecteur de carte.

APRES REPARATION

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET084	Carte en butée		
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.		
	Mettre la carte à mi-course dans le lecteur.		
Brancher le bornier de	l'Unité Centrale Habitacle.		
Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre :  Unité Centrale Habitacle voie 1 connecteur blanc lecteur de carte voie 7.			
Vérifier les alimentations du lecteur de carte ( + Batterie en voie 2, masse en voie 8).			
Verifier la tension sur la voie de l'Unité Centrale Habitacle.			
Tension = 12V	Changer l'Unité Centrale Habitacle.		
Г			
Sinon	Changer le lecteur de carte.		

APRES REPARATION

### ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET082	
ET115	
ET116	

# Code carte valide Carte vierge Carte défectueuse

#### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Mettre la carte à fond dans le lecteur. Ne pas retirer la carte.

Vérifier que l'état carte en butée soit actif.

Les états ci-dessus présentent les différents états possibles de la carte insérée dans le lecteur :

- cas normal: l'état code carte valide est actif: la carte a bien été authentifiée par le véhicule
- si l'état code carte valide est inactif :

Si l'état carte défectueuse est actif Lancer la commande de test des liaisons entre le lecteur de carte et l'Unité Centrale Habitacle.

Essayer avec une autre carte.

Si l'autre carte ne fonctionne pas non plus : changer le lecteur.

Sinon changer la carte.

### Sinon

Lancer la commande de contrôle de la carte

Si la carte est <u>vierge</u>, lancer la commande d'apprentissage des cartes pour l'affecter au véhicule.

Si la carte n'est pas vierge, elle appartient peut-être à un véhicule ou a bien été apprise sur le véhicule mais ne lui est pas affectée en ce moment (dans ce cas lancer la commande d'apprentissage des cartes pour l'affecter au véhicule).

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET095	Verrou de colonne de direction fonctionnant	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le +accessoire (carte à mi-course dans le lecteur).  L'état verrou de colonne fonctionnement doit alterner : actif - inactif - actif - inactif	
Faire un diagnostic du	réseau multiplexé et se reporter au chapitre sur le traitement des défauts multiplexé.	
Vérifier les fusibles et l en <b>voie 1</b> ).	es alimentations du verrou de colonne de direction (+ accessoire en voie 2 et masse	
Changer le verrou de de (Attention, avant de le	colonne. démonter, se reporter à la note technique.)	

APRES REPARATION

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET109	Commande de déverrouillage de la colonne
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre la carte à fond dans le lecteur.  La commande doit être active pendant un bref instant.

Vérifier que la colonne de direction est toujours verrouillée.

Vérifier que les états carte en butée et code carte valide sont actifs.

Recommencer le test.

Débrancher et rebrancher la batterie.

APRES REPARATION

### ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET090 ET091 ET092

# Pêne du verrou armé Pêne du verrou rentré Pêne du verrou bloqué en position rentré

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Faire un diagnostic du réseau multiplexé.

Ces états donnent la position courante de verrou de colonne de direction.

### Pêne du verrou armé :

Lorsque la carte est retirée du lecteur, l'Unité Centrale Habitacle commande le verrouillage de la colonne (voir état correspondant).

S'il n'y a pas d'interdiction du verrouillage par le verrou de colonne de direction (voir états correspondants), ni de défaut, <u>le pêne est armé</u>.

#### **CONSIGNES**

### Pêne du verrou rentré :

Lorsque la carte est mise à fond dans le lecteur, après son authentification, l'Unité Centrale Habitacle commande le déverrouillage de la colonne (sauf si elle est déjà déverrouillée). Le pêne est rentré.

Attention, les commandes sont protégées par un code secret. Vérifier à chaque fois que le verrou de colonne n'est pas protégé.

#### Pêne du verrou bloqué en position rentré :

Lorsque le pêne est rentré, l'Unité centrale Habitacle pilote par une liaison spécifique le blocage du pêne.

Elle utilise pour cela le contact repos du relais +Après-contact (pour éviter de débloquer le pêne en roulant).

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET103	Commande relais + APC
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre la carte à fond dans le lecteur.  L'état commande relais + Après-contact doit être actif.

Vérifier que l'état *carte en butée* est bien actif.

Vérifier que l'état code carte valide est bien actif.

Vérifier que les états pêne rentré et blocage du pêne en position rentrée sont bien actifs.

Sinon se reporter au traitement de ces états.

Changer l'Unité Centrale Habitacle.

APRES REPARATION

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET005	+12V après-contact
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre la carte à fond dans le lecteur.

Vérifier que l'état **commande du relais +APC** est bien actif

Se reporter à la procédure de contrôle du relais Après-contact (relais 22) sur le Boîtier Fusible et Relais Habitacle **(PRO 1)**.

APRES REPARATION

### ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET107	Démarrage autorisé
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Faire un diagnostic du réseau multiplexé. Mettre le contact.

### Si l'état *démarrage autorisé* est inactif, vérifier :

- que le véhicule est en Parc, en Neutre, au point mort ou débrayé (se reporter aux états correspondants);
- que le moteur est arrêté;
- que le préchauffage diesel est terminé.

Vérifier la configuration (boîte de vitesses manuelle ou automatique).

APRES REPARATION

### ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET077 Moteur calé ET078 Moteur entraîné (par le démarreur) ET076	
Moteur tournant	

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Mettre le contact, démarrer, rouler, arrêter le moteur.

Les états ci-dessus évoluent en fonction de l'état du moteur.

Attention, lorsque le contact est coupé, l'information n'est plus significative.

En cas de défaillance, faire un diagnostic du réseau multiplexé et de l'injection.

APRES REPARATION

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET080 ET081	Levier en position Parc  ou  Levier en position Neutre
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact.  Positionner le levier de vitesse en position Parc ou Neutre. L'un des deux états doit être actif.


En cas de défaillance, faire un diagnostic du réseau multiplexé et de l'injection.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

vscx741.0

### ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états





vscx741.0

### ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



Contacteur embrayage **ET086** En boîte de vitesses manuelle uniquement. Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. **CONSIGNES** Mettre le contact. Appuyer sur la pédale d'embrayage : l'état du contacteur doit être actif. Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre : contacteur voie A1 — Unité Centrale Habitacle voie 26 connecteur noir. (attention au raccord entre le câblage habitacle et le câblage moteur). Vérifier la masse voie B3 du contacteur. Démonter le contacteur et appuyer sur l'interrupteur. (Attention, il peut y avoir 2 contacteurs d'embrayage (un pour l'injection et un pour l'Unité Centrale Habitacle).) L'état du contacteur embrayage passe actif. En cas de défaillance, changer le contacteur. Vérifier le bon montage du contacteur sur la pédale d'embrayage.

APRES REPARATION

### ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET112 ET001 ET093 ET096

# Véhicule déprotégé Anti-démarrage Antivol verrou de colonne de direction Mauvais code verrou

#### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Mettre la carte à fond dans le lecteur.

Au bout d'un instant, le voyant anti-démarrage doit s'éteindre et l'état *véhicule déprotégé* doit être actif. Si ce n'est pas le cas, vérifier que l'état *code carte valide* est actif (sinon se reporter au traitement de l'état correspondant).

Faire un diagnostic du réseau multiplexé.

Vérifier que *l'injection n'est pas vierge* et que *le verrou de colonne* n'est pas vierge (sinon se reporter au traitement de ces états).

Si *l'anti-démarrage* est actif, se reporter au diagnostic de l'injection (essence ou diesel) et vérifier qu'il n'y a pas de défaut. S'il n'y en a pas, se reporter à l'ALP 7 de ce chapitre.

Si *l'antivol verrou de colonne de direction* est actif,

vérifier si l'état mauvais code verrou est actif?

État inactif

Refaire un diagnostic du réseau multiplexé.

Recommencer le contrôle.

État actif

Changer le verrou de colonne de direction (se reporter à la note technique correspondante).

Si le défaut n'est pas résolu, changer l'Unité Centrale Habitacle.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET089

Verrou de colonne de direction vierge

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Faire un diagnostic du réseau multiplexé.

Mettre la carte en butée dans le lecteur.

### Si l'état verrou de colonne vierge reste actif :

Vérifier que la carte a bien été authentifiée (sinon se reporter au traitement de l'état correspondant).

Vérifier que lorsque la carte est en butée, l'Unité Centrale Habitacle commande bien un déverrouillage (si le verrou est verrouillé).

Attention, la commande dure moins d'une seconde.

Changer le verrou de colonne.

Si le problème n'est pas résolu, changer l'Unité Centrale Habitacle.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET111	Injection vierge
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé dans l'injection.  Mettre le contact.  Faire un diagnostic du réseau multiplexé.

Faire un diagnostic de l'injection ; si l'injection y est vierge. Changer l'injection.

Si le problème n'est pas résolu, changer l'Unité Centrale Habitacle.

APRES REPARATION

### **ANTIDÉMARRAGE** Diagnostic - Interprétation des états



ET088	Bouton marche / arrêt moteur
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact.  Appuyer sur le bouton démarrage : l'état du bouton doit être actif.

Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre :

bouton voie 1 — Unité Centrale Habitacle voie 20 connecteur noir.

Vérifier l'alimentation du bouton (+ batterie en voie 2).

Si le problème n'est pas résolu, changer le bouton.

**APRES** REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET105	Commande relais démarreur
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact, appuyer sur le bouton démarrage.
Vérifier que l'état <b>démarrage autorisé</b> est actif	
Vérifier que l'état <b>bout</b>	ton marche / arrêt moteur est actif lorsqu'on appuie dessus

Si le problème n'est pas résolu, changer l'Unité Centrale Habitacle.

Sinon se reporter au traitement de ces états.

APRES REPARATION

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET087	Vitesse véhicule
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact ; rouler.

Si la valeur de la vitesse véhicule est incohérente, faire un diagnostic du réseau multiplexé et de l'ABS

APRES REPARATION

### ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Interprétation des états



ET097 ET098 ET099 ET101 ET102 Interdiction verrouillage colonne
Interdiction verrou : airbag déclenché
Interdiction verrou : défaut airbag
Interdiction verrou : vitesse > 0
Interdiction verrou : défaut carte présente

#### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Faire un diagnostic du réseau multiplexé. Mettre le contact.

#### Retirer la carte du lecteur.

(Le verrou de colonne de direction interdit tout verrouillage de la colonne quand la carte est dans le lecteur.)

Lors du retrait de la carte, si l'état *interdiction verrouillage colonne* est actif : vérifier qu'il n'y a pas de défaut.

Contrôler les causes possibles d'interdiction verrouillage de la colonne de direction :

#### Airbag déclenché

Faire un diagnostic de l'airbag.

Rouler quelques minutes au-delà de 30km/h, le verrouillage sera ré-autorisé.

#### Défaut airbag

Faire un diagnostic de l'airbag.

Vérifier notamment que l'Airbag n'a pas été verrouillé lors d'une autre réparation.

#### Vitesse > 0

Le verrouillage est interdit en roulage.

Faire un diagnostic du réseau multiplexé et de l'ABS.

#### Défaut carte présente

Le verrouillage est interdit lorsque la carte est dans le lecteur.

Si la carte n'est plus dans le lecteur est que l'état est toujours actif, vérifier que les états *carte présente vue par l'Unité Centrale Habitacle* et *carte vue présente par le verrou de colonne* sont inactifs.

Sinon se reporter au traitement de ces états.

#### APRES REPARATION

Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# **ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Commandes**



SC027	Apprentissage Unité Centrale Habitacle
CONSIGNES	Retirer les cartes du lecteur.  Lancer cette commande lors de l'apprentissage d'une nouvelle Unité Centrale Habitacle.  Attention, se munir du code après-vente et d'une carte déjà apprise sur le véhicule.

Après apprentissage de l'Unité Centrale Habitacle, lancer **l'apprentissage des cartes,** sinon seule la carte présentée sera reconnue par le véhicule.

APRES REPARATION

# **ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Commandes**




SC001	Apprentissage cartes
CONSIGNES	Retirer les cartes du lecteur.  Lancer cette commande après l'apprentissage d'une nouvelle Unité Centrale Habitacle ou lors de l'apprentissage de nouvelles cartes.  Attention, à chaque apprentissage, il faut présenter l'ensemble des cartes à affecter au véhicule.  Les cartes non présentées ne fonctionneront plus sur le véhicule. Vous devrez alors refaire la procédure d'apprentissage.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### **ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Commandes**





APRES REPARATION

# **ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Commandes**



SC029	Contrôle des cartes
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre la carte dans le lecteur ; lancer la commande.

Le résultat de la commande est :

carte vierge ou carte apprise; carte normale ou main-libre;

la fréquence utilisée (315MHz, 315MHz portée réduite, 433MHz).

APRES REPARATION

# **ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Commandes**



AC903
AC902
AC904

Relais + Accessoires Relais + APC Relais Démarreur

#### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Lancer la commande.

Les relais + Accessoires et + APC sont commutés pendant 1 seconde.

Le relais démarreur est commuté pendant 0,2 seconde.

En cas d'anomalie, se reporter à la procédure de contrôle d'un relais (PRO1).

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# **ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Commandes**



AC905	Blocage du pêne du verrou	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre la carte à mi-course dans le lecteur.  Lancer la commande : la demande de blocage du pêne doit être reçue par le verrou de colonne.	
Vérifier que l'état verrou de colonne de direction fonctionnant alterne bien : actif - inactif - actif  Vérifier que l'état + 12V contact repos du relais + APC est actif.  Sinon se reporter au traitement de ces états.		
Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre :  Unité Centrale Habitacle <b>voie 9</b> connecteur blanc → verrou de colonne de direction <b>voie 4</b> .		
Changer l'Unité Centrale Habitacle.		

APRES REPARATION

# **ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Commandes**



AC903	Blocage de la carte dans le lecteur
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Si la carte n'est pas bloquée dans le lecteur quand le moteur tourne : Mettre le contact et lancer la commande. La carte est bloquée pendant 1 seconde.

Si la carte n'est pas bloquée, vérifier que la carte est bien en butée dans le lecteur.

Relancer la commande.

Si la carte n'est toujours pas bloquée, changer le lecteur.

APRES REPARATION

### **ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Commandes**



AC906	Allumage voyant d'invitation à démarrer
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Vérifier que les feux de position sont éteints.  Mettre le contact.

Voyant d'invitation à démarrer : allumage du bouton marche / arrêt moteur lorsque l'état **démarrage autorisé** est actif.

Si le voyant n'est pas allumé, lancer la commande.

Si le voyant ne s'allume pas, vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre : bouton marche / arrêt voie 3 Unité Centrale Habitacle voie 11 connecteur noir.

Vérifier l'alimentation du bouton (+ batterie en voie 2).

Changer le bouton marche / arrêt moteur.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# **ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Commandes**



AC907	Allumage voyant moteur tournant
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Vérifier que les feux de position sont éteints.  Mettre le contact.

Voyant moteur tournant : allumage du voyant à la base du bouton marche / arrêt moteur lorsque l'état **moteur tournant** est actif.

Si le voyant n'est pas allumé, lancer la commande.

Si le voyant ne s'allume pas, vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre : bouton marche / arrêt **voie 4** Unité Centrale Habitacle **voie 3** connecteur noir.

Vérifier l'alimentation du bouton (+ batterie en voie 2).

Changer le bouton marche / arrêt moteur.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

### ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Configuration



**CONSIGNES** 

Ces configurations sont à faire systématiquement lors de chaque changement d'Unité Centrale Habitacle et à vérifier lors de chaque diagnostic de panne.

Index	Libellés	Caractérisations et remarques
LC040	Transmission automatique	Avec ou sans transmission automatique
LC041	Blocage carte	Avec ou sans blocage de carte (Cette commande a pour effet d'empêcher le retrait de la carte lorsque l'on coupe le moteur, tant que le levier de la boîte de vitesses automatique n'est pas en position Parc. La configuration en boîte manuelle est "sans blocage de carte")
LC042	Alerte d'oubli carte	Avec ou sans alerte d'oubli carte (Lorsque le moteur est coupé et que l'on ouvre la porte conducteur sans avoir retiré la carte du lecteur, une alerte sonore se met en marche).

### ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Effets client



**CONSIGNES** 

Faire un diagnostic du réseau multiplexé et de "l'anti-démarrage".

Le véhicule ne démarre pas / on ne peut pas mettre le contact	
Le tableau de bord s'allume, s'éteint en alternance ; on entend les relais claquer	ALP 1
Le + accessoires n'est pas commuté (l'afficheur, la radio, l'allume-cigare ne fonctionnent pas) quand la carte est enfoncée au moins à mi-course dans le lecteur.	ALP 2
Le contact n'est pas mis quand la carte est insérée à fond dans le lecteur  (le tableau de bord, la vignette ne sont pas allumés, on ne peut pas diagnostiquer les calculateurs).	
Le voyant anti-démarrage clignote lentement au tableau de bord.	ALP 3
Le voyant anti-démarrage clignote rapidement au tableau de bord.	ALP 4
Le voyant anti-démarrage est allumé fixe au tableau de bord.	ALP 5
Le voyant anti-démarrage est éteint au tableau de bord.	ALP 6
Le contact est mis (tableau de bord allumé) mais le voyant anti-démarrage est allumé fixe au tableau de bord.	ALP 7
Lorsqu'on appuie sur le bouton de démarrage rien ne se passe (l'afficheur et la radio restent allumés).	ALP 8
Lorsqu'on appuie sur le bouton de démarrage, l'afficheur s'éteint, la radio se coupe mais le démarreur n'est pas lancé.	ALP 9
Lorsqu'on appuie sur le bouton de démarrage, l'afficheur s'éteint, la radio se coupe, le démarreur est lancé même brièvement mais il se coupe sans que le moteur n'ait démarré.	ALP 10
Moteur tournant, la carte n'est pas bloquée dans le lecteur.	ALP 11
Le véhicule ne s'arrête pas lorsqu'on appuie sur le bouton	
Lorsqu'on répète des appuis rapides sur le bouton, le moteur s'arrête.	ALP 12
Même lorsqu'on répète des appuis rapides sur le bouton, le moteur ne s'arrête pas.	ALP 13
Contrôle d'un relais sur le Boîtier Fusible Relais.	PRO 1

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP 1	Le tableau de bord s'allume, s'éteint en alternance ; on entend les relais claquer	
CONSIGNES	La tension batterie n'est pas suffisante pour alimenter le système. Vérifier la tension.	

APRES REPARATION

Pensez à effacer les pannes.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP 2 Le + accessoire n'est pas commuté

**CONSIGNES** 

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Et vérifier que l'état *carte vue présente par l'Unité Centrale Habitacle* est actif quand la carte est insérée à mi-course

(sinon se reporter au chapitre sur le traitement des états).

Vérifier que les 2 relais " + accessoire " (relais n° 19 et 23) sont commutés. Se reporter à la procédure de contrôle des relais sur le Boîtier Fusible et Relais Habitacle : **PRO 1** 

Vérifier le câblage entre la sortie du Boîtier Fusible et Relais Habitacle et l'afficheur, la radio, le verrou de colonne de direction, les prises accessoires.

APRES REPARATION Penser à effacer les pannes mémorisées.

Si vous avez changé le Boîtier Fusible et Relais, pensez à repositionner les shunts.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP 3

Le contact n'est pas mis et le voyant anti-démarrage clignote lentement au tableau de bord

Dans ce cas, le contact de la carte en butée n'a pas fonctionné :

Faire un diagnostic de la fonction et vérifier que l'état *carte en butée* est bien actif quand la carte est insérée à fond

(sinon se reporter au chapitre sur le traitement des états).

APRES REPARATION

Penser à effacer les pannes mémorisées.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP 4

### Le contact n'est pas mis et le voyant anti-démarrage clignote rapidement au tableau de bord

Dans ce cas, la carte n'a pas été authentifiée par l'Unité Centrale Habitacle :

faire un diagnostic de la fonction,

vérifier que l'état *code carte valide* est actif (sinon se reporter au chapitre sur le traitement des états). Vérifier qu'il n'y a pas de défaut.

Lancer la commande **tester liaison Unité Centrale Habitacle - lecteur de carte** et vérifier que les liaison sont bonnes (sinon se reporter au traitement de cette commande)

APRES REPARATION

Penser à effacer les pannes mémorisées.

### **ANTIDÉMARRAGE** Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP 5

### Le contact n'est pas mis et le voyant anti-démarrage est allumé fixe au tableau de bord

### **CONSIGNES**

Faire auparavant un diagnostic du réseau multiplexé et un diagnostic de la fonction.

Vérifier plus particulièrement que l'état commande du + APC est inactive (sinon se reporter au chapitre sur le traitement des états).

Bouger le volant pour vérifier que le pêne du verrou de colonne de direction n'est pas coincé par la colonne. Recommencer l'opération en mettant la carte à fond.

Dans le diagnostic, vérifier les états du verrou de colonne lorsque l'on enfonce la carte à fond dans le lecteur. Vérifier en particulier que le verrou est fonctionnant et qu'il n'a pas de défaut. Se reporter au chapitre traitement des défauts et des états.

Vérifier le câblage entre l'Unité Centrale Habitacle et le verrou de colonne Unité Centrale Habitacle voie 9 connecteur blanc verrou colonne voie 4. Vérifier le relais "+ après-contact "( n°22). Reportez-vous à la procédure de contrôle PRO1.

Via l'outil de diagnostic, effectuer une commande de mise du contact pour tester le relais.

Réparer le câblage, changer le fusible, le relais ou le Boîtier Fusible et Relais Habitacle si nécessaire.

oui

Carte à mi-course, via l'outil de diagnostic, effectuer une commande de blocage de la colonne de direction en position déverrouillée. Vérifier que la commande a bien été reçue par le verrou de colonne.

Se reporter au traitement de cette commande.

non

Changer le verrou de colonne.

Si le problème n'est pas résolu, changer l'Unité Centrale Habitacle.

**APRES** REPARATION

Effacer les pannes mémorisées.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP 6

Le contact n'est pas mis et le voyant anti-démarrage s'éteint au tableau de bord

### **CONSIGNES**

Faire auparavant un diagnostic du réseau multiplexé et un diagnostic de la fonction. Vérifier qu'il n'y a pas de défaut sur le relais +après-contact (relais n°22).

Vérifier les fusibles.

Vérifier la continuité entre la sortie du relais de contact et les sorties du Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier les câblages et la connectique sur le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

APRES REPARATION Penser à effacer les pannes mémorisées.

Si vous avez changé le Boîtier Fusible et Relais, pensez à repositionner les shunts.

## ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP 7

Le contact est mis (tableau de bord allumé) mais le voyant anti-démarrage est allumé fixe au tableau de bord

### **CONSIGNES**

Faire un diagnostic du réseau multiplexé.

Faire le diagnostic de l'injection ; vérifier qu'il n'y a pas de défaut anomalie électronique interne et que le calculateur est verrouillé (protégé).

Faire le diagnostic "anti-démarrage" ; vérifier qu'il n'y a pas de défaut **anomalie électronique interne Unité Centrale Habitacle** et que l'état *antidémarrage* soit actif.

Couper le contact, attendre une minute.

Remettre le contact.

Le défaut a-t-il disparu?

Si le défaut n'est pas résolu, Changer l'Unité Centrale Habitacle.

Le défaut a-t-il disparu?

Non

Changer l'injection.

Le défaut est-il résolu ?

Non

Il y a un défaut fugitif sur le réseau multiplexé.

Vérifier les connexions de tous les calculateurs sur le réseau multiplexé.

Vérifier que le câblage n'est pas agressé.

S'il n'y a pas de défaut, changer les câblages moteur d'abord puis habitacle.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

## ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP 8

Lorsqu'on appuie sur le bouton marche / arrêt moteur rien ne se passe (l'afficheur et la radio restent allumés)

**CONSIGNES** 

Le diagnostic du réseau multiplexé est impératif.

Faites un diagnostic de " l'anti-démarrage " :

Vérifier notamment :

Qu'il n'y a pas de défaut.

Que l'appui sur le bouton marche / arrêt moteur est bien actif.

Que le véhicule est au point mort (Park, Neutre, débrayé ou point mort).


Que le moteur est bien détecté arrêté.

Que le véhicule est bien configuré en boîte de vitesse manuelle ou automatique.

Vérifier en insérant la carte lentement que l'état carte présente est actif quand la carte est à mi-course et que l'état carte en butée est actif quand la carte est à fond.

Se reporter au chapitre sur le traitement des défauts et des états si nécessaire.

S'assurer aussi que le voyant préchauffage est éteint au tableau de bord.



APRES REPARATION Penser à effacer les pannes

et à reparamétrer l'Unité Centrale Habitacle en cas de remplacement.

## ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP 9

Lorsqu'on appuie sur le bouton de démarrage, l'afficheur s'éteint, la radio se coupe mais le démarreur n'est pas lancé

Vérifier le relais démarreur sur le Boîtier Fusible et Relais Habitacle (Relais n°21).

Se reporter à la procédure de contrôle d'un relais sur le Boîtier Fusible Relais PRO 1 Vérifier aussi les relais "+ accessoires" (relais 19 et 23). En effet, le relais démarreur est alimenté par la position ouverte du relais "+ accessoire".

Vérifier le câblage entre le Boîtier Fusible et Relais Habitacle et le démarreur. Vérifier l'alimentation du relais démarreur (attention à la masse).

Attention, sur certaines boîtes de vitesses automatiques, l'alimentation du relais démarreur passe par le Contacteur du levier de vitesse (le circuit est ouvert quand le levier est en Drive ou en Reverse).

Réparer le câblage si nécessaire.

S'assurer que la batterie est capable de lancer le démarreur (vérifier la tension).

Vérifier la tresse de masse.

Eventuellement, changer le démarreur.

APRES REPARATION Penser à effacer les pannes mémorisées.

Si vous avez changé le Boîtier Fusible et Relais, pensez à repositionner les shunts.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Arbres de localisation de pannes




**ALP 10** 

Lorsqu'on appuie sur le bouton de démarrage, l'afficheur s'éteint, la radio se coupe, le démarreur est lancé même brièvement mais il se coupe sans que le moteur n'ait démarré

### **CONSIGNES**

Faire un diagnostic du réseau multiplexé. Faire un diagnostic de l'anti-démarrage.

Lancer le démarreur.



APRES REPARATION Penser à effacer les pannes mémorisées.

Si vous avez changé le Boîtier Fusible et Relais, pensez à repositionner les shunts.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP 11	Moteur tournant, la carte n'est pas bloquée dans le lecteu	
CONSIGNES	Mettre le contact.	

Vérifier que la carte est bien enfoncée au maximum dans le lecteur.

Lancer la commande de blocage de la carte.

Si la carte n'est pas bloquée, se reporter au traitement de cette commande.

APRES REPARATION

Effacer les pannes mémorisées.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



**ALP 12** 

Le véhicule ne s'arrête pas lorsqu'on appuie brièvement sur le bouton mais s'arrête lorsqu'on répète des appuis rapides sur le bouton

### **CONSIGNES**

Faire un diagnostic de l'ABS et s'assurer qu'il n'y a pas de défaut. Vérifier que la vitesse est nulle.

Vérifier que l'appui sur le bouton marche / arrêt moteur est bien détecté par l'Unité Centrale Habitacle (diagnostic de l'anti-démarrage).

Débrancher et rebrancher la batterie.

Si le problème se reproduit, changer l'Unité Centrale Habitacle

APRES REPARATION Pensez après avoir rebranché la batterie à initialiser les lève-vitres et le toit ouvrant à appuyer sur le bouton "marche" de la radio, saisir le code secret et mettre la montre à l'heure.

# ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



Le véhicule ne s'arrête pas lorsqu'on appuie brièvement sur le bouton même lorsqu'on répète des appuis rapides sur le bouton	
--	--

**CONSIGNES** 

Faire un diagnostic de "l'anti-démarrage".

Vérifier que l'état **bouton marche / arrêt moteur** est actif quand on appuie sur le bouton.

Débrancher et rebrancher la batterie.

Si le problème se reproduit, changer l'Unité Centrale Habitacle

APRES REPARATION Pensez après avoir rebranché la batterie à initialiser les lève-vitres et le toit ouvrant à appuyer sur le bouton "marche" de la radio, saisir le code secret et mettre la montre à l'heure.

## ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



PRO 1

### Contrôle d'un relais sur le Boîtier Fusible Relais

### CONSIGNES

Munissez-vous du schéma interne du Boîtier Fusible et Relais Habitacle (BFR)

Sur l'une des faces du boîtier, sont fixés les connecteurs du BFR et les relais contrôlés dans cette partie.

Sur l'autre face sont fixés les fusibles et l'Unité Centrale Habitacle qui commande les relais. Pour accéder aux connecteurs entre Unité Centrale Habitacle et BFR, il faut déconnecter l'Unité Centrale Habitacle.

Brancher le bornier du Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

La bobine de tous les relais est d'un côté alimentée en +12V et de l'autre commandé par l'Unité Centrale Habitacle (UCH)

Vérifier que l'alimentation du relais arrive bien sur le Boîtier Fusible et Relais Habitacle (vérifier les connecteurs 2 voies gris et noir), vérifier le câblage et le Boîtier Interconnexion Batterie et les fusibles fixés dessus.

### Tester le relais :

Légende : A et B : bornes de la bobine, commande du relais

C : entrée de l'alimentation sur le relais


D : sortie du relais, alimentée lorsque le relais est commandé E : sortie du relais, alimentée lorsque le relais n'est pas commandé

Vérifiez la continuité entre les voies C et E,

Alimentez le relais et vérifiez s'il y a continuité entre C et D

(attention au sens du courant, il y a une diode en parallèle de la bobine : +batterie en A et masse en B).


Coupez la batterie séparer l'Unité Centrale Habitacle du Boîtier Fusible et Relais Habitacle.



19533

## ANTIDÉMARRAGE Diagnostic - Arbres de localisation de pannes







Sur le Boîtier Fusible et Relais Habitacle, vérifier la continuité entre la voie de commande de la bobine des relais B et la voie correspondante sur les connecteurs U1 ou U2 suivant le relais (ces connecteurs ne sont accessibles que quand l'Unité Centrale Habitacle est déconnectée).

Changer le Boîtier Fusible et Relais si nécessaire.

Sur le Boîtier Fusible et Relais Habitacle, vérifier la continuité entre l'autre côté de la bobine du relais A, l'arrivée de l'alimentation sur l'interrupteur C et l'entrée de l'alimentation sur le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier aussi la continuité entre la sortie du relais D et les fusibles puis entre les fusibles et les connecteurs du Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier aussi les fusibles sur le Boîtier Fusible Relais Habitacle.

Changer le Boîtier Fusible et Relais Habitacle si nécessaire.

Attention, dans certains cas, la position ouverte du relais E sert à alimenter des composants :

Le relais démarreur est alimenté par la position ouverte du relais " + servitude "

(C'est pourquoi le " + accessoire " est coupé pendant le démarrage)

La position ouverte du relais "+contact " va à l'Unité Centrale Habitacle et sert à piloter le verrou de colonne de direction.

Dans tous ces cas, penser aussi à vérifier sur le Boîtier Fusible et Relais Habitacle la continuité entre la voie E et la voie correspondante de l'utilisateur.

APRES REPARATION Pensez après avoir rebranché la batterie à initialiser les lève-vitres et le toit ouvrant. Pensez à appuyer sur le bouton "marche" de la radio, saisir le code secret et mettre la montre à l'heure.

### **TABLEAU DE BORD**

### **DIAGNOSTIC**

### **SOMMAIRE**

	Pages
Préliminaire	 . 01
Interprétation des défauts	 . 03
Contrôle de conformité	 . 06
Interprétation des états	 . 08
Configurations	 . 26
Effets client	 . 27
Arbre de Localisation de Pannes	29

### INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - PRELIMINAIRE**

Ce diagnostic générique est valable pour tous les tableaux de bord haut de gamme (tableau avec une matrice centrale montée sur les Laguna et dont le VDIAG est : 04).

Pour le tableau de bord bas de gamme, reportez-vous à la partie traitement des effets clients.

Les valeurs données dans ce manuel de réparation ne sont que des indications.

Il est indispensable d'utiliser : Le schéma électrique du véhicule

### **DESCRIPTION DES ETAPES DE DIAGNOSTIC**

#### **CONTROLE DES DEFAUTS**

Cette étape est le point de départ indispensable avant toute intervention sur le véhicule.

#### 1 - Ordre de priorité

Il faudra commencer à traiter les défauts électriques présents puis les défauts électriques mémorisés. D'autres priorités sont traitées dans la partie "CONSIGNES" dans le diagnostic du défaut concerné. Dans tous les cas, il est indispensable de vérifier l'état de la batterie avant de commencer son diagnostic car une tension de batterie trop faible risque de perturber le calculateur.

### 2 - Défaut :

### a) Présent :

Traiter le défaut selon la démarche indiquée dans le chapitre :

"INTERPRETATION DES DEFAUTS".

### b) Mémorisé:

Noter les défauts affichés.

Suivre les indications dans la partie "CONSIGNES" du défaut concerné.

Si le défaut est confirmé par la partie consigne :

La panne est de nouveau présente. Dans ce cas traiter le défaut.

Si le défaut n'est pas confirmé par la partie consigne :

Faire les vérifications de base. Pour cela vérifier :

- Les lignes électriques qui correspondent au défaut
- Les connecteurs de ces lignes (oxydation, broches pliées,...)
- La résistance de l'élément détecté défectueux
- L'hygiène des fils (isolation fondue ou coupée, frottements,...)

### 3 - Absence de défauts :

Si plus aucun défaut n'est signalé par l'outil de diagnostic, il convient de faire un contrôle de conformité. Ce dernier peut vous aider à localiser un problème.

### INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **CONTROLE DE CONFORMITE**

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont hors tolérances. Cette étape permet par conséquent :

- de diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client,
- de vérifier le bon fonctionnement du tableau de bord et de s'assurer qu'une panne ne risque pas d'apparaître peu après la réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.

Si un état ne fonctionne pas normalement, ou qu'un paramètre est hors tolérance, vous devez consulter la page de diagnostic correspondante.

### CONTROLE DE L'OUTIL DE DIAGNOSTIC CORRECT

Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct, mais que la plainte client est toujours présente, il faut traiter le problème par **effet client**.

#### **CONFIGURATION D'UN TABLEAU DE BORD**

Suite au remplacement d'un tableau de bord haut de gamme, il est nécessaire de **configurer l'ensemble des paramètres** présentés dans ce chapitre.

### INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF007 PRESENT OU MEMORISE Circuit jauge à carburant

CO. : Circuit ouvert

CC. : Court-circuit entre les 2 voies, à la masse ou au + 12 V

**CONSIGNES** 

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent 2 minutes après la mise du contact.

Vérifier le branchement des connecteurs du tableau de bord et de la jauge à carburant.

Vérifier le câblage entre la jauge et le tableau de bord.

Vérifier notamment l'isolement et la continuité des liaisons :

jauge voie A1 — tableau de bord voie 22 du connecteur gris jauge voie B1 — tableau de bord voie 25 du connecteur gris

Débrancher le connecteur de la jauge à carburant;

mesurer la résistance entre les voies A1 et B1 de la jauge (elle doit être entre 10 et 350 ohms : 10 plein,

350 : vide)

Vérifier le montage de la jauge.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

### INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF016 PRESENT OU MEMORISE

### Circuit Capteur Niveau d'Huile

CO. : Circuit ouvert

CC. : Court-circuit entre les 2 voies, à la masse ou au + 12 V

### **CONSIGNES**

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent 2 minutes après la mise du contact.

Vérifier le branchement des connecteurs du tableau de bord et du capteur niveau d'huile.

Vérifier le câblage entre le capteur et le tableau de bord.

Vérifier notamment l'isolement et la continuité des liaisons :

capteur **voie 3** tableau de bord **voie 26** du connecteur gris capteur **voie 4** tableau de bord **voie 21** du connecteur gris

Débrancher le connecteur du capteur niveau d'huile; mesurer la résistance entre les **voies 3** et **4** (elle doit être entre 7 et 20 ohms)

Vérifier le montage du capteur niveau d'huile.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF033	Réseau multiplexé
PRESENT OU MEMORISE	1.DEF = Panne électrique présente non identifiée DEF = Panne électrique mémorisée non identifiée

CONSIGNES	Lancer le test du réseau multiplexé.
-----------	--------------------------------------

APRES REPARATION

## INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord

### **DIAGNOSTIC - CONTROLE DE CONFORMITE**

### **CONSIGNES**

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont qu'à titre indicatif. Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel de réparation.

Conditions d'exécution : sous contact.

Ordre	Fonction	Libellés	Visualisation et remarques	Diagnostic
		Fenêtre E	tats	
1	Synthèse de la	<b>ET 002</b> : + 12 V Après contact	Etat Actif	En cas de problème
	parole	ET 031 : Touche discrétion : touche enfoncée	Etat Actif	Consulter le diagnostic des états ci-contre.
		ET 033 : Touche répétition : touche enfoncée	Etat Actif	
		ET 0.18 : Capot ouvert	Etat Confirmé	
		ET: 037: Contact ceinture de sécurité: mettre la ceinture conducteur	Etat Actif	
2	Pilotage des	ET 015 : Frein à main serré	Etat Confirmé	En cas de problème
	voyants	ET 014 : Niveau lave glace minimum	Etat Non Confirmé (si bocal rempli)	Consulter le diagnostic des états ci-contre.
		ET 019 : Niveau liquide de frein minimum	Etat Non Confirmé (si bocal rempli)	
		ET 058 : Charge batterie	Etat Inactif (moteur tournant)	
		ET 007 : Pression d'huile	Etat Inactif (régime moteur >1600 tr/min)	
		ET 055 : Sièges chauffants : appuyer successivement sur chacun des boutons siège chauffant	Etat Confirmé	
		ET 056 : Information température d'eau absente	Etat Non Confirmé	
		ET 057 : Information débit carburant absente	Etat Non Confirmé	tdbX741.0

## INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - CONTROLE DE CONFORMITE**

### **CONSIGNES**

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont qu'à titre indicatif. Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel de réparation.

Conditions d'exécution : sous contact.

Ordre	Fonction	Libellés	Visualisation et Remarques	Diagnostic
		Fenêtre E	tats	
3	Autres	ET 030 : Bouton défilement ADAC appui sur le bouton	Etat Actif	En cas de problème
		ET 016 : Porte conducteur ouverte	Etat Confirmé	Consulter le diagnostic des états ci-contre.
		ET 004 : Commande feux de position	Etat Confirmé	
		ET 008 : Information vitesse véhicule <15 km/h : rouler à plus de 15 km/h	Etat Confirmé	
		ET: 011: Information régime <500 tr/min: accélérer vers 1000tr/min.	Etat Confirmé	

## INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET002	+ 12V APRES-CONTACT
	Augus défaut se deit être précest ou mémorieé

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé

Mettre le contact, l'état doit être actif.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage voie 16 du connecteur gris du tableau de bord.

Vérifier le fusible du tableau de bord sur le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier les connecteurs du Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

tdbX741.0

## INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET031	Touche Discrétion
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé  Le véhicule doit être équipé de la synthèse de la parole.  Mettre le contact, enfoncer la touche : l'état doit être actif.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la voie 2 du connecteur gris du tableau de bord et la voie A3 de la commande de Synthèse de la parole.

Vérifier le connecteur du tableau de bord et le connecteur de la commande de Synthèse de la parole.

Vérifier que la masse arrive bien à la commande (voie A2).

Eventuellement, changer le jeu de touches.

APRES REPARATION

## INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ЕТ033	Touche Répétition
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Le véhicule doit être équipé de la synthèse de la parole.  Mettre le contact, enfoncer la touche : l'état doit être actif.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la voie 28 du connecteur gris du tableau de bord et la voie A1 de la commande de Synthèse de la parole.

Vérifier le connecteur du tableau de bord et le connecteur de la commande de Synthèse de la parole.

Vérifier que la masse arrive bien à la commande (voie A1).

Eventuellement, changer le jeu de touches.

APRES REPARATION

## INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET018	Capot ouvert
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact, ouvrir le capot : l'état doit être actif.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la voie 19 du connecteur gris du tableau de bord et le contact capot (A).

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la masse et la voie B du contacteur capot.

Vérifier le connecteur du tableau de bord et le connecteur du capot.

Vérifier que le contacteur capot soit bien fixé à la caisse et qu'il fonctionne bien.

APRES REPARATION

## INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ЕТ037	Contact ceinture de sécurité
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Mettre le contact, mettre la ceinture de sécurité : l'état doit être actif.

Vérifier **l'isolement et la continuité** du câblage entre la **voie 6 du connecteur gris** du tableau de bord et l'étrier de ceinture de sécurité conducteur **voie A3** (vérifier aussi le raccord automatique entre le câblage habitacle et le câblage siège).

Vérifier le connecteur de tableau de bord et le connecteur de l'étrier.

Vérifier que la masse arrive bien à l'étrier de ceinture (voie A1).

Eventuellement, changer l'étrier de ceinture.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

tdbX741.0

## INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET015	<u>Frein à main serré</u>
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la voie 29 du connecteur gris du tableau de bord et le frein à main.

Mettre le contact, serrer le frein : l'état doit être actif.

Vérifier le connecteur du tableau de bord et le connecteur du frein à main.

Vérifier que le frein à main soit bien fixé à la caisse et qu'il fonctionne bien.

APRES REPARATION

### INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET014	Niveau lave-glace minimum
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la voie 13 du connecteur gris du tableau de bord et la voie A du bocal de liquide lave-glace (Attention au raccord entre le câblage habitacle et le câblage face avant).

Mettre le contact, remplir le bocal lave-glace : l'état doit être inactif.

Vérifier le connecteur du tableau de bord et le connecteur du bocal de liquide lave-glace.

Vérifier que la masse arrive bien au bocal (voie B)

Vérifier que les deux voies du bocal ne soient pas en court-circuit.

Eventuellement, changer le bocal.

APRES REPARATION

## INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

	Niveau liquide de freins minimum
ET019	

### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Mettre le contact, vérifier le remplissage du bocal de liquide de frein.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la voie 30 du connecteur gris du tableau de bord et la voie 2 du bocal de liquide de frein.

Vérifier le connecteur du tableau de bord et le connecteur du bocal.

Vérifier que la masse arrive bien au capteur (voie 1).

Eventuellement, changer le bocal.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

tdbX741.0

### INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

	Charge batterie
ET058	

### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Mettre le contact, démarrer (le régime doit être supérieur à 1000 tr/min); l'état doit être inactif si le voyant est éteint.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la voie 14 du connecteur gris du tableau de bord et la voie 1 du connecteur noir de l'alternateur.

Vérifier le connecteur du tableau de bord et le connecteur de l'alternateur.

Vérifier le montage et la fixation de l'alternateur.

Vérifier que l'alternateur recharge bien la batterie.

Se reporter à la note technique concernant le moteur du véhicule pour plus d'informations sur l'alternateur et le régulateur.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

tdbX741.0

### INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

	Pression d'huile
ET007	

#### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Mettre le contact, démarrer (le régime doit être supérieur à 1600 tr/min); l'état doit être inactif si le voyant est éteint.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la voie 18 du connecteur gris du tableau de bord et la voie correspondante du capteur de pression d'huile.

Vérifier le connecteur du tableau de bord et le connecteur du capteur de pression d'huile.

Se reporter à la note technique du moteur pour vérifier le bon montage du manocontact et repérer une fuite d'huile éventuelle.

APRES REPARATION

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET055	<u>Sièges chauffants</u>
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact.

Vérifier le branchement du tableau de bord ainsi que les connecteurs.

Vérifier l'isolement et la continuité entre la voie 15 du connecteur gris du tableau de bord et les interrupteurs sièges chauffants (conducteur et passager)

S'assurer que les sièges soient correctement montés et que le raccord automatique entre le câblage du siège et le câblage habitacle soit bien verrouillé.

Vérifier aussi la masse arrivant sur ces interrupteurs.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

tdbX741.0

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET056	Information température d'eau absente
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact, démarrer le moteur.

Faire un diagnostic du réseau multiplexé et de l'injection.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET057	Information débit carburant absente
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact.

Faire un diagnostic du réseau multiplexé et de l'injection.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

tdbX741.0

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET030	Bouton défilement ADAC
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact, appuyer sur le bouton : l'état doit être actif.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la voie 6 du connecteur rouge du tableau de bord et la voie B7 de la manette d'essuie-glace.

Vérifier le connecteur du tableau de bord et le connecteur de la manette d'essuie-glace.

Vérifier que la masse arrive bien à la manette.

Eventuellement, changer la manette.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET016	Porte conducteur ouverte
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact, ouvrir la porte.

Vérifier l'isolement et la continuité entre le tableau de bord (voie 1 du connecteur gris) et la serrure.

Vérifier le raccord câblage de la porte conducteur.

Vérifier la masse sur la serrure. (Attention, il existe plusieurs serrures. Se reporter au schéma de la porte conducteur correspondant au véhicule)

Vérifier le fonctionnement de la serrure et notamment que la serrure se prend bien dans la gâche.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

tdbX741.0

## INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET004	Commande feux de position	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact, tourner la manette de commande des feux : l'état doit être actif.  Attention : le circuit d'allumage des feux est fonction de l'équipement du véhicule. Se	

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la voie 27 du connecteur gris du tableau de bord et le Boîtier Fusible et Relais Habitacle connecteur CGB2 voie B7.

munir du schéma adéquat avant de commencer les vérifications.

Vérifier le fusible " feux de position "sur le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier les connecteurs du Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier **l'isolement et la continuité** de la liaison entre la manette (**voie B1**) et le Boîtier Fusible et Relais Habitacle connecteur CGB5 **voie B2**.

Vérifier les alimentations de la manette (+ batterie en voie B6)

Attention, pour certains véhicules, les feux sont allumés dès la mise du contact par un relais sur le boîtier fusible et relais option.

Ce relais est piloté par l'Unité Centrale Habitacle.

Se reporter dans ce cas au diagnostic du Boîtier Interconnexion Habitacle du véhicule.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET008	Information vitesse véhicule < 15 km/h
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact, rouler.

En cas de défaillance, faire un diagnostic du réseau multiplexé et de l'ABS.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

tdbX741.0

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET011	Information régime < 500 tr/min.  La valeur du seuil du régime est un ordre de grandeur indicatif.
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact.

Augmenter le régime jusqu'à 1000 tr/min.

Si le passage du seuil de régime n'a pas été détecté par le calculateur, faire un diagnostic du réseau multiplexé et un diagnostic de l'injection.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord

### **DIAGNOSTIC - CONFIGURATIONS**

00	MIC	101	I = C
CO	N.51	IC 5 N	

Après avoir configuré le tableau de bord, <u>débrancher et rebrancher la batterie pour que</u> <u>les nouvelles configurations soient prises en compte</u>.

N°	Configuration	Remarques
CF066 CF073 CF075 CF074 CF076 CF077 CF078 ou CF079	Configuration langues :  Français  Anglais  Italien  Allemand  Espagnol  Hollandais  Portugais  Turc	
CF030 ou CF031	Avec transmission automatique  Sans transmission automatique	
CF067 ou CF068	Avec régulateur de distance Sans régulateur de distance	Sélection de la présence ou non de l'option régulation de vitesse à contrôle de distance (radar avant)
CF072 ou CF071	Type de véhicule : <u>Laguna</u> X73 (réservé véhicule à venir)	Sélection du véhicule sur lequel est monté le tableau de bord.
CF069 ou CF070	Pression des pneus en Bar Pression des pneus en Psi	Sélection de l'unité souhaitée pour l'affichage des pressions des roues.

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord

Dans le cas d'un tableau haut de gamme (avec afficheur en position centrale), faire un

### **DIAGNOSTIC - EFFETS CLIENTS**

**CONSIGNES** 

Seul le tableau de bord haut de gamme (avec afficheur en position centrale) a un diagnostic. Par contre, les deux types de tableaux de bord possèdent un auto-test.

Faire un diagnostic du réseau multiplexé.

diagnostic de la fonction.	
Une ou plusieurs des aiguilles ne bouge(nt) pas	ALP 1
Une ou plusieurs des aiguilles ne respecte(nt) pas les graduations.	ALP 1
L'affichage sur ordinateur de bord ou l'afficheur central est incomplet ou brouillé	ALP 1
Certaines données de l'ordinateur de bord sont erronées	ALP 1
Certaines données de l'ordinateur de bord sont remplacées par des tirets	ALP 1
L'ordinateur de bord ne fonctionne pas lorsqu'on appuie sur le bouton	ALP 2
Des voyants ne s'allument pas ou des messages ne sont pas diffusés alors qu'il y a un défaut	ALP 3
Des voyants s'allument alors qu'il y a un défaut	ALP 3
La jauge à carburant (hors GPL) affiche une valeur peu plausible	ALP 1
La jauge à huile affiche une indication erronée	ALP 1

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord

### **DIAGNOSTIC - EFFETS CLIENTS**

La synthèse de la parole ne fonctionne pas	— ALP 4
La radio n'est pas coupée quand la synthèse de la parole diffuse un message	— ALP 5
Les messages de la synthèse de la parole sont incohérents (différentes langues)	— ALP 6
Des messages sont émis alors qu'ils ne devraient pas	— ALP 7
Le rhéostat d'éclairage du tableau de bord ne fonctionne pas	— ALP 8
Le tableau ne s'éclaire pas lorsque les feux de position sont allumés	— ALP 8
Procédure d'auto-test du tableau de bord	— PRO

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 1	Une ou plusieurs des aiguilles ne bouge(nt) pas. Une ou plusieurs des aiguilles ne respecte(nt) pas les graduations. L'affichage sur ordinateur de bord ou l'afficheur central est incomplet ou brouillé Certaines données de l'ordinateur de bord sont erronées
	Certaines données de l'ordinateur de bord sont remplacées par des tirets La jauge à carburant (hors GPL) affiche une valeur peu plausible La jauge à huile affiche une indication erronée

Lancer la procédure d'auto-test du tableau de bord (PRO 1)

APRES REPARATION

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 2
L'ordinateur de bord ne fonctionne pas lorsqu'on appuie sur le bouton

**CONSIGNES** 

Faire un diagnostic du réseau multiplexé.

Mettre le contact.

Lancer la procédure d'auto-test du tableau de bord (PRO 1)

Vérifier la continuité de la liaison entre la **voie 6 du connecteur rouge** du tableau de bord et la **voie B7** de la manette d'essuie-glace.

Vérifier la masse sur le connecteur de la manette d'essuie-glace.

Vérifier que la tension soit bien nulle en voie 6 quand on appuie sur le bouton.

Réparer le câblage ou changer la commande d'essuie-glace si nécessaire.

Changer le tableau de bord.

APRES REPARATION Si vous avez remplacé un tableau de bord, pensez à lancer un auto-test et effacer les pannes pensez à paramétrer le tableau de bord haut de gamme.

tdbX741.0

## INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



#### **DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 3

Des voyants ne s'allument pas ou des messages ne sont pas diffusés alors qu'il y a un défaut Des voyants s'allument alors qu'il y a un défaut

**CONSIGNES** 

Faire un diagnostic du réseau multiplexé.

Faire un diagnostic du système qui pilote le voyant / le message.

Mettre le contact.

### Liste des voyants allumés par une liaison filaire et pas via le réseau multiplexé :

Défaut pression huile (attention le régime moteur doit être >1600 tr/min il est reçu via le Can)

Défaut liquide lave-glace

Défaut charge batterie

Frein à main serré ou défaut liquide de frein

Allumage des feux de croisement

Allumage des feux de route

Allumage des feux de brouillard avant

Allumage des feux de brouillard arrière

Clignotants

Témoin siège chauffant

Témoin anti-démarrage

Niveau carburant minimum

Si ces voyants ne s'allument pas ou s'allument alors qu'ils ne devraient pas,

vérifier la continuité du câblage entre la commande du voyant (sonde, monomanette, alternateur...) et le tableau de bord.

Vérifier que la commande fonctionne bien, qu'elle soit bien alimentée et qu'il n'y ait pas de court-circuit sur la liaison.

La détection de défaillance des lampes est réalisée par l'Unité Centrale Habitacle, qui envoie l'état des lampes sur le réseau multiplexé.

Changer le tableau de bord

APRES REPARATION

### INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



#### DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES

### ALP 4

La synthèse de la parole ne fonctionne pas

### **CONSIGNES**

Mettre le contact. Appuyer sur le bouton répétition, vérifier si un message est émis.

Faire un diagnostic du réseau multiplexé, vérifier notamment que le réseau reliant le tableau de bord à la synthèse de la parole soit bon).

Faire un diagnostic du tableau de bord Vérifier les configurations (langue) Vérifier que les appuis sur les boutons "répétition" et "discrétion" soient détectés.

Vérifier l'alimentation (+ batterie, masse et + contact) du tableau de bord et de la synthèse de la parole.

Si la radio ne se coupe pas, vérifier le réseau multiplexé.

Couper le contact, débrancher et rebrancher la batterie. Remettre le contact pour que la tableau de bord se reconfigure correctement.

Vérifier le câblage entre la synthèse de la parole et le haut-parleur :

- voie 14 de la synthèse de la parole voie 1 du haut-parleur
- voie 15 de la synthèse de la parole voie 2 du haut-parleur

Vérifier le haut-parleur

Attention, pour les véhicules avec navigation ou télématique, le haut-parleur utilisé pour la synthèse de la parole est le même que celui de l'Unité Centrale de Communication.

Vérifier que l'Unité Centrale de Communication peut émettre des messages puis vérifier le câblage entre l'Unité Centrale de Communication et la synthèse de la parole :

- voie 14 de la synthèse de la parole
   voie 14 connecteur vert de l'Unité Centrale de Communication
   voie 15 connecteur vert de l'Unité Centrale de Communication

Changer le calculateur de synthèse de la parole. Si le défaut persiste, changer le tableau de bord.

### **APRES** REPARATION

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 5	La radio n'est pas coupée quand la synthèse de la parole diffuse un message
CONSIGNES	Vérifier que la radio fonctionne correctement.  Mettre le contact.

Vérifier le câblage entre la synthèse de la parole (voie 10) et la radio (voie 3 du connecteur noir).

Attention, pour les véhicules avec navigation ou télématique, vérifier le câblage entre la synthèse de la parole (**voie 10**) et l'Unité Centrale de Communication (**voie 14** connecteur vert de l'Unité Centrale de Communication).

Déconnecter la synthèse de la parole.

Connecter la voie 10 du connecteur à la masse.

Si la radio se coupe, changer la synthèse de la parole; sinon changer la radio.

APRES REPARATION Effacer les pannes mémorisées

Traiter les autres défauts éventuels.

tdbX741.0

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 6	Les messages de la synthèse de la parole sont incohérents (différentes langues)
CONSIGNES	Faire un diagnostic du réseau multiplexé.  Faire un diagnostic du tableau de bord.  Faire un diagnostic des systèmes concernés par les messages.  Mettre le contact.

Changer le calculateur de synthèse de la parole. Si le problème n'est pas résolu, changer le tableau de bord.

APRES REPARATION

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 7	Des messages sont émis alors qu'ils ne devraient pas	
CONSIGNES	Faire un diagnostic du réseau multiplexé. Faire un diagnostic du système concerné par le message.	

Changer le tableau de bord.

Si le problème n'est pas résolu, changer la synthèse de la parole.

APRES REPARATION

## INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 8

Le rhéostat d'éclairage du tableau de bord ne fonctionne pas Le tableau ne s'éclaire pas lorsque les feux de position sont allumés

**CONSIGNES** 

Mettre le contact.

Mettre les feux de position.

Faire un diagnostic du tableau de bord (vérifier que les feux de position soient actifs).

Vérifier que la tension sur la **voie 27** du connecteur gris de tableau de bord soit de 12 V quand les feux de position sont commutés.

Vérifier la continuité et l'isolement des liaisons :

tableau de bord **voie 5** du connecteur rouge rhéostat **voie 2** rhéostat **voie 3** masse

Vérifier que la résistance du rhéostat varie quand on bouge la molett. (la résistance entre 0 et 1000 ohms pour une climatisation régulée et entre 0 et 33 ohms).

Sinon vérifier que l'éclairage de la climatisation peut bien être rhéostaté sinon se reporter au diagnostic de la climatisation.

APRES REPARATION

# INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord

### **DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES**

PRO 1	Procédure d'auto-test du tableau de bord	
	Appuyer sur le bouton de l'ordinateur de bord (bouton défilement ADAC sur la manette d'essuie-glace)/	
	Mettre le contact (carte à fond dans le lecteur) en maintenant appuyé.	
CONSIGNES	Dès que les aiguilles commencent à tourner, le mode test et lancé pour 5 minutes. Relâcher le bouton.	
	Pour passer d'un écran à l'autre sur l'ordinateur de bord, rappuyer brièvement sur le bouton défilement ADAC	
	Appuyer sur le bouton de remise à 0 des km pour sortir du mode et effacer les défauts.	

Vérifier que les aiguilles du compte-tours, du compteur de vitesse, de la température d'eau et du niveau carburant tournent bien et décrivent bien l'ensemble des graduations. Sinon, changer le tableau de bord.

Vérifier que l'ensemble des digits de l'ordinateur de bord soient allumés.

Sinon, changer le tableau de bord.

Appuyer sur le bouton de l'ordinateur de bord.

Sur l'écran de l'ordinateur de bord apparaît le niveau carburant (jauge essence ou diesel pas GPL). Si le niveau n'est pas plausible, poursuivre la procédure de test.

Rappuyer sur le bouton

Sur l'écran de l'ordinateur de bord apparaît le débit horaire.



### **INSTRUMENT TABLEAU DE BORD** Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES**

**PRO 1** suite 1



Appuyer sur le bouton de l'ordinateur de bord Sur l'écran de l'ordinateur de bord apparaissent quatre caractères :

Le premier correspond à un défaut de température d'eau le caractère correspondant au défaut est un "t"

Le second à un défaut de la jauge à carburant; le caractère correspondant au défaut est un "j"

Le troisième à un défaut de débitmètre; le caractère correspondant au défaut est un "d"

Le guatrième à un défaut de la sonde de niveau d'huile; le caractère correspondant au défaut est un "h"

S'il n'y a pas de défaut, le caractère est un tiret

ATTENTION, ces défauts sont des défauts mémorisés

Pour confirmer la panne : appuyer sur le bouton de remise à zéro des km pour effacer les pannes et sortir du mode test

attendre 2 minutes, couper le contact et relancer le mode test.

S'il n'y a pas de défaut, sortir du mode test en appuyant sur le bouton de mise à 0 des km.

### Défaut sur la jauge à carburant ou valeur peu plausible :

Vérifier le branchement des connecteurs du tableau de bord et de la jauge à carburant

Vérifier le câblage entre la jauge et le tableau de bord

Vérifier notamment l'isolement et la continuité des liaisons :

tableau de bord voie 22 du connecteur gris Jauge voie A1 Jauge voie B1 tableau de bord voie 25 du connecteur gris.

Débrancher le connecteur de la jauge à carburant;

mesurer la résistance entre les voies A1 et B1 de la jauge (elle doit être entre 10 et 350 ohms : 10 plein, 350 : vide)

Sinon changer le tableau de bord.



## INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Tableau de bord



### **DIAGNOSTIC - ARBRES DE LOCALISATION DE PANNES**

PRO 1
suite 2



### Défaut débit carburant d'eau :

L'information est envoyée par l'injection sur le réseau multiplexé

Faire un diagnostic du réseau multiplexé

Faire un diagnostic de l'injection

### <u>Défaut niveau d'huile :</u>

Vérifier le branchement des connecteurs du tableau de bord et du capteur niveau d'huile.

Vérifier le câblage entre le capteur et le tableau de bord

Vérifier notamment l'isolement et la continuité :

capteur voie 3 tableau de bord voie 26 du connecteur gris capteur voie 4 tableau de bord voie 21 du connecteur gris.

Débrancher le connecteur capteur niveau d'huile;

mesurer la résistance entre les voies 3 et 4 (elle doit être entre 7 et 20 ohms)

### Sur les tableaux de bord haut de gamme (avec un afficheur en position centrale)

A chaque appui sur le bouton défilement ADAC, on change d'image sur l'afficheur central. Si certaines images sont brouillées, changer le tableau de bord.

APRES REPARATION

Relancer l'auto-test.

## **LEVE-VITRE-TOIT OUVRANT**

## **DIAGNOSTIC**

### **SOMMAIRE**

		Pages
Effets client .		01
Arbre de Loca	lisation de Pannes	กร

### **DIAGNOSTIC - EFFETS CLIENT**

CONSIGNES

Faire un diagnostic de la "gestion des portes"

Vérifier que l'ouverture des portes soit bien détectée et qu'il n'y ait pas de "défaut liaison fonctionnement lève-vitre"

Mettre le contact

Dans la partie effets clients, on distingue :

- le lève-vitre électrique simple
- le lève-vitre électrique anti-pincement
- le toit ouvrant anti-pincement

S'il y a plusieurs défaillances, veuillez les traiter dans le même ordre que ci-dessous

### Le Lève-vitre électrique anti-pincement

e Lève-vitre électrique anti-pincement	
Principe du fonctionnement des interrupteurs	TEST 1
Le Lève-vitre ne fonctionne pas du tout	ALP 1
Le Lève-vitre monte et descend en saccades	ALP 2
Le Lève-vitre ne fonctionne pas en mode impulsionnel	ALP 3
Le Lève-vitre ne fonctionne que depuis la porte conducteur	ALP 4
L'interdiction enfant ne fonctionne pas	ALP 5
Le Lève-vitre ne fonctionne que depuis la porte du lève-vitre	ALP 6
Le Lève-vitre ne fonctionne que dans un sens	ALP 7
La remontée centralisée des vitres ne fonctionne pas du tout	ALP 8
La remontée centralisée des vitres ne fonctionne pas sur toutes les vitres	ALP 9
L'anti-pincement ne fonctionne pas	ALP 10
Le lève-vitre en impulsionnel ne remonte pas jusqu'en haut	ALP 11

X74LV1.0

### **DIAGNOSTIC - EFFETS CLIENT**

Le toit ouvrant anti-pincement	
Le toit ouvrant ne fonctionne pas du tout	ALP 12
——— Le rappel de position ne fonctionne pas	ALP 13
Le toit ouvrant ne fonctionne pas suivant tous les axes	ALP 13
La fermeture centralisée du toit ne fonctionne pas	
L'anti-pincement ne fonctionne pas	
Le toit ne se ferme pas en roulage	
Le Lève-vitre électrique	
L'interdiction enfant ne fonctionne pas	ALP 16

Pour les autres problèmes sur les lève-vitres électriques simples, se reporter aux schémas de câblage

Procédure d'initialisation des lève-vitres ou du toit ouvrant anti-pincement

PRO 1

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

TEST 1 Principe d	u fonctionnement des interrupteurs
-------------------	------------------------------------

### Les interrupteurs de lève-vitre anti-pincement commutent des masses.

Les interrupteurs sont à doubles contacts (soit 4 contacts : 2 montées et 2 descentes) :

1<sup>er</sup> contact dans le sens de la montée : montée normale
 2ème contact dans le sens de la montée : passage en mode impulsionnel : remontée de la vitre jusqu'en haut.

De même pour la descente.

Par contre, il n'y a que deux fils de commande à destination des moteurs : montée et descente.

Le fonctionnement est donc le suivant :

1er contact en montée

2ème contact en montée

mise à la masse de la liaison montée et de la liaison descente

1er contact en descente

mise à la masse de la liaison descente

2ème contact en descente

mise à la masse de la liaison descente

2ème contact en descente

mise à la masse de la liaison descente et de la liaison montée

Attention:

les fils de l'interrupteur côté conducteur transitent par l'interrupteur de la porte concernée avant d'aller au lève-vitre (sauf pour les lève-vitres avant à mémorisation du poste de conduite des rétroviseurs).

Et inversement, les fils de l'interrupteur de la porte concernée transitent par l'interrupteur de la porte conducteur avant de retourner au lève-vitre de la porte concernée.

Se munir impérativement du schéma de câblage des lève-vitres du véhicule.

### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 1	Le Lève-vitre ne fonctionne pas du tout
CONSIGNES	Faire un diagnostic de la fonction "gestion des portes"  Vérifier notamment qu'il n'y ait pas de défaut "liaison fonctionnement lève-vitre"  Mettre le contact

Couper le contact, ouvrir puis refermer la porte conducteur.

Attendre 30 secondes. Remettre le contact et essayer de bouger la vitre et regarder si le lève-vitre n'est pas trop ralenti par les frottements du cadre.

Vérifier les alimentations des lève-vitres (**voies 3** pour la masse et **4** pour le +batterie sur les lève-vitres anti-pincement sans mémorisation du poste de conduite des rétroviseurs); vérifier notamment la position des shunts sur le Boîtier Fusible et Relais Habitacle. (Les lève-vitres impulsionnels sont alimentés en +batterie)


Vérifier la liaison entre l'Unité Centrale Habitacle (connecteur noir, voie 22) et le lève-vitre (voie 6)

Vérifier la continuité de la liaison et s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit au +batterie (penser à débrancher tous les lève-vitres anti-pincement et le toit ouvrant)

Attention : dans le cas d'un problème sur un lève-vitre anti-pincement à mémorisation des rétroviseurs, il faut vérifier la liaison entre l'Unité Centrale Habitacle (connecteur noir, voie 22) et le lève-vitre conducteur (voie 27). Puis, pour le lève-vitre passager, la continuité des liaisons entre les deux lève-vitres avant (continuité entre les voies 19 des deux lève-vitres et entre les voies 29 des deux lève-vitres).



### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**



Attention : dans le cas d'un problème sur un lève-vitre anti-pincement à mémorisation des rétroviseurs côté passager, changer le lève-vitre passager et si cela ne résoud pas le problème changer le lève-vitre conducteur

APRÈS RÉPARATION

Pensez à initialiser tous les lève-vitres et le toit ouvrant après réparation

### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 2	Le Lève-vitre monte et descend en saccades
CONSIGNES	Vérifier simplement qu'il n'y ait pas trop de frottements entre la vitre et le cadre et se reporter à la procédure d'initialisation du lève-vitre en <b>PRO 1</b>

### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 3 Le Lève-	vitre ne fonctionne pas en mode impulsionnel
----------------	--

### **CONSIGNES**

S'assurer que les lève-vitres fonctionnent bien en mode normal (appui continu sur l'interrupteur) en montée comme en descente. Sinon se reporter à l'ALP 1

S'il fonctionne en saccades, se reporter à l'ALP  ${\bf 2}$ 

Vérifier la conformité des interrupteurs (voir **TEST 1**)

Changer les interrupteurs

### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

	ALP 4	Le Lève-vitre ne fonctionne que depuis la porte conducteur
--	-------	--

### **CONSIGNES**

Vérifier que la sécurité enfant ne soit pas mise (les interrupteurs à l'arrière sont éclairés, l'interrupteur sécurité enfant sur la porte conducteur n'est pas enfoncé). S'assurer que le lève-vitre fonctionne bien en montée et en descente depuis la porte conducteur.

Vérifier le câblage et notamment la continuité et l'isolement des liaisons entre l'interrupteur <u>de la porte conducteur</u> et le lève-vitre concerné.

non

Changer l'interrupteur de la porte concernée.

### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 5	L'interdiction enfant ne fonctionne pas	
-------	---	--

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la commande d'interdiction enfant (**voie B2**) et la masse Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la commande d'interdiction enfant et les interrupteurs arrière :

voie B1 de la commande d'interdiction voie A2 des commandes de lève-vitres arrière

### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 6	Le Lève-vitre ne fonctionne que depuis la porte du lève-vitre
CONSIGNES	S'assurer que le lève-vitre fonctionne bien en montée et en descente depuis la porte concernée.

Vérifier le câblage et notamment la continuité et l'isolement des liaisons entre l'interrupteur <u>de la porte concernée</u> et le lève-vitre concerné.

Attention : dans le cas d'un problème sur un lève-vitre anti-pincement à mémorisation des rétroviseurs côté passager, il faut vérifier la liaison entre les deux lève-vitres avant (continuité entre les **voies 19** des deux lève-vitres et entre les **voies 29** des deux lève-vitres) et la liaison entre l'interrupteur passager sur la porte conducteur et le lève- vitre conducteur.

Changer l'interrupteur de la porte conducteur.

### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 7	Le Lève-vitre ne fonctionne que dans un sens
CONSIGNES	Mettre le contact
Vérifier le fonctionneme	nt des interrupteurs (se reporter aux informations en TEST 1)
	tamment la continuité et l'isolement des liaisons entre les interrupteurs et le lève-vitre et eux interrupteurs (celui de la porte conducteur et celui de la porte concernée).
	l'un problème sur un lève-vitre anti-pincement à mémorisation des rétroviseurs côté la liaison entre l'interrupteur passager de la porte conducteur et le lève-vitre conducteur.
Vérifier que le mécanisr	ne ne soit pas coincé par les frottements contre la porte.
$\downarrow$	
Changer le lève-vitre.	

APRÈS RÉPARATION

Penser à initialiser tous les lève-vitres et le toit ouvrant après réparation


### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 8 La remontée centralisée ne fonctionne pas du tout.	
--	--

### **CONSIGNES**


Vérifier que le véhicule a bien quatre lève-vitres anti-pincement

S'assurer que les lève-vitres fonctionnent bien en mode normal et en impulsionnel.



### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**





APRÈS RÉPARATION Pensez à initialiser tous les lève-vitres et le toit ouvrant après réparation Si vous changez l'Unité Centrale Habitacle, pensez à la reparamétrer

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 9

Un ou plusieurs lève-vitres anti-pincement ou le toit ouvrant ne ferment pas lors d'une fermeture centralisée.


#### **CONSIGNES**

Vérifier que les lève-vitres concernés soient bien des lève-vitres anti-pincement

S'assurer que les lève-vitres ou le toit ouvrant fonctionnent bien en mode normal, en impulsionnel et en anti-pincement.

(sinon reportez-vous d'abord à l'ALP correspondant)

S'assurer que le véhicule soit équipé des quatre lève-vitres impulsionnels antipincements (sinon la fonction n'est pas activée)



APRÈS RÉPARATION

Pensez à initialiser tous les lève-vitres et le toit ouvrant après réparation

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 10	L'anti-pincement ne fonctionne pas
CONSIGNES	S'assurer que les lève-vitres fonctionnent bien en mode normal et en impulsionnel (sinon voir <b>ALP 3</b> )
Changer le lève-vitre	

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 11	Le lève-vitre en impulsionnel ne remonte pas jusqu'en haut

CONSIGNES S'assurer que les lève-vitres fonctionnent bien en mode normal et en impulsionnel.

Éliminer les frottements lors de la montée du lève-vitre (s'il y a trop de frottement, il se peut que le lève-vitre ait appris une mauvaise butée haute).


Refaire une procédure d'initialisation (PRO 1).

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 12	Le toit o	uvrant ne fo	onctionne pas du tout
CONSIGNES	Mettre le contact Faire une initialisation du toit	ouvrant ( <i>PR</i>	<b>20 1</b> )
érifier les alimentations	s du toit ouvrant (+ batterie : <b>vo</b>	ie 7 et mass	se : <b>voie 10</b> )
<b>*</b>			
érifier <b>l'isolement et l</b> enser à débrancher <u>tc</u>	a continuité de la liaison et s'as ous les lève-vitres anti-pincemer	ssurer qu'il r nt <u>et le toit o</u>	ecteur Noir) et le toit ouvrant ( <b>voie 9</b> ) n'y a pas de Court-circuit au +batterie <u>uvrant)</u> câblage intermédiaire au câblage du pavillo
ébrancher le moteur d	u toit ouvrant. nis, la tension sur la <b>voie 9</b> du st-elle de 0V ?	Non	Changer l'Unité Centrale Habitacle et s'assurer qu'il n'y a pas de cout-circuit avec le +batterie sur cette liaison avant de rebrancher la nouvelle

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**





Éventuellement, désolidariser le moteur du toit et essayez de le faire tourner à vide. (ne pas oublier de le ramener dans la position initiale avant de le rebrancher)

APRÈS RÉPARATION

Changer le toit ouvrant

Pensez à initialiser tous les lève-vitres et le toit ouvrant après réparation

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 13	Le rappel de position ne fonctionne pas Ou Le toit ouvrant ne fonctionne pas suivant tous les axes
--------	--

CONSIGNES

S'assurer que le toit ouvrant fonctionne bien suivant au moins un axe

Vérifier le câblage entre la commande et le toit ouvrant : Vérifier la continuité et l'isolement des liaisons suivantes : Voie 1 de la commande voie 1 du moteur du toit Voie 2 de la commande voie 2 du moteur du toit Voie 3 de la commande voie 3 du moteur du toit Voie 5 de la commande voie 4 du moteur du toit Voie 6 de la commande voie 5 du moteur du toit non Vérifier la conformité et le bon fonctionnement de la commande Changer la commande

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 14	L'anti-pincement ne fonctionne pas
CONSIGNES	Refaire une initialisation du système ( <i>PRO 1</i> )

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 15	Le toit ne s	se ferme pas en roulage
CONSIGNES	Vérifier que le toit ouvrant fonctionne	e bien à l'arrêt
Vérifier l'isolement et la ( <b>voies 8</b> du moteur du t	continuité de la liaison entre l'ABS (vo oit ouvrant).	oie 39) et le toit ouvrant
	cilloscope le signal sur la liaison ( <b>voie</b> mesuré x 18/25 donne à peu près la	Vérifier qu'il n'y a pas trop de frottements lors de la fermeture de toit. Changer le boîtier toit ouvrant.
Non		
Vérifier l'isolement de la (voie 39) et le toit ouvratoit ouvrant). Y a-t-il un court-circuit?	a liaison entre l'ABS ant ( <b>voies 8</b> du moteur du No	Si la vitesse véhicule s'affiche correctement au tableau de bord, changer l'ABS. Sinon faire un diagnostic de l'ABS.
oui		<u>I</u>

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 16	L'interdiction enfant ne fonctionne pas
--------	---

#### Mettre le contact.

Vérifier que le relais sur le boîtier fusible fixé sur le côté du Boîtier Fusible Relais Habitacle soit fermé lorsque la sécurité enfant n'est pas enclenchée.

Et ouvert quand la sécurité enfant est enclenchée.

Est-ce que le relais fonctionne correctement ?

OUI

Vérifier que la masse arrive bien au relais et va jusqu'aux interrupteurs de lève-vitres Attention, le fil de sortie du relais va au Boîtier Fusible Relais, **voie** CGB4 A2, le traverse (via une diode) et ressort **voie** CGB4 A4 pour aller aux interrupteurs (si vous testez la continuité, si le circuit n'est pas continu, essayez d'abord en inversant les deux pointes de touche du multi-mètre).

NON

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur (quand on appuie sur l'interrupteur, on ouvre un circuit connecté à la masse).

Vérifier le câblage entre la voie de la bobine du relais et l'interrupteur.

Vérifier l'alimentation du relais et le relais.

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

PRO 1

Procédure d'initialisation des lève-vitres ou du toit ouvrant anti-pincement

#### Le Lève-vitre électrique anti-pincement

Mettre le contact.

Monter le lève-vitre jusqu'en butée haute. Maintenir la commande "montée" pendant plus de 3 secondes. Le lève-vitre ne peut pas aller plus loin, il apprend la butée haute et s'initialise.

#### Le toit ouvrant anti-pincement

Mettre le contact.

Tourner la commande du toit ouvrant à fond à gauche.

Appuyer sur la commande pendant environ quatre secondes.

Le toit ouvrant s'entrebâille, redescend un peu, se remet en entrebâillement maximum.

Relâcher l'interrupteur.

Réappuyer dans les cinq secondes et maintenir la commande enfoncée jusqu'à ce que le toit ouvrant s'ouvre complètement puis se referme.

Si l'interrupteur est relâché pendant cette phase, la procédure est à refaire.

### **BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE**

### **DIAGNOSTIC**

#### **SOMMAIRE**

	Pages
Préliminaire	27
Interprétation des défauts	29
Contrôle de conformité	
Interprétation des états	
Configuration	58
Effets client	59
Arbre de Localisation de Pannes	60

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - PRÉLIMINAIRE**

Ce diagnostic générique est valable pour la fonction boîtier interconnexion habitacle de la X74. Il regroupe les fonctions essuyage et éclairage de l'Unité Centrale Habitacle.

Les valeurs données dans cette note technique ne sont que des indications.

Il est indispensable d'utiliser : Le schéma électrique du véhicule.

#### **DESCRIPTION DES ETAPES DE DIAGNOSTIC**

#### **CONTROLE DES DEFAUTS:**

Cette étape est le point de départ indispensable avant toute intervention sur le véhicule.

#### 1 - Ordre de priorité

Il faudra commencer à traiter les défauts électriques présents puis les défauts électriques mémorisés. D'autres priorités sont traitées dans la partie "CONSIGNE" dans le diagnostic du défaut concerné. Dans tous les cas, il est indispensable de vérifier l'état de la batterie avant de commencer son diagnostic car une tension de batterie trop faible risque de perturber le calculateur.

#### 2 - Défaut

#### a) Présent :

Traiter le défaut selon la démarche indiquée dans le chapitre : "INTERPRETATION DES DEFAUTS".

#### b) Mémorisé:

Noter les défauts affichés.

Suivre les indications dans la partie "CONSIGNES" du défaut concerné.

Si le défaut est confirmé par la partie consignes :

La panne est de nouveau présente. Dans ce cas traiter le défaut.

Si le défaut n'est pas confirmé par la partie consignes :

Faire les vérifications de base. Pour cela, vérifier :

- Les lignes électriques qui correspondent au défaut
- Les connecteurs de ces lignes (oxydation, broches pliées,...)
- La résistance de l'élément détecté défectueux
- L'hygiène des fils (isolation fondue ou coupée, frottements,...)

#### 3 - Absence de défauts :

Si plus aucun défaut n'est signalé par l'outil de diagnostic, il convient de faire un contrôle de conformité. Ce dernier peut vous aider à localiser un problème.

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - PRÉLIMINAIRE**

#### **CONTROLE DE CONFORMITE**

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont hors tolérances. Cette étape permet par conséquent :

- De diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client.
- De vérifier le bon fonctionnement de l'Unité Centrale Habitacle et de s'assurer qu'une panne ne risque pas d'apparaître peu après la réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.

Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, vous devez consulter la page de diagnostic correspondante.

#### CONTROLE A L'OUTIL DE DIAGNOSTIC CORRECT

Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct, mais que la plainte client soit toujours présente, il faut traiter le problème par **effet client**.

#### CHANGEMENT D'UNE UNITE CENTRALE HABITACLE

Suite au remplacement d'une Unité Centrale Habitacle, il est nécessaire de **configurer le calculateur**. Reportez-vous au chapitre **configuration de cette note** ainsi qu'au chapitre configuration **de la Direction assistée**, **de l'anti-démarrage**, **de la gestion des portes** et **des pneumatiques**.

## APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS**

DF121
<b>PRESENT</b>
OU
<b>MEMORISE</b>

Anomalie électronique interne Unité Centrale Habitacle

1.DEF: panne électrique présente non identifiée DEF: panne électrique mémorisée non identifiée

**CONSIGNES** 

Mettre la carte dans le lecteur pour confirmer le défaut.

Changer l'Unité Centrale Habitacle.

APRES REPARATION

Reconfigurer l'Unité Centrale Habitacle.

uch\_bih1.0

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS**

DF112	Circuit feux stop gauche
DF113	Circuit feux stop droit
DF114	Feux de position
DF115	Eclairage plaque d'immatriculation
DF116	Fusible feux de position droits
DF117	Fusible feux de position gauches
DF118	Fusible feux de stop
PRESENT	DEF : panne électrique non identifiée.
OU	
MEMORISE	

#### **CONSIGNES**

Ces défauts n'existent que sur des véhicules avec synthèse de la parole.

Mettre le contact, mettre les lanternes et appuyer sur la pédale de stop pour confirmer ces défauts.

Vérifier les fusibles, les ampoules et le câblage concerné.

Attention, le schéma de câblage peut varier suivant les véhicules (avec feux de jour ou sans, break ou berline...).

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS**

DF107
DF108
<b>PRESENT</b>
OU
MEMORISE

Relais essuyage avant Relais essuyage arrière

CC.1: court-circuit au + batterie

#### **CONSIGNES**

Mettre le contact.

Commander les essuie-vitres pour confirmer le défaut.

Changer le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS**

DF109	Relais running light feux de position
PRESENT	CC.1 : court-circuit au + batterie
OU	
MEMORISE	

CONSIGNES Mettre le contact.	
------------------------------	--

Vérifier l'alimentation du relais en voie B1 et B3 du Boîtier Fusibles et Relais Option.

Vérifier la continuité et l'isolement entre :

Unité Centrale Habitacle voie 29 connecteur blanc ———— Boîtier Fusibles et Relais Option voie B2

Contrôler le relais.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS**

DF110	Relais running light feux de croisement
PRESENT OU	CC.1 : court-circuit au + batterie
MEMORISE	

CONSIGNES	Mettre le contact.
-----------	--------------------

Vérifier l'alimentation du relais en voie A1 et A3 du Boîtier Fusibles et Relais Option.

Vérifier la continuité et l'isolement entre :

Unité Centrale Habitacle voie 30 connecteur blanc ———— Boîtier Fusibles et Relais Option voie A2

Contrôler le relais.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS**

DF111
<b>PRESENT</b>
OU
MEMORISE

Relais lave projecteur

CC.1: court-circuit au + batterie

#### **CONSIGNES**

Mettre le contact, mettre l'essuie-vitre en petite vitesse.

Actionner la pompe lave-glace.

Vérifier l'alimentation du relais en voie D1 et D5 du Boîtier Fusibles et Relais Option.

Vérifier la continuité et l'isolement entre :

Unité Centrale Habitacle voie 40 connecteur blanc ———— Boîtier Fusibles et Relais Option voie D2

Contrôler le relais.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS**

DF119
DF120
<b>PRESENT</b>
OU
<b>MEMORISE</b>

Arrêt fixe essuie-vitre avant
Arrêt fixe essuie-vitre arrière

DEF : panne électrique non identifiée

**CONSIGNES** 

Mettre le contact, mettre en marche l'essuie-vitre avant ou arrière.

Mettre l'essuie-vitre avant ou arrière en marche.

Vérifier si l'état arrêt fixe avant ou arrière est actif à chaque fois que le balai d'essuyage arrive en position repos puis repasse inactif.

Sinon se reporter au traitement de l'état ET005 ou ET006.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle

#### DIAGNOSTIC - CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

#### **CONSIGNES**

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont qu'à titre indicatif. Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel de réparation.

Ordre	Fonction	Libellés	Visualisation et remarques	Diagnostic
		Fenêtre Etat	s	
0	Préliminaire	PR062 : Tension alimentation calculateur	12 V	En cas de problème consulter le diagnostic des états et paramètres ci-contre.
1	essuie-vitre avant	ET184 : Position manette essuie-vitre : cadencée	Etat Actif quand la commande est active	En cas de problème consulter le diagnostic des états ci-contre.
	(mettre le contact)	PR004 : Position de la bague de cadencement d'essuyage	la valeur augmente avec la vitesse de cadencement	
		ET051 : Commande essuie- vitre avant petite vitesse	Etat Actif quand la commande est active	
		ET052 : Commande essuie- vitre avant grande vitesse	Etat Actif quand la commande est active	
		ET005 : Arrêt fixe essuie-vitre avant	Etat Actif/Inactif suivant la position des balais	

## APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle

#### DIAGNOSTIC - CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

#### **CONSIGNES**

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont qu'à titre indicatif. Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel de réparation.

Ordre	Fonction	Libellés	Visualisation et remarques	Diagnostic
	Fenêtre Etats			
2	Capteur de pluie	ET184 : Position manette essuie-vitre : cadencée	Etat Actif quand la commande est active	
		ET188 : Commande petite vitesse par capteur pluie	Etat Actif quand il y a de l'eau sur le pare-brise	
		ET189 : Commande grande vitesse par capteur pluie	Etat Actif quand il y a beaucoup d'eau sur le pare-brise	
		ET005 : Arrêt fixe essuie- vitre avant	Etat Actif/Inactif suivant la position des balais	
3	Essuie-vitre arrière	ET050 : Commande essuie- vitre arrière	Etat Actif quand la commande est active	En cas de problème consulter le diagnostic des états ci-contre.
	(mettre le contact)	ET 006 : Arrêt fixe essuie- vitre arrière	Etat Actif/Inactif suivant la position des balais	ci-contre.

# APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### DIAGNOSTIC - CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

#### **CONSIGNES**

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont qu'à titre indicatif. Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel de réparation.

Ordre	Fonction	Libellés	Visualisation et remarques	Diagnostic
		Fenêtre Etat	s	
4	Signalisation	ET020 : Commande feux position	Etat Actif quand la commande est active	En cas de problème consulter le diagnostic des états ci-contre.
		ET023 : Commande feux croisement	Etat Actif quand la commande est active	ci-contre.
		ET022 : Commande feux détresse	Etat Actif quand la commande est active	
		ET029 : Commande clignotant droit	Etat Actif quand la commande est active	
		ET028 : Commande clignotant gauche	Etat Actif quand la commande est active	
5	Divers	ET032 : Commande lave- vitre avant. Actionner la pompe lave-vitre avant	Etat Actif	En cas de problème consulter le diagnostic des états ci-contre.
		ET031 : Commande lave- vitre arrière. Actionner la pompe lave-vitre arrière	Etat Actif	
		ET 185 : Commande feux stop. Appuyer sur la pédale de frein	Etat Actif	
		PR071 : Température extérieure	Valeur cohérente et égale à celle de l'afficheur central.	

# APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

Tension alimentation calculateur	
Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	

Vérifier la valeur de la tension + batterie.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

## APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET184	Position manette essuie-vitre : cadencée	
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
CONSIGNES	Mettre le contact.	
	Mettre la manette d'essuyage en position cadencée : l'état doit être actif.	

Vérifier l'alimentation en +après-contact de la manette : voies A7 et B4.

Vérifier la continuité et l'isolement entre :

Unité Centrale Habitacle voie 10 connecteur noir manette d'essuyage voie A1

Vérifier le fonctionnement de la manette.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET004	Position de la bague de cadencement d'essuyage	
	Ce paramètre n'est disponible que sur les véhicules sans capteur de pluie.	
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
CONSIGNES	Mettre le contact.	
	Mettre l'essuie-vitre en marche cadencée. (Vérifier que l'état correspondant soit actif).	
	Augmenter la vitesse de cadencement, la valeur lue sur l'outil augmente.	

Changer la manette d'essuyage.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

uch\_bih1.0

## APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET051	Commande essuie-vitre avant petite vitesse	
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
CONSIGNES	Mettre le contact.	
	Mettre la manette d'essuyage en position petite vitesse : l'état doit être actif.	

Vérifier l'alimentation en +après-contact de la manette : voies A7 et B4.

Vérifier la continuité et l'isolement entre :

Unité Centrale Habitacle voie 15 connecteur noir — manette d'essuyage voie A3

Vérifier le fonctionnement de la manette.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET052	Commande essuie-vitre avant grande vitesse
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
CONSIGNES	Mettre le contact.
	Mettre la manette d'essuyage en position grande vitesse : l'état doit être actif.

Vérifier l'alimentation en +après-contact de la manette : voies A7 et B4.

Vérifier la continuité et l'isolement entre :

Unité Centrale Habitacle voie 5 connecteur noir manette d'essuyage voie A2

Vérifier le fonctionnement de la manette.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

uch\_bih1.0

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET005	Arrêt fixe essuie vitre avant
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact.
CONSIGNES	Mettre la manette d'essuyage en position petite vitesse, vérifier que l'état arrêt fixe soit actif quand les balais d'essuie-vitre arrivent en position repos.

#### Vérifier la continuité et l'isolement entre :

Unité Centrale Habitacle voie 34 connecteur noir la masse moteur d'essuie-vitre voie 2 moteur d'essuie-vitre voie 1 moteur d'essuie-vitre voie 4 (petite vitesse)

Vérifier le fonctionnement du moteur.

Vérifier le montage de l'essuie-vitre.

Eventuellement, changer le moteur.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET188	Commande petite vitesse par capteur pluie

#### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Mettre le contact.

Mettre la manette d'essuyage en position cadencée, verser de l'eau sur le pare-brise, devant le capteur de pluie.

Vérifier que l'essuie-vitre fonctionne bien lorsque la manette est en petite vitesse et en grande vitesse (se reporter au traitement des états concernés).

Mettre la manette en position marche cadencée.

Vérifier que l'état Commande marche cadencée essuie-vitre avant soit actif.

Vérifier l'alimentation du capteur de pluie masse

+Après contact

#### Vérifier la continuité et l'isolement entre :

Unité Centrale Habitacle voie 39 connecteur noir capteur de pluie voie B1
Unité Centrale Habitacle voie 32 connecteur noir capteur de pluie voie A1

#### Vérifier la continuité et l'isolement entre :

Unité Centrale Habitacle voie 10 connecteur noir capteur de pluie voie A2

#### Vérifier la continuité et l'isolement entre :

moteur d'essuie-vitre avant voie 2 capteur de pluie voie B3

Vérifier le fonctionnement de la manette.

Vérifier la configuration de l'Unité Centrale Habitacle.

Changer le capteur de pluie.

#### APRES REPARATION

Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE **Boîtier interconnexion habitacle**



#### DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS

ET189	Commande grande vitesse par capteur pluie
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
CONSIGNES	Mettre le contact.  Mettre la manette d'essuyage en position cadencée, verser beaucoup d'eau sur le pare-brise, devant le capteur de pluie.

Vérifier que l'essuie-vitre fonctionne bien lorsque la manette est en petite vitesse et en grande vitesse (se reporter au traitement des états concernés).

Mettre la manette en position marche cadencée.

Vérifier que l'état Commande marche cadencée essuie-vitre avant soit actif.

Vérifier l'alimentation du capteur de pluie masse

+Après contact

Vérifier la continuité et l'isolement entre :

Unité Centrale Habitacle voie 39 connecteur noir — capteur de pluie voie B1 Unité Centrale Habitacle voie 32 connecteur noir capteur de pluie voie A1

Vérifier la continuité et l'isolement entre :

Unité Centrale Habitacle voie 10 connecteur noir capteur de pluie voie A2

Vérifier la continuité et l'isolement entre :

moteur d'essuie-vitre avant voie 2 capteur de pluie voie B3

Vérifier le fonctionnement de la manette.

Vérifier la configuration de l'Unité Centrale Habitacle.

Changer le capteur de pluie.

**APRES** REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET050	Commande essuie-vitre arrière
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
	Mettre le contact.
	Commander l'essuie-vitre arrière.
	L'état doit être actif.

Vérifier l'alimentation en +après-contact de la manette : voies A7 et B4.

Vérifier la continuité et l'isolement entre :

Unité Centrale Habitacle voie 24 connecteur noir manette d'essuyage voie B2

Vérifier le fonctionnement de la manette.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.


Faire un effacement des défauts mémorisés.

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET006	Arrêt fixe essuie vitre arrière
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
CONSIGNES	Mettre le contact.
	Mettre la manette d'essuyage en position essuyage arrière, vérifier que l'état <b>arrêt fixe</b> soit actif quand le balai d'essuie-vitre arrive en position repos.



Unité Centrale Habitacle **voie 38** connecteur noir moteur d'essuie-vitre **voie 2**la masse moteur d'essuie-vitre **voie 3**l'alimentation moteur d'essuie-vitre **voie 1** 

Vérifier le fonctionnement du moteur.

Vérifier le montage de l'essuie-vitre.

Eventuellement, changer le moteur.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET020	Commande feux position
CONSIGNES	Mettre la manette d'éclairage en feux de position.
	L'état doit être actif.

Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre la manette (**voie B1**) et le Boîtier Fusible et Relais Habitacle connecteur bleu **voie B2**.

Vérifier les alimentations de la manette (+ batterie en voie B6).

Vérifier les connecteurs du boîtier fusible et relais habitacle.

Déconnecter l'Unité Centrale Habitacle du Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Brancher le bornier du Boîtier Fusible et Relais Habitacle et vérifier la continuité entre la **voie B2** du connecteur bleu et la **voie 22** du connecteur U2 (aux bornes du Boîtier Fusibles et Relais Habitacle).

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET023	Commande feux croisement
	Le véhicule doit être équipé de l'option feux de jour.
CONSIGNES	Mettre la manette d'éclairage en position feux de croisement.
	L'état doit être actif.

Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre la manette (**voie B4**) et le Boîtier Fusible et Relais Habitacle connecteur marron **voie A1**.

Vérifier les alimentations de la manette (+ batterie en voie B6).

Vérifier les connecteurs du boîtier fusible et relais habitacle.

Déconnecter l'Unité Centrale Habitacle du Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Brancher le bornier du Boîtier Fusible et Relais Habitacle et vérifier la continuité entre la **voie A1** du connecteur marron et la **voie 10** du connecteur U1 (aux bornes du Boîtier Fusibles et Relais Habitacle).

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### **APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle**



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET022	Commande feux détresse
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
CONSIGNES	Actionner les feux de détresse.
	L'état doit être actif.

Vérifier la continuité et l'isolement entre :

Unité Centrale Habitacle voie 2 connecteur noir commande des feux de détresse voie 3 la masse commande des feux de détresse voie 2

Vérifier le fonctionnement de la commande des feux de détresse.

**APRES** REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

# APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET029	Commande clignotant droit	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
	Mettre le contact.	
	Mettre le clignotant droit.	
	L'état doit être actif.	

Vérifier la continuité et l'isolement entre :

Unité Centrale Habitacle voie 36 connecteur noir manette d'éclairage voie A5

Vérifier le fonctionnement et les alimentations de la manette.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

raire un enacement des delauts memorises

Traiter les autres défauts éventuels.

# APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET028	Commande clignotant gauche
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
	Mettre le contact.
	Mettre le clignotant droit.
	L'état doit être actif.

Vérifier la continuité et l'isolement entre :

la voie 37 du connecteur noir de l'Unité Centrale Habitacle manette d'éclairage voie A7

Vérifier le fonctionnement et les alimentations de la manette.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.


Traiter les autres défauts éventuels.

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET032	Commande lave-vitre avant	
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
CONSIGNES	Mettre le contact.	
	Tirer la manette d'essuyage, vérifier que l'état commande lave-vitre avant soit actif.	



APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.


uch\_bih1.0

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE **Boîtier interconnexion habitacle**



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET031	Commande lave-vitre arrière	
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.	
CONSIGNES	Mettre le contact.	
	Actionner le lave-vitre arrière, vérifier que l'état commande lave-vitre arrière soit actif.	



**APRES** REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET185	Commande feux stop
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Cet état n'est à considérer que sur les véhicules munis de la synthèse de la parole.
	Mettre le contact et appuyer sur la pédale de frein. L'état <i>contact feux stop</i> doit être actif.

Vérifier les alimentations du contacteur (+ après-contact en voie A1 et B1).

Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre :

contacteur feux stop voie A3 ———— Boîtier Fusible et Relais Habitacle connecteur voie B7 blanc.

Attention, entre le contacteur et le Boîtier Fusible et Relais Habitacle, il y a un relais en série.

Ce relais est piloté par l'ABS qui peut couper l'alimentation des feux stop lors de certaines situations de régulation.

Moteur non tournant, si le relais est ouvert, se reporter alors au diagnostic de l'ABS.

Vérifier les connecteurs du boîtier fusible et relais habitacle.

Déconnecter l'Unité Centrale Habitacle du Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Brancher le bornier du Boîtier Fusible et Relais Habitacle et vérifier la continuité entre la **voie B7** du connecteur blanc et la **voie 22** du connecteur U1 (aux bornes du Boîtier Fusibles et Relais Habitacle).

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.


Traiter les autres défauts éventuels.

### APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE **Boîtier interconnexion habitacle**



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

ET071	Température extérieure
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact.  Vérifier la cohérence de la température extérieure.



Vérifier **la continuité et l'isolement** entre la voie 10 du connecteur gris de l'afficheur → la voie 14 du connecteur noir de l'Unité Centrale Habitacle.

Ou pour les véhicules avec navigation

la voie 21 du connecteur gris de l'Unité Centrale de communication la voie 14 du connecteur noir de l'Unité Centrale Habitacle.

Si le problème n'est pas résolu, changer l'afficheur.

#### **APRES** REPARATION

Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

# APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle

#### **DIAGNOSTIC - CONFIGURATION**

$\sim$	MC		VEC
CO	NO	IGI	VES

Ces configurations sont à faire systématiquement lors de chaque changement d'Unité Centrale Habitacle et à vérifier lors de chaque diagnostic de panne.

Index	Libellés	Caractérisations et remarques
LC048	Survitesse Arabie	Avec ou sans alarme survitesse
LC049	Feux de jour (Running light)	Avec ou sans Feux de jour (Attention, ne pas configurer sans vérifier la définition du véhicule et du câblage monté sinon, cela risque de ne pas fonctionner.)
LC050	Synthèse de la parole	Avec ou sans synthèse de la parole (active la surveillance des défaillances des feux stop et des feux de position.)
LC051	Capteur de pluie	Avec ou sans Capteur de pluie

# APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



**DIAGNOSTIC - EFFETS CLIENT** 

CONSIGNES	Faire un diagnostic du "Boîtier interconnexion habitacle".
-----------	--

**AUCUN DES FEUX CLIGNOTANTS NE FONCTIONNE** 

ALP 1

# APPAREILLAGE D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Boîtier interconnexion habitacle



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 1	Aucun des feux clignotants ne fonctionne
CONSIGNES	Faire auparavant un diagnostic de la fonction.  Mettre le contact.

Appuyer sur la commande des feux de détresse.

Vérifier que l'état Commande feux de détresse soit actif.

Sinon se reporter au chapitre sur le traitement de cet état.

Changer le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

APRES REPARATION

En cas de changement du Boîtier Fusible et Relais, penser à repositionner les shunts.

### **AIDE AU STATIONEMENT**

### **DIAGNOSTIC**

#### **SOMMAIRE**

	Pages
Préliminaire	63
Interprétation des défauts	65
Contrôle de conformité	72
Interprétation des états	73
Interprétation des paramètres	75
Interprétation des commandes	78
Effets client	79
Arbre de Localisation de Pannes	80

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### **DIAGNOSTIC - PRÉLIMINAIRE**

Ce document présente le diagnostic générique applicable sur tous les calculateurs " ----- " pour la fonction aide au **parking** des véhicules Laguna ayant pour motorisation toutes motorisations.

Pour chaque véhicule équipé de ce calculateur / cette fonction, existe une Note technique "Particularités Diagnostic" proposant toutes les particularités d'exploitation du diagnostic de ce document sur le véhicule considéré. Cette Note "Particularités" compléte ou annule les informations fournies dans le diagnostic "Générique".

Pour entreprendre un diagnostic de ce système il est donc impératif de disposer des éléments suivants :

- Le schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré,
- Les outils définis dans la rubrique "Outillage indispensable".

#### **DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC:**

- Mise en œuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur, du N° de programme, du Vdiag,...).
- Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Prise en compte des informations fournies dans les Chapitres Préliminaires.
- Lecture des défauts enregistrés en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.

**RAPPEL**: Chaque défaut est interprété pour un type de mémorisation particulier (défaut présent, défaut mémorisé, défaut présent ou mémorisé). Les contrôles définis pour le traitement de chaque défaut ne sont donc à appliquer sur véhicule que si le défaut déclaré par l'outil de diagnostic est interprété dans le document pour son type de mémorisation. Le type de mémorisation est à considérer à la mise en œuvre de l'outil de diagnostic suite à coupure et remise du contact.

Si un défaut est interprété lorsqu'il est déclaré "mémorisé", les conditions d'application du diagnostic figurent dans le cadre "Consignes". Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé car la panne n'est plus présente sur le véhicule. Effectuer la même démarche lorsqu'un défaut est déclaré mémorisé par l'outil de diagnostic et qu'il n'est interprété dans la documentation que pour un défaut "présent".

- Réaliser le contrôle de conformité (mise en évidence d'éventuels dysfonctionnements non encore déclarés par l'auto-diagnostic du système) et application des diagnostics associés suivant résultats.
- Validation de la réparation (disparition de l'effet client).
- Exploitation du diagnostic par "Effet client" si le problème persiste.

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### **DIAGNOSTIC - PRÉLIMINAIRE**

#### Fonctionnement:

Le système se compose de 4 capteurs intégrés au bouclier arrière, d'un calculateur et d 'un bruiteur :

Le système assiste le conducteur lors de manœuvres de parking en l'avertissant d'éventuels obstacles se trouvant à l'arrière du véhicule.

- Les capteurs et le calculateur évaluent la distance séparant le véhicule d'éventuels obstacles. Ceux-ci doivent être opérationnels sur une plage de distance allant de 20 à 30 cm minimum à 150 maximum.
- Les données relatives aux distances sont communiquées au conducteur par le biais d'un bruiteur.
- Le système n'est activé que lorsque la marche arrière est engagée cette activation est indiquée par une brève tonalité de mise en marche de 0,5 s.
- L'alerte acoustique est activée lorsque le véhicule se trouve à 150 cm de l'obstacle. Au fur et à mesure que la distance se modifie la fréquence des signaux sonores varient continûment. Lorsque la distance atteint 20 à 30 cm, le signal sonore doit devenir continu.
- Le système ne peut être activé qu'en présence du +APC.

#### Diagnostic:

En cas de défaillance du système, le conducteur doit être inform par l'émission d'un signal sonore continu à tonalité grave d'environ 5 secondes à la mise sous contact.

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### DIAGNOSTIC-INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS

DF008 PRÉSENT OU MÉMORISÉ DEFAUT CALCULATEUR

1.DEF: Erreur EEPROM 2.DEF: Erreur RAM 3.DEF: Erreur ROM

#### Particularités :

#### **CONSIGNES**

 Le défaut 1 DEF erreur EEPROM n'empêchera pas le système de fonctionner des valeur par défaut seront utilisés.

 Si défaut 3 DEF erreur ROM et pas de bip bruiteur (buzzer) au passage de la marche arrière remplacer le calculateur.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du calculateur.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur 1 voie 1 → + APC

calculateur connecteur 1 voie 8 

→ MASSE

calculateur connecteur 1 voie 12 → PRISE DIAGNOSTIC

Remettre en état si nécessaire.

Si I 'incident persiste, remplacer le calculateur.

- Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.
- Traiter les autres défaut éventuels.
- Effacer les défaut mémorisés.

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### DIAGNOSTIC-INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS

DF002 PRÉSENT OU MÉMORISÉ

#### CAPTEUR EXTERIEUR GAUCHE

CC.1 : Court-circuit au +12V

CO.0 : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert

1.DEF: Anomalie électronique interne

#### CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé.

Le défaut est déclaré présent suite au passage de la marche arrière.

Particularités : 1 bip de 5 secondes sonnera et le système se désactivera.

#### Couper le contact et débrancher le connecteur 16 voies pour éviter un court-circuit calculateur

Débrancher le connecteur **12 voies** du calculateur et mesurer la résistance en contrôlant entre la **voie 5** et la **voie 12** du calculateur.

Le calculateur doit avoir une résistance de 172 kohms.

Si CC: changer le calculateur.

Puis mesurer la résistance entre la voie 5 et la voie 9 du calculateur.

Le calculateur doit avoir une résistance de 100 kohms.

Si CC: changer le calculateur.

Déposer le bouclier et débrancher le connecteur 3 voies du capteur en défaut

Vérifier l'état du connecteur du capteur de détection.

Changer le connecteur si nécessaire.

Contrôler entre : la voie 2 (signal) et la voie 1 (alimentation).

Le capteur doit avoir une résistance infini.

Puis en mesurant entre la voie 2 (signal) et la voie 3 (masse).

Le capteur doit avoir une résistance de 45 kohms.

S'assurer de l'isolement par rapport à la masse et au + 12 volts des trois liaisons.

#### Si le problème persiste, vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur 3 voie 12 — voie 1 capteur extérieur gauche

calculateur connecteur 3 voie 5 — voie 2 capteur extérieur gauche

calculateur connecteur 3 voie 9 voie 3 capteur extérieur gauche

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le capteur.

- Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.
- Traiter les autres défaut éventuels.
- Effacer les défaut mémorisés.

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### DIAGNOSTIC-INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS

DF004 PRÉSENT OU MÉMORISÉ

#### CAPTEUR EXTERIEUR DROIT

CC.1 : Court-circuit au + 12V

CO.0 : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert

1.DEF: Anomalie électronique interne

#### CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé.

Le défaut est déclaré présent suite au passage de la marche arrière.

Particularités : 1 bip de 5 secondes sonnera et le système se désactivera.

#### Couper le contact et débrancher le connecteur 16 voies pour éviter un court-circuit calculateur.

Débrancher le connecteur **12 voies** du calculateur et mesurer la résistance en contrôlant entre la **voie 4** et la **voie 11** du calculateur.

Le calculateur doit avoir une résistance de 172 kohms.

Si CC: changer le calculateur.

Puis mesurer la résistance entre la voie 4 et la voie 8 du calculateur.

Le calculateur doit avoir une résistance de 100 kohms.

Si CC: changer le calculateur.

Déposer le bouclier et débrancher le connecteur 3 voies du capteur en défaut.

Vérifier l'état du connecteur du capteur de détection.

Changer le connecteur si nécessaire.

Contrôler entre : la voie 2 (signal) et la voie 1 (alimentation).

Le capteur doit avoir une résistance infini.

Puis en mesurant entre la voie 2 (signal) et la voie 3 (masse).

le capteur doit avoir une résistance de 45 kohms.

S'assurer de l'isolement par rapport à la masse et au + 12 volts des trois liaisons.

Si le problème persiste vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur 3 voie 11 — voie 1 capteur extérieur droit

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le capteur.

- Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.
- Traiter les autres défaut éventuels.
- Effacer les défaut mémorisés.

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### DIAGNOSTIC-INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS

DF003 PRÉSENT OU MÉMORISÉ

#### CAPTEUR INTERIEUR GAUCHE

CC.1 : Court-circuit au +12V

CO.0 : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert

1.DEF: Anomalie électronique interne

#### CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé.

Le défaut est déclaré présent suite au passage de la marche arrière.

Particularités : 1 bip de 5 secondes sonnera et le système se désactivera.

#### Couper le contact et débrancher le connecteur 16 voies pour éviter un court-circuit calculateur

Débrancher le connecteur **12 voies** du calculateur et mesurer la résistance en contrôlant entre la **voie 3** et la **voie 10** du calculateur.

Le calculateur doit avoir une résistance de 172 kohms.

Si CC: changer le calculateur.

Puis mesurer la résistance entre la voie 3 et la voie 7 du calculateur.

Le calculateur doit avoir une résistance de 100 kohms.

Si CC : changer le calculateur.

Déposer le bouclier et débrancher le connecteur 3 voies du capteur en défaut.

Vérifier l'état du connecteur du capteur de détection.

Changer le connecteur si nécessaire.

Contrôler entre : la voie 2 (signal) et la voie 1 (alimentation).

Le capteur doit avoir une résistance infini.

Puis en mesurant entre la voie 2 (signal) et la voie 3 (masse).

Le capteur doit avoir une résistance de 45 kohms.

S'assurer de l'isolement par rapport à la masse et au + 12 volts des trois liaisons.

Si le problème persiste, vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur 3 voie 10 — voie 1 capteur intérieur gauche

calculateur connecteur 3 voie 3 voie 2 capteur intérieur gauche

calculateur connecteur 3 voie 7 — voie 3 capteur intérieur gauche

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le capteur.

- Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.
- Traiter les autres défaut éventuels.
- Effacer les défaut mémorisés.

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### DIAGNOSTIC-INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS

DF005 PRÉSENT OU MÉMORISÉ

#### CAPTEUR INTERIEUR DROIT

CC.1 : Court-circuit au +12V

CO.0 : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert

1.DEF: Anomalie électronique interne

#### CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé.

Le défaut est déclaré présent suite au passage de la marche arrière.

Particularités : 1 bip de 5 secondes sonnera et le système se désactivera.

#### Couper le contact et débrancher le connecteur 16 voies pour éviter un court-circuit calculateur

Débrancher le connecteur **12 voies** du calculateur et mesurer la résistance en contrôlant entre la **voie 2** et la **voie 6** du calculateur.

Le calculateur doit avoir une résistance de 172 kohms.

Si CC: changer le calculateur.

Puis mesurer la résistance entre la voie 2 et la voie 1 du calculateur.

Le calculateur doit avoir une résistance de 100 kohms.

Si CC: changer le calculateur.

Déposer le bouclier et débrancher le connecteur 3 voies du capteur en défaut.

Vérifier l'état du connecteur du capteur de détection.

Changer le connecteur si nécessaire.

Contrôler entre : la voie 2 (signal) et la voie 1 (alimentation).

Le capteur doit avoir une résistance infini.

Puis en mesurant entre la voie 2 (signal) et la voie 3 (masse).

Le capteur doit avoir une résistance de 45 kohms.

S'assurer de l'isolement par rapport à la masse et au + 12 volts des trois liaisons.

Si le problème persiste, vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur 3 voie 6 — voie 1 capteur intérieur droit

calculateur connecteur 3 voie 2 — voie 2 capteur intérieur droit

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le capteur.

- Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.
- Traiter les autres défaut éventuels.
- Effacer les défaut mémorisés.

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### DIAGNOSTIC-INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS

DF006 PRÉSENT OU MÉMORISÉ

#### BUZZER

CC.1 : Court-circuit +12V

CO.0 : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert

#### CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé.

Le défaut est déclaré présent suite au passage de la marche arrière.

Particularités : Pas de bip de 1 seconde lors du passage de la marche arrière

Débrancher le connecteur **16 voies** du calculateur et mesurer la résistance en contrôlant entre la **voie 2** et la **voie 10** calculateur.

Le calculateur doit avoir une résistance de 314 ohms,

Si CC: changer le calculateur,

Contrôler la valeur de résistance du buzzer en mesurant entre la **voie 2** et la **voie 10** du calculateur connecteur 1. Le bruiteur doit avoir une résistance de **48 ohms.** 

S'assurer de l'isolement par rapport à la masse et au + 12 volts des deux liaisons.

Si la mesure donne une valeur incorrecte ou si l'incident persiste vérifier le branchement et l'état du connecteur du bruiteur.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement, la continuité et l'absence de résistance** parasite des liaisons :

calculateur connecteur 1 voie 2 voie 1 du bruiteur (buzzer)

Remettre en état si nécessaire.

- Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.
- Traiter les autres défaut éventuels.
- Effacer les défaut mémorisés.

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### DIAGNOSTIC-INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS

DF007
PRÉSENT
OU
MÉMORISÉ

#### TENSION ALIMENTATION CAPTEURS

CC.0 : Court-circuit à la masse

#### **CONSIGNES**

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé.

Le défaut est déclaré présent suite au passage de la marche arrière.

Particularités : Les capteurs sont directement alimentés en 12 Volts par le calculateur.

Débrancher le connecteur **12 voies** du calculateur et mesurer la tension d'alimentation de chaque capteur en sortie calculateur.

Capteur extérieur gauche : voie 12 calculateur masse
Capteur intérieur gauche : voie 10 calculateur masse
Capteur intérieur droit : voie 6 calculateur masse
Capteur extérieur droit : voie 11 calculateur masse

La tension doit être de 12 Volts, si la tension est incohérente, remplacer le calculateur.

Déposer le bouclier pour accéder au capteurs.

vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur C voie 12 voie 1 capteur extérieur gauche

calculateur connecteur C voie 11 — voie 1 capteur extérieur droit

Remettre en état si nécessaire.

- Appliquer la consigne pour confirmer la bonne réparation.
- Traiter les autres défaut éventuels.
- Effacer les défaut mémorisés.

# APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### **DIAGNOSTIC - CONTRÔLE DE CONFORMITÉ**

**CONSIGNES** 

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic	
1	Sélection marche arrière	ET 001  Marche arrière enclenchée	ACTIVE OU INACTIVE	En cas de problème, consulter le diagnostic ET 001	
2	Commande du bruiteur (buzzer)	Placer le véhicule à 20 cm d'un obstacle ET 002 commande du bruiteur (buzzer)	ACTIF le bruiteur doit émettre un signal 15 < X < 25 cm	En cas de problème, consulter le diagnostic ET 002	
3	Capteur extérieur gauche	PR 001  Distance capteur extérieur gauche	La distance doit varier de 20 cm à 150 cm en fonction de la proximité de l'obstacle	En cas de problème, consulter le diagnostic PR 001	
4	Capteur intérieur gauche	PR 002 Distance capteur intérieur gauche	La distance doit varier de 20 cm à 150 cm en fonction de la proximité de l'obstacle	En cas de problème, consulter le diagnostic PR 002	
5	Capteur extérieur droit	PR 003  Distance capteur extérieur droit	La distance doit varier de 20 cm à 150 cm en fonction de la proximité de l'obstacle	En cas de problème, consulter le diagnostic PR 003	
7	Capteur intérieur droit	PR 004 Distance capteur intérieur droit	La distance doit varier de 20 cm à 150 cm en fonction de la proximité de l'obstacle	En cas de problème, consulter le diagnostic PR 004	
8	Distance calculée la plus courte	PR 005 Distance calculée la plus courte	centimètres	En cas de problème, consulter le diagnostic PR 005	
9	Tension alimentation capteur	PR 006 Tension alimentation capteur	12 volts	En cas de problème, consulter le diagnostic PR 006	

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

	MARCHE ARRIERE ENCLENCHEE
ET001	

#### **CONSIGNES**

Uniquement pour diagnostic sur boite de vitesse mécanique.

Pour boîte de vitesse automatique consulter le schéma électrique correspondant.

ET 001 non actif

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du calculateur remplacer le connecteur si nécessaire.

Débrancher le connecteur **16 voies du calculateur** et controler **l'isolement la contiruité et l'absence de résistance parasites** de la liaison entre :

Calculateur voie 6 voie 1 contacteur de marche arrière

Remettre en état si nécessaire.

Controler la continuité, l'isolement et l'absence de résistance parasite liaisons :

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, rempacer le calculateur.

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

	COMMANDE BRUITEUR
ET002	

#### **CONSIGNES**

Rien à signaler.

ET 002 non actif

Contrôler véhicule à **20 cm** d'un obstacle que la distance évaluée par les capteurs corresponde bien au paramètre affichés par l'outil.

Sinon contrôler **qu'aucun obstacle** ne vient perturber la mesure de distance de l'un des capteur (autocollant, boue, ou neige sur le bouclier).

Contrôler **l'absence de résistance parasites** de la liaison entre chaque capteur et le calculateur et la connectique de chaque capteur.

Remettre en état si nécessaire.

ET 002 actif mais pas de bruiteur Contrôler à l'aide de l'outil de diagnostic que le volume du bruiteur (buzzer) n'est pas réglé au mini.

Si oui régler le volume du bruiteur (buzzer) à l'aide de l'outil diagnostic **CF 001** (volume bruiteur) de manière à ce que celui-ci devienne audible.

Contrôler **l'absence de résistance parasites** de la connectique entre les liaisons :

calculateur connecteur 1 voie 2 — voie 1 du bruiteur (buzzer)

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste remplacer le bruiteur.

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES PARAMÈTRES**

DISTANCE CAPTEURS

#### **CONSIGNES**

Particularités : Les capteur à ultrasons sont très fragile attention donc lors de la dépose du bouclier à ne pas les rayer.

PR 001 PR 002 PR 003 PR 004 Contrôler véhicule à **20 cm** d'un obstacle que la distance évaluée par les capteurs corresponde bien au paramètre affichés par l'outil.

Sinon contrôler **qu'aucun obstacle** ne vient perturber la mesure de distance de l'un des capteur (autocollant, boue, ou neige sur le bouclier).

Déposer le bouclier arrière.

Contrôler **l'absence de résistance parasites** de la liaison entre le calculateur et la connectique de chaque capteur.

Remettre en état si nécessaire.

La partie extérieur métallique du capteur ne supporte pas de choc d'outils lors d'un démontage, vérifier que cette partie n'est pas rayée.

Sinon remplacer le capteur défectueux.

Si le problème persiste remplacer le calculateur.

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES PARAMÈTRES**

DISTANCE CALCULEE LA PLUS COURTE

#### **CONSIGNES**

Particularités : Les capteur à ultrasons sont très fragile attention donc lors de la dépose du bouclier à ne pas les rayer.

#### PR 005

La distance calculée la plus courte est la moyenne calculée par le calculateur lorsque un obstacle est placé entre deux capteur.

Contrôler véhicule à **20 cm** d'un obstacle que la distance évaluée par les capteurs corresponde bien au paramètre affichés par l'outil.

Sinon contrôler **qu'aucun obstacle** ne vient perturber la mesure de distance de l'un des capteur (autocollant, boue, ou neige sur le bouclier).

Si non, déposer le bouclier arrière et contrôler **l'absence de résistance parasites** des liaisons entre le calculateur et la connectique de chaque capteur.

Remettre en état si nécessaire.

La partie extérieur métallique du capteur ne supporte pas de choc d'outils lors d'un démontage, vérifier que cette partie n'est pas rayée.

Sinon remplacer le capteur défectueux.

Si le problème persiste, remplacer le calculateur.

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES PARAMÈTRES**

TENSION D'ALIMENTATION CAPTEUR

#### **CONSIGNES**

Particularités : Les capteur à ultrasons sont très fragile attention donc lors de la dépose du bouclier à ne pas les rayer.

#### PR 006

Contrôler à l'outil de diagnostic la tension calculateur, si celle-ci est de **12 volts** et que les capteurs ne sont pas alimentés en **12 volts** en sortie calculateur **remplacer le calculateur**.

Si non, déposer le bouclier arrière et contrôler **l'absence de résistance parasites** des liaisons entre le calculateur et la connectique de chaque capteur.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, remplacer le calculateur.

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### **DIAGNOSTIC-INTERPRÉTATION DES COMMANDES**

**CF001** 

CF006

CF 001 : volume buzzer

CF 006 : tonalité buzzer

CONSIGNES

Particularités : La configuration du bruiteur (buzzer) se fait dans le menu configuration

de l'outil de diagnostic.

**CF 001** 

Le bruiteur (buzzer) peut être configuré pour le réglage du volume ou **la désactivation du système**.

Plusieurs possibilité sont offertes le volume du bruiteur (buzzer) pouvant varier de la manière suivante :

- volume nul,
- volume faible,
- volume moyen,
- volume fort,
- volume inactif, inhibition du système.

**CF 006** 

La fréquence du bruiteur (buzzer) est aussi réglable de manière à changer la tonalité du buzzer en fonction de la demande du client.

- 500Hz
- 666Hz
- 800Hz
- 1000Hz
- 2000Hz

# APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement

#### **DIAGNOSTIC-EFFETS CLIENT**

CONSIGNES	Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil diagnostic.


PROBLEME DE BRUITEUR		
LE BRU	TEUR (BUZZER) N'EMET PAS DE BIP	 ALP 1
LE BRU	TEUR (BUZZER) BIP EN PERMANENCE	 ALP 2

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### **DIAGNOSTIC-ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 1	LE BRUITEUR N'EMET PAS DE BIP			
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil diagnostic.			



APRES REPARATION


Vérifier le bon fonctionnement du système, en actionnant le contact et en enclenchant la marche arrière.

### APPAREILLAGE D'ASISTANCE ELECTRIQUE Aide au stationnement



#### **DIAGNOSTIC-ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 2	LE BUZZER BIP EN PERMANENCE
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil diagnostic.



APRES REPARATION Vérifier le bon fonctionnement du système, en actionnant le contact et en enclenchant la marche arrière.

# MEMORISATION DU POSTE DE CONDUITE

### **DIAGNOSTIC**

#### **SOMMAIRE**

					Pag	es
Effets client			 	 	 	01
Arbre de loca	alisation de nann	es				03



#### **DIAGNOSTIC - EFFETS CLIENT**

Le système est composé d'un calculateur de siège qui gère la position du siège conducteur et de deux calculateurs dans les lève-vitres avant qui gèrent en plus la position des rétroviseurs. Ces deux calculateurs sont reliés entre eux par un réseau multiplexé "privé".

Il n'y a plus d'interrupteurs 1 - 2 - 3, il y a une position mémorisée par carte Renault.

Un appui long sur la touche "mémo" mémorise la position.

Un appui court rappelle la position.

	Faire un diagnostic de la <b>"gestion des portes"</b> .
CONSIGNES	Vérifier que l'ouverture des portes est bien détectée et qu'il n'y a pas de défaut "liaison mémorisation du poste de conduite", ni de défaut "liaison fonctionnement lève-vitre".
CONSIGNES	Appuyer sur la touche mémorisation poste de conduite : l'appui est-il actif dans les états ?
	Mettre le contact.

Siège	
Le siège ne bouge pas	ALP 1
Le siège ne bouge pas suivant un ou deux axes	ALP 2
La position n'est pas mémorisée ou le rappel ne fonctionne pas	ALP 3
Rétroviseurs	
Les rétroviseurs ne bougent pas	ALP 4
——— Un seul des deux rétroviseurs bouge	ALP 5
L'un des rétroviseurs ne bouge pas suivant tous les axes	ALP 6
La position des rétroviseurs n'est pas mémorisée ou le rappel ne fonctionne pas	ALP 7
Le rabattement ou le déploiement des rétroviseurs ne fonctionne pas	ALP 8

#### **DIAGNOSTIC - EFFETS CLIENT**


Siège ou rétroviseurs		
A l'ouverture n	orte, le siège et/ou les rétroviseurs ne bougent pas	ALP 9

Procédure de contrôle du clavier de commande du siège conducteur (à position mémorisable)	PRO 1
Procédure de contrôle de la commande de rétroviseurs (à position mémorisable)	PRO 2



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 1	Le siège ne bouge pas (suivant aucun axe)
CONSIGNES	Faire un diagnostic de la <b>"gestion des portes"</b> .  Vérifier que l'ouverture des portes (porte conducteur) soit bien détectée et qu'il n'y a pas de défaut <i>liaison mémorisation poste de conduite</i> .  Mettre le contact.  Le démontage du siège s'il a lieu est à prévoir en dernière extrémité.



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

Δ	ı	D	2

#### Le siège bouge suivant au moins un axe

#### CONSIGNES

Faire un diagnostic de la "gestion des portes".

Vérifier que l'ouverture des portes (porte conducteur) soit bien détectée et qu'il n'y a pas de défaut *liaison mémorisation poste de conduite*.

Appuyer sur la touche mémorisation poste de conduite: l'appui est-il actif dans les états ?

Mettre le contact.

Attention, le démontage du siège s'il a lieu est à prévoir en dernière extrémité. Se munir du schéma de câblage du siège.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre l'ensemble des interrupteurs de commande du siège et le calculateur du siège.

Réparez si nécessaire.

Démonter l'ensemble des interrupteurs de commande.

Vérifier l'ensemble des interrupteurs (voir PRO 1).

Changer l'ensemble des interrupteurs si nécessaire.

Vérifier la tension (12V) aux bornes des moteurs "alimentés".

Quel est le niveau de tension?

Tension =12V

Démonter le siège.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre les moteurs et le calculateur du siège. Si le problème n'est pas résolu, changer les moteurs.

Tension =0 Ou faible

Démonter le siège.

Vérifier le câblage entre les moteurs et le calculateur du siège.

Vérifier que les moteurs ne soient pas en court-circuit.

(attention, la résistance d'un moteur est environ de 4,5 ohms).

Si le problème n'est pas résolu, changer le calculateur du siège.

#### APRES REPARATION

Si vous avez déconnecté le siège, après l'avoir rebranché, assurez-vous qu'il n'y a pas de défaut sur l'airbag.

X 74 memo 1.0



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

Λ	П	D	3

La position du siège n'est pas mémorisée ou n'est pas rappelée (contact mis, après un appui de quelques secondes sur l'interrupteur "mémo", on bouge le siège. On ré-appuie brièvement : il ne se passe rien)

#### CONSIGNES

Faire un diagnostic de la "gestion des portes".

Vérifier que l'ouverture des portes (porte conducteur) soit bien détectée et qu'il n'y a pas de défaut *liaison mémorisation poste de conduite*.

Appuyer sur la touche mémorisation poste de conduite: l'appui est-il actif dans les états ?

Mettre le contact, sans démarrer.

Attention, le démontage du siège s'il a lieu est à prévoir en dernière extrémité. Se munir du schéma de câblage du siège.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre le calculateur du siège et l'ensemble des interrupteurs. Vérifier l'ensemble des interrupteurs (voir **PRO 1**).

Réparer le câblage ou changer l'ensemble des interrupteurs si nécessaire.

Contact mis, porte conducteur fermée.

Mesurer la tension sur la liaison entre l'Unité Centrale Habitacle (connecteur blanc, **voie 32**) et le calculateur du siège (connecteur noir **voie A8**), côté siège.

Tension >0

Vérifier la continuité et l'isolement de cette liaison.

Refaire un diagnostic de la "gestion des portes".

Si le problème n'est pas résolu, changer l'Unité centrale habitacle.

Tension =0

Changer le calculateur du siège.

#### APRES REPARATION

Si vous avez déconnecté le siège, après l'avoir rebranché, assurez-vous qu'il n'y a pas de défaut sur l'airbag.

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 4	Les rétroviseurs ne bougent pas (suivant aucun axe)	
CONSIGNES	Faire un diagnostic de la "gestion des portes".  Vérifier que l'ouverture des portes (porte conducteur) soit bien détectée et qu'il n'y a pas de défaut <i>liaison mémorisation poste de conduite</i> ni de défaut <i>liaison fonctionnement lève-vitre</i> .  Mettre le contact.	
Vérifier les alimentation	Vérifier les alimentations des lève-vitres avant (masse <b>voie 20</b> , +batterie <b>voie 10</b> ).	
Si les lève-vitres avant ne fonctionnent pas, se référer d'abord au chapitre sur les lève-vitres anti-pincement.		
Vérifier les liaisons entre	e les deux lève-vitres avant (notamment le réseau multiplexé <b>voies 19</b> et <b>29</b> des lève-	
vitres avant).  On pourra aussi pour cela vérifier que l'on peut commander le lève-vitre passager depuis la commande de la porte conducteur.		
Couper le contact, porte conducteur fermée.  Mesurer la tension sur la <b>voie 27</b> du lève-vitre passager.  Quel est le niveau de tension ?		
Tension >0	Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre Unité Centrale Habitacle et le lève- vitre passager.	

Refaire un diagnostic de la "gestion des portes".

Si le problème n'est pas résolu, changer l'Unité centrale habitacle.

Tension =0

Changer le calculateur du lève-vitre passager.

Voir ALP 6

APRES REPARATION

Après réparation, penser à réinitialiser les lève-vitres.

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 5	Un seul des deux rétroviseurs bouge	
CONSIGNES	Mettre le contact.	
0011001120		

Vérifier les alimentations des <u>deux lève-vitres avant</u> (masse voie 20, +batterie voie 10).

Vérifier les liaisons entre les deux lève-vitres avant (notamment le réseau multiplexé **voies 19** et **29** des lève-vitres avant).

On pourra aussi pour cela vérifier que l'on peut commander le lève-vitre passager depuis la commande de la porte conducteur.

Voir ALP 6

APRES REPARATION

Après réparation, penser à réinitialiser les lève-vitres.

DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES		
ALP 6	L'un des rétroviseurs ne bouge pas suivant tous les axes	
	Vérifier que les rétroviseurs peuvent bouger suivant au moins un axe. Faire un diagnostic de la <b>"gestion des portes"</b> .	
CONSIGNES	Vérifier que l'ouverture des portes (porte conducteur) soit bien détectée et qu'il n'y a pas de défaut <i>liaison mémorisation poste de conduite</i> ni de défaut <i>laison fonctionnement lève-vitre</i> .	
	Mettre le contact.	
	a continuité du câblage entre la commande de rétroviseur et le lève-vitre conducteur ainsi a commande (masse en <b>voie 3</b> ).	
Démonter et vérifier la Changer la commande	commande de rétroviseur (voir procédure <b>PRO 2</b> ). e si nécessaire.	
Vérifier le câblage entre le rétroviseur et le lève-vitre de la porte concernée. Vérifier le rétroviseur (alimenter les bornes des moteurs). Réparer si nécessaire.		
Changer le lève-vitre de la porte concernée si nécessaire.		
APRES Après réparation, penser à réinitialiser les lève-vitres.		

X 74 memo 1.0

REPARATION

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

Λ	ı	D	7

## La position des rétroviseurs n'est pas mémorisée ou n'est pas rappelée

(contact mis, après un appui de quelques secondes sur l'interrupteur "mémo", on bouge le siège. On ré-appuie brièvement : il ne se passe rien)

## CONSIGNES

Faire un diagnostic de la "gestion des portes".

Vérifier que les rétroviseurs fonctionnent.

Vérifier que l'ouverture des portes (porte conducteur) soit bien détectée et qu'il n'y a pas de défaut *liaison mémorisation poste de conduite*.

Appuyer sur la touche mémorisation poste de conduite: l'appui est-il actif dans les états ?

Mettre le contact.

Le démontage du siège s'il a lieu est à prévoir en dernière extrémité.

Vérifier que les rétroviseurs soient bien déployés.

Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre l'Unité Centrale Habitacle (connecteur blanc, **voie 36**) et le lève-vitre passager (**voie 15**).

Contact mis, porte conducteur fermée.

Mesurer la tension sur la liaison entre l'Unité Centrale Habitacle (connecteur blanc, voie 32) et le lève-vitre passager (voie 27) côté lève-vitre.

Quel est le niveau de tension ?

Tension >0

Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison.

Refaire un diagnostic de la "gestion des portes".

Si le problème n'est pas résolu, changer l'Unité centrale habitacle.

Tension =0

Changer le lève-vitre passager.

APRES REPARATION

Après réparation, penser à réinitialiser les lève-vitres.

## **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

	T	
ALP 8	Le rabattement ou le déploiement des rétroviseurs ne fonctionne pas	
CONSIGNES	Vérifier que les rétroviseurs peuvent bouger suivant au moins un axe.  Mettre le contact.	
Vérifier le câblage entre la commande de rétroviseur et le lève-vitre conducteur ainsi que les alimentations de la commande. Réparer si nécessaire.		
Démonter et vérifier la commande de rétroviseur (voir procédure <i>PRO 2</i> ).  Changer la commande si nécessaire.		
Vérifier le câblage entre le rétroviseur et le lève-vitre de la porte concernée. Vérifier le rétroviseur (alimenter les bornes des moteurs). Réparer si nécessaire.		

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 9	La position des rétroviseurs et/ou du siège n'est pas rappelée à l'ouverture de porte conducteur (après décondamnation du véhicule avec la carte-clé)
-------	---

	Sous contact, les rétroviseurs et le siège fonctionne, ainsi que la mémorisation de position et le rappel de position.		
	Faire un diagnostic de la <b>"gestion des portes"</b> . Vérifier que le véhicule soit configuré <i>avec rappel automatique du siège.</i>		
CONSIGNES	Vérifier l'état du véhicule avant de reproduire le défaut :		
	<ul> <li>Le véhicule est condamné par la carte-clé</li> <li>Les commandes des rétroviseurs et du siège sont endormies (ne fonctionnent pas)</li> <li>La position a été précédemment modifiée manuellement (rétroviseurs et siège)</li> <li>Les rétroviseurs sont en position déployées</li> </ul>		

Si uniquement le rappel du siège ne fonctionne pas, changer le calculateur du siège.

Si uniquement le rappel des rétroviseurs ne fonctionne pas, changer d'abord le lève-vitre passager avant.

Si le problème n'est pas résolu, changer le lève-vitre conducteur.

Si les rappels des rétroviseurs et du siège ne fonctionnent pas, changer d'abord l'Unité Centrale Habitacle.

Si le problème n'est pas résolu, changer alors les lève-vitres avant et le calculateur du siège.



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

PRO 1	Procédure de contrôle du clavier du siège conducteur
-------	--

Déconnecter l'ensemble des interrupteurs.

La **voie A1** est située en bas à gauche lorsqu'on regarde l'embase et que les boutons soient au-dessus de l'embase.

Appuyer sur les touches comme indiqué ci-dessous et vérifiez la continuité demandée. En cas de problème, changer le clavier.

Appui sur l'interrupteur	Mesure
Montée assise	Continuité entre les voies : <b>A1</b> et <b>A4</b>
Descente assise	Continuité entre les voies : <b>A4</b> et <b>A6</b>
Glissière avant	Continuité entre les voies : A1 et A3
Glissière arrière	Continuité entre les voies : <b>A3</b> et <b>A6</b>
Avance dossier	Continuité entre les voies : A1 et A5
Recul dossier	Continuité entre les voies : <b>A6</b> et <b>A5</b>
Appui sur l'interrupteur Memo	Continuité entre les voies : <b>B5</b> et <b>B2</b> Et <b>B1</b> et <b>B6</b>

#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

### PRO<sub>2</sub>

#### Procédure de contrôle de la commande de rétroviseurs

#### **CONSIGNES**

Cette procédure n'est valable que pour le contrôle des commandes de rétroviseurs à mémorisation de posture.

Déconnecter la commande.

La **voie 1** est située en haut à droite et la **voie 10** en bas à gauche lorsqu'on regarde l'embase et que l'interrupteur est au-dessus, à gauche de l'embase.

Appuyer sur les touches comme indiqué ci-dessous et vérifier la continuité demandée (voir photo de la commande dans la Note Technique).

En cas de problème, changer la commande.

Appui sur l'interrupteur	Mesure
Côté Conducteur Vers le Haut	Continuité entre les voies : 5 et 8
Côté Conducteur Vers le Bas	Continuité entre les voies : 4 et 8
Côté Conducteur Vers la gauche	Continuité entre les voies : 5 et 6
Côté Conducteur Vers la droite	Continuité entre les voies : 4 et 6
Côté Passager Vers le Haut	Continuité entre les voies : 5 et 9
Côté Passager Vers le Bas	Continuité entre les voies : 4 et 9
Côté Passager Vers la gauche	Continuité entre les voies : 5 et 7
Côté Passager Vers la droite	Continuité entre les voies : 4 et 7
Rabattement	Continuité entre les voies : 5 et 1

## **AIRBAG ET PRETENSIONNEURS**

## **DIAGNOSTIC**

#### **SOMMAIRE**

	Pages
Préliminaire	17
Interprétation des défauts	21

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - PRELIMINAIRE**

Ce document présente le diagnostic applicable sur tous les calculateurs AIRBAG AUTOLIV ACU3 - avec VDIAG 0C monté sur LAGUNA.

Pour entreprendre un diagnostic de ce système il est donc impératif de disposer des éléments suivants :

- Le schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré,
- Les outils définis dans la rubrique "Outillage indispensable".

#### **DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC:**

- Mise en œuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur, du N° de programme, du Vdiag,...).
- Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Prise en compte des informations fournies dans les Chapitres Préliminaires.
- Lecture des défauts enregistrés en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.
  - Rappel: Chaque défaut est interprété pour un type de mémorisation particulier (défaut présent, défaut mémorisé, défaut présent ou mémorisé). Les contrôles définis pour le traitement de chaque défaut ne sont donc à appliquer sur véhicule que si le défaut déclaré par l'outil de diagnostic est interprété dans le document pour son type de mémorisation. Le type de mémorisation est à considérer à la mise en œuvre de l'outil de diagnostic suite à coupure et remise du contact.
  - Si un défaut est interprété lorsqu'il est déclaré "mémorisé", les conditions d'application du diagnostic figurent dans le cadre "Consignes". Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé car la panne n'est plus présente sur le véhicule. Effectuer la même démarche lorsqu'un défaut est déclaré mémorisé par l'outil de diagnostic et qu'il n'est interprété dans la documentation que pour un défaut "présent".
- Réaliser le contrôle de conformité (mise en évidence d'éventuels dysfonctionnements non encore déclarés par l'auto-diagnostic du système) et application des diagnostics associés suivant résultats.
- Validation de la réparation (disparition de l'effet client).
- Exploitation du diagnostic par "Effet client" si problème persiste.

## Outillage indispensable pour intervention sur les systèmes airbags et prétensionneurs de ceintures de sécurité :

- Outils de diagnostic (sauf XR25).
- Collection d'adaptateurs et borniers pour utilisation de la fonction "Contrôle des faisceaux airbags et prétensionneurs" des outils CLIP et NXR ou valise XRBAG au niveau de mise à jour comprenant le nouvel adaptateur 75 voies B53 à embase calculateur de couleur orange).
- Multimètre.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - PRELIMINAIRE**

#### Rappels:

Lors d'une intervention sur les systèmes airbag / prétensionneurs de ceintures de sécurité, il est impératif de verrouiller le calculateur par l'outil de diagnostic pour éviter tout risque de déclenchement intempestif (toutes les lignes de mise à feu seront inhibées). Ce mode "verrouillé" est signalé par l'allumage du témoin au tableau de bord. Sans outil de diagnostic, couper le contact et retirer le fusible d'alimentation du système et attendre **2 secondes** minimum la décharge de la capacité de réserve d'énergie.

Ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu airbags et prétensionneurs avec un appareil autre que l'XRBAG ou par la fonction "Contrôle des faisceaux airbags et prétensionneurs" des outils CLIP et NXR.


S'assurer avant d'utiliser un allumeur inerte, que sa résistance soit bien comprise entre 1,8 et 2,5 ohms.

S'assurer lors de l'intervention que la tension d'alimentation du calculateur ne descende pas en dessous de **10 volts**.

**DIAGNOSTIC - PRELIMINAIRE** 

**DIAGNOSTIC - FICHE CONFIGURATION SYSTEME (partie AVANT)** 

Airbags frontaux et latéraux (tête + thorax) et prétensionneurs (avant + arrière)




1 Vers câblage arrière

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - PRELIMINAIRE**

### **DIAGNOSTIC - FICHE CONFIGURATION SYSTEME (partie ARRIERE)**



Α	Boîtier centralisé	J/K	Allumeurs airbags latéraux tête
В	Siège conducteur	L/M	Allumeurs airbags latéraux thorax arrière
С	Siège passager	N/O	Enrouleurs pyrotechniques arrière
D	Prétensionneur de boucle		
Ε	Allumeur airbag frontal conducteur	CT	Contacteur tournant
G	Allumeur airbag frontal passager		
Н	Allumeur airbag latéral thorax avant		+ 12 volts / Masse
I	Prétensionneur de ventrale	Р	Voyant / Lignes diagnostic
			Capteurs de choc / information choc

	AIRBAGS FRONTAUX		
	Point de mesure Valeur correcte		
Conducteur	C0, C2 et C4	1,5 à 7,1 ohms	
Passager	C0, C2 et C4	1,5 à 4,4ohms	
	AIRBAGS LATERAUX ET PRETENSIONNEURS		
	Point de mesure	Valeur correcte	
	C0, C1 et C3 1,5 à 4,4 oh		

Valeur correcte d'isolement : affichage >= 100.h ou 9999 clignotant.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

	Tension d'alimenta	Tension d'alimentation calculateur	
DF002 présent	1.DEF : Trop de micro-coupures 2.DEF : Tension hors tolérance		
CONSIGNES	Particularités: Utiliser l'adaptateur B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.		
1.DEF - 2.DEF	CONSIGNES	Rien à signaler.	

Effectuer les interventions nécessaires pour obtenir une tension correcte d'alimentation du calculateur :  $10,5 \text{ volts} \pm 0,1 < \text{tension correcte} < 16 \text{ volts} \pm 0,1.$ 

- Contrôle de la charge de la batterie.
- Contrôle du circuit de charge.
- Contrôle du serrage et de l'état des cosses de la batterie.
- Contrôler la masse du calculateur.
- Etat de la connectique au niveau du calculateur + verrouillage.

APRES REPARATION Traiter les défauts éventuellement déclarés par l'outil de diagnostic. Effacer la mémoire du calculateur.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

	Circuit voyant défaut	
DF010 présent	1.DEF : Diagnostic réa	alisé par le tableau de bord.

CONSIGNES Particularités : Rien à signaler.

Appliquer le diagnostic associé à ce défaut dans la base de diagnostic du tableau de bord.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF016 présent	Configuration Calculateur
CONSIGNES	Particularités : Rien à signaler.

Ce défaut correspond à une incohérence entre la configuration du calculateur et l'équipement du véhicule détecté par le calculateur. Le calculateur détecte la présence d'un élément supplémentaire à sa configuration.

Modifier la configuration du calculateur par la commande :

NXR: "Configuration des éléments du système".

CLIP ET OPTIMA: "Configuration des allumeurs".

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

	Circuit voyant état airbag passager	
DF028 présent	1.DEF :	Diagnostic réalisé par le tableau de bord.

CONSIGNES Particularités : Rien à signaler.

Appliquer le diagnostic associé à ce défaut dans la base de diagnostic du tableau de bord.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF039
 CC.O : Court-circuit à la masse
 présent
 2.DEF : Absence de communication
 3.DEF : Communication perturbée
 4.DEF : Capteur défaillant

CONSIGNES

Particularités: Utiliser l'adaptateur 75 voies B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CC.0 / 2.DEF / 3.DEF CONSIGNES Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Vérifier que le capteur latéral conducteur soit correctement branché et contrôler sa connectique.

Contrôler l'état de la connectique au niveau du calculateur (voies 45 et 70).

Contrôler l'état du connecteur 75 voies (système de verrouillage, connectique,...).

Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier B53 borne 70 voie 1 connecteur du capteur

Bornier B53 borne 45 voie 2 connecteur du capteur

4.DEF CONSIGNES Rien à signaler

Remplacer le capteur latéral conducteur.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et le capteur latéral conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

Circuit capteur latéral passager

CC.O : Court-circuit à la masse

présent

2.DEF : Absence de communication

3.DEF : Communication perturbée

4.DEF : Capteur défaillant

CONSIGNES

Particularités: Utiliser l'adaptateur 75 voies B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CC.0 / 2.DEF / 3.DEF CONSIGNES Rien à signaler

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Vérifier que le capteur latéral passager soit correctement branché et contrôler sa connectique.

Contrôler l'état de la connectique au niveau du calculateur (voies 46 et 71).

Contrôler l'état du connecteur 75 voies (système de verrouillage, connectique,...).

Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier B53 borne 71 voie 1 connecteur du capteur voie 2 connecteur du capteur

4.DEF CONSIGNES Rien à signaler.

Remplacer le capteur latéral passager.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et le capteur latéral conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF060 présent	Réseau multiplexé.	
CONSIGNES	Rien à signaler	
Appliquer la démarche diagnostic du réseau multiplexé.		

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF062 présent	Configuration Capteurs latéraux.
CONSIGNES	Rien à signaler.

Ce défaut correspond à une incohérence entre la configuration du calculateur et l'équipement du véhicule détecté par le calculateur. Le calculateur détecte la présence d'un élément supplémentaire à sa configuration.

Modifier la configuration du calculateur par la commande :

NXR: "Configuration des éléments du système".

CLIP ET OPTIMA: "Configuration des capteurs latéraux".

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

Circuit capteurs "isofix"

DF063 présent

CO : Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au **12 volts** 

1.DEF: Configuration

2.DEF : Cohérence état des deux contacts (verrouillage par isofix)

CONSIGNES

**Particularités**: Utiliser l'adaptateur **75 voies** B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil diagnostic.

CO - CC.0 - CC.1

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Consulter les paramètres PR101 et PR102.

Valeur correcte avec siège enfant : **100 ohms**. Valeur correcte sans siège enfant : **400 ohms**.

Quel-est le paramètre signalant un défaut d'un circuit de capteur ISOFIX ?

PR101

Défaut du circuit du capteur ISOFIX B.

Contrôler l'état de la connectique du calculateur.

Contrôler l'état du connecteur **75 voies** (système de verrouillage, connectique,...). Mettre en place l'adaptateur de contrôle **75 voies** B53 et mesurer la résistance entre les **voies 40** et **65**.

Si la mesure de résistance est correcte, problème de connectique calculateur.

Si la mesure de résistance est incorrecte, déposer le siège passager et contrôler la connectique au niveau du connecteur **28 voies** sous le siège (**voie 10/24**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **28 voies** sur le siège (point C) et mesurer la résistance entre les voies et 10 et 24 de l'adaptateur.

Les valeurs sont elles correctes ?

OUI

Défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur **28 voies** (C0/C1). Remplacer le câblage si nécessaire.

NON

Déshabiller le siége et vérifier le branchement et l'état de la connectique du capteur. Mesurer la résistance au borne du capteur.

Si la valeur est correcte, remplacer le capteur isofix B.

Si la valeur est incorrecte, défaillance du câblage entre le connecteur **28 voies** et le capteur.

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et les capteurs ISOFIX puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

**DF063** 

SUITE1

#### PR102

Défaut du circuit du capteur ISOFIX A.

Contrôler l'état de la connectique du calculateur.

Contrôler l'état du connecteur **75 voies** (système de verrouillage, connectique,...). Mettre en place l'adaptateur de contrôle **75 voies** B53 et mesurer la résistance entre les **voies 39** et **64**.

Si la mesure de résistance est correcte, problème de connectique calculateur.

Si la mesure de résistance est incorrecte, déposer le siège passager et contrôler la connectique au niveau du connecteur **28 voies** sous le siège (**voie 12/26**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **28 voies** sur le siège (point C1) et mesurer la résistance entre les voies et **12** et **26** de l'adaptateur.

Les valeurs sont elles correctes ?

OUI

Défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur **28 voies** (C0/C1). Remplacer le câblage si nécessaire.

#### NON

Déshabiller le siége et vérifier le branchement et l'état de la connectique du capteur. Mesurer la résistance au borne du capteur.

Si la valeur est correcte, remplacer le capteur isofix A.

Si la valeur est incorrecte, défaillance du câblage entre le connecteur **28 voies** et le capteur.

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et les capteurs ISOFIX puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF063 présent SUITE2		
1.DEF	CONSIGNES	Rien à signaler

Ce défaut correspond à une incohérence entre la configuration du calculateur et l'équipement du véhicule détecté par le calculateur. Le calculateur détecte la présence d'un élément non configurer ou une mauvaise configuration.

Modifier la configuration du calculateur par la commande "Configuration des éléments du système".

**Configuration correcte**: Avec "fonction ISOFIX" et Sans "Verrouillage airbag passager par clé" ou Sans "fonction ISOFIX" et Avec "Verrouillage airbag passager par clé".

2.DEF CONSIGNES Rien à signal			ler.
Consulter les états <b>ET080</b> et <b>ET081</b> .  Siège enfant "isofix" verrouillé sur siège passager avant :			états <b>ACTIF</b> confirmé.
Siège enfant "isofix" retiré du siège passager avant :  Qu'elle est l'état incohérent ?			états <b>ACTIF</b> non confirmé.

Remplacer le capteur "isofix" B.

Remplacer le capteur "isofix" A.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et les capteurs ISOFIX puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

Circuit capteur position siège avant conducteur.

DF065 présent CO : Circuit ouvert

CC.O : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au **12 volts** 

1.DEF: Configuration 2.DEF: Capteur défaillant.

CONSIGNES

**Particularités**: Utiliser l'adaptateur **75 voies** B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC.0 - CC.1

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil diagnostic.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **75 voies** B53 et mesurer la résistance entre les **voies 31** et **56**, siège en position avancée et en position reculée.

Position avancée la résistance est de l'ordre de : **100 ohms** Position reculée la résistance est de l'ordre de : **400 ohms** 

Si les résistances sont correctes, vérifier la connectique au niveau du connecteur **75 voies** du calculateur.

Déposer le siège conducteur et contrôler la connectique au niveau du connecteur **28 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **28 voies** sur le siège, mesurer la résistance entre les **voies 9** et **23** siège en position avancée et en position reculée.

Position avancée la résistance est de l'ordre de : **100 ohms** Position reculée la résistance est de l'ordre de : **400 ohms** 

Les valeurs sont-elles correctes ?

NON

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur.

Vérifier et assurer la continuité et l'isolement des liaisons entres :

Bornier Voie 9 Connecteur du capteur

Bornier Voie 23 Connecteur du capteur

Si les contrôles sont corrects, remplacer le capteur de position siège.

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voie 23 et 9) ainsi que celle au niveau du connecteur 75 voies (voies 31 et 56).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège conducteur (C0/C1).

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et les capteurs ISOFIX puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut,

déverrouiller le calculateur.

ACU3 N° VDIAG : 0C

1.DEF

configuration.

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF065 présent Suite		

Ce défaut correspond à une incohérence entre la configuration du calculateur et l'équipement du véhicule détecté par le calculateur. Le calculateur détecte la présence d'un élément non configurer ou une mauvaise

Rien à signaler

Modifier la configuration du calculateur par la commande "Configuration des éléments du système".

2.DEF CONSIGNES Rien à signaler.
----------------------------------

Remplacer le capteur de position du siège conducteur.

**CONSIGNES** 

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur, le capteur position siège, reposer le siège puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF066

présent

CC: Court-circuit

CO: Circuit ouvert

CC.1: Court-circuit au 12 volts

CC.0: Court-circuit à la masse

CONSIGNES

**Particularités** : Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP, NXR ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **75 voies** B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC CONSIGNES Rien à signaler

Verrouiller le calculateur.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag latéral thorax arrière passager est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral thorax arrière passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag latéral thorax arrière passager si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **75 voies** du calculateur.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **75 voies** B53. Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble R**.

Si la valeur obtenue est correcte, vérifier la connectique du calculateur (voie 50 et 75).

Si la valeur obtenue est incorrecte, défaillance du câblage entre le calculateur et le module airbag thorax arrière (C0/C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

#### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax arrière passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral thorax arrière passager s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF066 présent Suite		

CC.1 - CC.0

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral thorax arrière passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur de l'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent), remplacer l'airbag latéral thorax arrière passager.

Contrôler la connectique au niveau du connecteur 75 voies du calculateur.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **75 voies** B53. Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement approprié au type de défaut sur le **câble R**.

Si la valeur obtenue est correcte, vérifier la connectique du calculateur (voie 50 et 75).

Si la valeur obtenue est incorrecte, défaillance du câblage entre le calculateur et le module airbag thorax arrière (C0/C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax arrière passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral thorax arrière passager s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF067

présent

CC: Court-circuit

CO: Circuit ouvert

CC.1: Court-circuit au 12 volts

CC.0: Court-circuit à la masse

CONSIGNES

**Particularités** : Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP, NXR ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **75 voies** B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC CONSIGNES Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag latéral thorax arrière conducteur soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral thorax arrière conducteur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag latéral thorax arrière conducteur si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **75 voies** du calculateur.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **75 voies** B53. Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble Q.** 

Si la valeur obtenue est correcte, vérifier la connectique du calculateur (voie 49 et 74).

Si la valeur obtenue est incorrecte, défaillance du câblage entre le calculateur et le module airbag thorax arrière (C0/C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

#### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax arrière conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral thorax arrière conducteur s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF067 présent Suite		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral thorax arrière conducteur et raccorder un allumeur inerte au connecteur de l'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent), remplacer l'airbag latéral thorax arrière conducteur.

Contrôler la connectique au niveau du connecteur 75 voies du calculateur.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **75 voies** B53. Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement approprié au type de défaut sur le **câble Q.** 

Si la valeur obtenue est correcte, vérifier la connectique du calculateur (voie 49 et 74).

Si la valeur obtenue est incorrecte, défaillance du câblage entre le calculateur et le module airbag thorax arrière (C0/C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

#### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax arrière conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral thorax arrière conducteur s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

Circuit airbag latéral thorax avant passager

DF068 présent CC : Court-circuit
CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au **12 volts** CC.0 : Court-circuit à la masse

#### CONSIGNES

**Particularités** : Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP, NXR ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **75 voies** B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur et l'adaptateur **28 voies** pour intervenir au niveau du siège.

CO - CC

**CONSIGNES** 

Rien à signaler

Verrouiller le calculateur, déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place **l'adaptateur 75 voies B53**. Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble repéré N** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 75 voies (voies 42 et 67).

Déposer le siège passager et contrôler la connectique au niveau du connecteur **28 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **28 voies** sur le siège (point C1). Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur **le câble C**.

La valeur obtenue est-elle correcte?

#### NON

Contrôler la connectique au niveau du connecteur de siège (voies 14 et 28).

Déshabiller le siège passager et vérifier que l'allumeur du module airbag latéral soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du module airbag latéral, raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur et refaire la mesure de la résistance sur le **câble C**.

- Si la valeur obtenue est correcte, remplacer le module airbag latéral thorax avant passager.
- Si la valeur obtenue est encore incorrecte, remplacer le câblage entre les points C1et C3 (câblage du siège).

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voie 14 et 28) ainsi que celle au niveau du connecteur 75 voies (voies 42 et 67).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège passager (C0/C1). Remplacer le câblage si nécessaire.

#### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax avant passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral thorax s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



**DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS** 

DF068 présent

Suite

CC.1 - CC.0

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur, déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place **l'adaptateur 75 voies B53**. Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble repéré N** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 75 voies (voies 42 et 67).

Déposer le siège passager et contrôler la connectique au niveau du connecteur **28 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **28 voies** sur le siège (point C1). Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble C.** 

La valeur obtenue est-elle correcte?

#### NON

Contrôler la connectique au niveau du connecteur de siège (voies 14 et 28).

Déshabiller le siège passager et vérifier que l'allumeur du module airbag latéral soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du module airbag latéral, raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur et refaire la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble C**.

- Si la valeur obtenue est correcte, remplacer le module airbag latéral thorax avant passager.
- Si la valeur obtenue est encore incorrecte, remplacer le câblage entre les points C1et C3 (câblage du siège).

#### OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voie 14 et 28) ainsi que celle au niveau du connecteur 75 voies (voies 42 et 67).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège passager (C0/C1).

Remplacer le câblage si nécessaire.

#### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax avant passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral thorax s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## **CABLAGE**

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

	Circuit airbag latéral tête coté passager
DF069 présent	CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert CC.1 : Court-circuit au 12 volts CC.0 : Court-circuit à la masse

#### CONSIGNES

**Particularités** : Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP, NXR ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **75 voies** B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

Sur les véhicules direction à droite, effectuer la mesure sur **le câble A**, correspondant aux **voies 1** et **2** du connecteur **6 voies**.

CO-CC

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag latéral tête côté passager soit correctement branché (situé derrière la tablette de fixation de plage arrière).

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral tête côté passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag latéral tête côté passager si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Déposer la garniture de bas de caisse arrière gauche et contrôler la connectique au niveau du connecteur **6 voies** jaune situé le long du bas de caisse en position arrière (**voies 5** et **6**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 6 voies sur le câblage de l'airbag (point C1).

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble B**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur 6 voies et l'airbag de tête (C1/C3), remplacer le câblage si nécessaire.

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur intermédiaire 6 voies (voie 5 et 6) ainsi que celle au niveau du connecteur 75 voies (voies 44 et 69).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur intermédiaire **6 voies** (C0/C1).

Remplacer le câblage si nécessaire.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler de nouveau la connectique du calculateur.

#### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral tête côté passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral tête côté passager s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF069 présent Suite		

CC.1 - CC.0

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag latéral tête côté passager soit correctement branché (situé derrière la tablette de fixation de plage arrière).

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral tête côté passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag latéral tête côté passager si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Déposer la garniture de bas de caisse arrière gauche et contrôler la connectique au niveau du connecteur **6 voies** jaune situé le long du bas de caisse en position arrière (**voies 5** et **6**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 6 voies sur le câblage de l'airbag (point C1).

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble B**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur **6 voies** et l'airbag de tête (C1/C3), remplacer le câblage si nécessaire.

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur intermédiaire 6 voies (voie 5 et 6) ainsi que celle au niveau du connecteur 75 voies (voies 44 et 69).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur intermédiaire **6 voies** (C0/C1).

Remplacer le câblage si nécessaire.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler de nouveau la connectique du calculateur.

#### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral tête côté passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral tête côté passager s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF070

DF070

DF070

CC: Court-circuit

CO: Circuit ouvert

CC.1: Court-circuit au 12 volts

CC.0: Court-circuit à la masse

#### CONSIGNES

**Particularités** : Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP, NXR ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **75 voies** B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

Sur les véhicules direction à droite, effectuer la mesure sur **le câble B**, correspondant aux **voies 5** et **6** du connecteur **6 voies**.

CO-CC

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag latéral tête côté passager soit correctement branché (situé derrière la tablette de fixation de plage arrière).

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral tête côté passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag latéral tête côté passager si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Déposer la garniture de bas de caisse arrière gauche et contrôler la connectique au niveau du connecteur **6 voies** jaune situé le long du bas de caisse en position arrière (**voies 1** et **2**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 6 voies sur le câblage de l'airbag (point C1).

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble A**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur 6 voies et l'airbag de tête (C1/C3), remplacer le câblage si nécessaire.

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur intermédiaire 6 voies (voie 1 et 2) ainsi que celle au niveau du connecteur 75 voies (voies 43 et 68).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur intermédiaire **6 voies** (C0/C1).

Remplacer le câblage si nécessaire.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler de nouveau la connectique du calculateur.

#### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral tête côté conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral tête côté conducteur s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## **CABLAGE**

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF070 présent Suite		

CC.1 - CC.0

**CONSIGNES** 

Rien à signaler

Verrouiller le calculateur.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag latéral tête côté passager soit correctement branché (situé derrière la tablette de fixation de plage arrière).

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral tête côté passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag latéral tête côté passager si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Déposer la garniture de bas de caisse arrière gauche et contrôler la connectique au niveau du connecteur **6 voies** jaune situé le long du bas de caisse en position arrière (**voies 1** et **2**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 6 voies sur le câblage de l'airbag (point C1).

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble A.** Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur **6 voies** et l'airbag de tête (C1/C3), remplacer le câblage si nécessaire.

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur intermédiaire 6 voies (voie 1 et 2) ainsi que celle au niveau du connecteur 75 voies (voies 43 et 68).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur intermédiaire **6 voies** (C0/C1).

Remplacer le câblage si nécessaire.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler de nouveau la connectique du calculateur.

### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral tête côté conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral tête côté conducteur s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

Circuit 2 airbag frontal conducteur.

CC : Court-circuit

présent

CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au 12 volts

CC.0 : Court-circuit à la masse

CO.O . Court-offedit a la masse

**CONSIGNES** 

**Particularités** : Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP, NXR ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC CONSIGNES Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et déposer le coussin de volant.

Vérifier qu'il soit correctement branché.

Déconnecter le coussin de volant et raccorder deux allumeurs inertes au connecteurs d'allumeurs.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer le coussin airbag si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Contact coupé, déconnecter puis reconnecter le connecteur du contact tournant sous volant. Intervenir au niveau de la connectique si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **10 voies** sur le contacteur tournant (point C2 **voies 6** et **7**). Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble B**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le contact tournant sous volant.

Reconnecter le contact tournant sous volant, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 36 et 61).

Mettre en place l'adaptateur 75 voies B53.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble J** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur du contacteur tournant (C0/C2). Remplacer le câblage si nécessaire.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler de nouveau la connectique du calculateur.

#### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et les allumeurs du coussin airbag puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le coussin airbag frontal conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF071 présent			
Suite			

CC.1 - CC.0

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et déposer le coussin de volant.

Vérifier l'état des câbles de mise à feu.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **10 voies** sur le contacteur tournant (point C2 **voies 6** et **7**). Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble B**.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le contact tournant sous volant.

Reconnecter le contact tournant sous volant, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 36 et 61).

Mettre en place l'adaptateur 75 voies B53.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble J** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur du contacteur tournant (C0/C2). Remplacer le câblage si nécessaire.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler de nouveau la connectique du calculateur.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et les allumeurs du coussin airbag puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le coussin airbag frontal conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

Circuit 1 airbag frontal conducteur

CC : Court-circuit

présent

CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au 12 volts

CC.0 : Court-circuit à la masse

**CONSIGNES** 

**Particularités** : Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP, NXR ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO-CC

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et déposer le coussin de volant.

Vérifier qu'il soit correctement branché.

Déconnecter le coussin de volant et raccorder deux allumeurs inertes aux connecteurs d'allumeurs.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer le coussin airbag si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Contact coupé, déconnecter puis reconnecter le connecteur du contact tournant sous volant. Intervenir au niveau de la connectique si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **10 voies** sur le contacteur tournant (point C2 **voies 9** et **10**). Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble A**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le contact tournant sous volant.

Reconnecter le contact tournant sous volant, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 35 et 60).

Mettre en place l'adaptateur 75 voies B53.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble I** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur du contacteur tournant (C0/C2). Remplacer le câblage si nécessaire.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler de nouveau la connectique du calculateur.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et les allumeurs du coussin airbag puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le coussin airbag frontal conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF072 présent Suite
---------------------

CC.1 - CC.0

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et déposer le coussin de volant.

Vérifier l'état des câbles de mise à feu.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **10 voies** sur le contacteur tournant (point C2 **voies 9** et **10**). Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble A**.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le contact tournant sous volant.

Reconnecter le contact tournant sous volant, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 35 et 60).

Mettre en place l'adaptateur 75 voies B53.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble I** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur du contacteur tournant (C0/C2). Remplacer le câblage si nécessaire.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler de nouveau la connectique du calculateur.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et les allumeurs du coussin airbag puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le coussin airbag frontal conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF073 CC : Court-circuit
présent CO : Circuit puyert

CO : Circuit ouvert
CC.1 : Court-circuit au 12 volts
CC.0 : Court-circuit à la masse

CONSIGNES

**Particularités** : Le prétensionneur de boucle du siège avant passager soit câblé en série avec l'enrouleur pyrotechnique arrière côté passager.

Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP, NXR ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **75 voies** B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC CONSIGNES Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur du prétensionneur de boucle du siège passager soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du prétensionneur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer le prétensionneur de boucle du siège passager si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'enrouleur pyrotechnique arrière côté passager soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'enrouleur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'enrouleur pyrotechnique arrière côté passager si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Reconnecter le calculateur, le prétensionneur et l'enrouleur.

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 4, 5, 27 et 52).

Mettre en place l'adaptateur 75 voies B53.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble F** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'enrouleur pyrotechnique arrière côté passager (C0/C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble E** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le prétensionneur de boucle du siège passager (C0/C3).

Consulter la page suivante.

# APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur, le prétensionneur et l'enrouleur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le prétensionneur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF073 présent

Suite 1

Déposer le siège passager et contrôler la connectique au niveau du connecteur **28 voies** sous le siège (**voies 8** et **22**). Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **28 voies** sur le siège (point C1).

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble A.

La valeur obtenue est-elle correcte ?

NON

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur de siège côté siège (voie 8 et 22).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le connecteur **28 voies** du siège et le prétensionneur de boucle du siège passager (C1/C3).

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voie 8 et 22) côté câblage habitacle ainsi que celle au niveau du connecteur 75 voies (voies 4 et 27).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège passager (C0/C1).

Remplacer le câblage si nécessaire.

CC.1 - CC.0

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 4, 5, 27 et 52).

Mettre en place l'adaptateur 75 voies B53.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble F** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'enrouleur pyrotechnique arrière côté passager (C0/C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble** Ede l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, déposer le siège passager et contrôler la connectique au niveau du connecteur **28 voies** sous le siège (**voies 8** et **22**). Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **28 voies** sur le siège (point C1).

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble A.

#### La valeur obtenue est-elle correcte ?

Consulter la page suivante.

### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur, le prétensionneur et l'enrouleur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le prétensionneur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF073
présent
Suite 2

NON

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur de siège côté siège (voie 8 et 22).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le connecteur **28 voies** du siège et le prétensionneur de boucle du siège passager (C1/C3).

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voie 8 et 22) côté câblage habitacle ainsi que celle au niveau du connecteur 75 voies (voies 4 et 27).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège passager (C0/C1).

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur, le prétensionneur et l'enrouleur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le prétensionneur s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

	Circuit 2 airbag frontal passager.
DF074 présent	CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert CC.1 : Court-circuit au 12 volts CC.0 : Court-circuit à la masse

CONSIGNES

**Particularités** : Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP, NXR ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC CONSIGNES Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et déposer la boîte à gant.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur 6 voies (voie 5 et 6) derrière la boîte à gant.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 6 voies.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble B**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer l'airbag passager avec son faisceau (C2/C4).

Si la valeur est correcte, reconnecter le connecteur **6 voies**, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 38** et **63**).

Mettre en place l'adaptateur 75 voies B53.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble L** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur **6 voies** (C0/C2). Remplacer le câblage si nécessaire.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler de nouveau la connectique du calculateur.

## APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et le connecteur **6 voies** du module airbag passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag frontal passager s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF074 présent	
Suite	

CC.1 - CC.0

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et déposer la boîte à gant.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur 6 voies (voie 5 et 6) derrière la boîte à gant.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 6 voies.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble B**.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer l'airbag passager avec son faisceau (C2/C4).

Si la valeur est correcte, reconnecter le connecteur **6 voies**, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 38** et **63**).

Mettre en place l'adaptateur 75 voies B53.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble L** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur du connecteur 6 voies (C0/C2).

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et le connecteur **6 voies** du module airbag passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag frontal passager s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

	Circuit 1 airbag frontal passager
DF075 présent	CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert CC.1 : Court-circuit au <b>12 volts</b> CC.0 : Court-circuit à la masse

CONSIGNES

**Particularités** : Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP, NXR ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC CONSIGNES Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et déposer la boîte à gant.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur 6 voies (voies 1 et 2) derrière la boîte à gant.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 6 voies.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble A**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer l'airbag passager avec son faisceau (C2/C4).

Si la valeur est correcte, reconnecter le connecteur **6 voies**, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 37** et **62**).

Mettre en place l'adaptateur 75 voies B53.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble K** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur du connecteur 6 voies (C0/C2).

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et le connecteur **6 voies** du module airbag passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag frontal passager s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF075 présent		
Suite		

CC.1 - CC.0

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et déposer la boîte à gant.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur 6 voies (C2) derrière la boîte à gant.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 6 voies (point C2 voies 1 et 2).

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble A**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer l'airbag passager avec son faisceau (C2, C4).

Si la valeur est correcte, reconnecter le connecteur 6 voies, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 32 et 67).

Mettre en place l'adaptateur 75 voies B53.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble K** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur du connecteur 6 voies (C0/C2).

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et le connecteur **6 voies** du module airbag passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag frontal passager s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF076 CC : Court-circuit
présent CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au **12 volts**CC.0 : Court-circuit à la masse

### **CONSIGNES**

**Particularités** : Le prétensionneur de boucle du siège avant conducteur est câblé en série avec l'enrouleur pyrotechnique arrière côté conducteur.

Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP, NXR ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **75 voies** B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur du prétensionneur de boucle du siège conducteur soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du prétensionneur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer le prétensionneur de boucle du siège conducteur si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'enrouleur pyrotechnique arrière côté conducteur soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'enrouleur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'enrouleur pyrotechnique arrière côté conducteur si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Reconnecter le calculateur, le prétensionneur et l'enrouleur.

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 2, 3, 26 et 51).

#### Mettre en place l'adaptateur 75 voies B53.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble C** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'enrouleur pyrotechnique arrière côté conducteur (C0/C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble B** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le prétensionneur de boucle du siège passager (C0/C3).

Consulter la page suivante.

# APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur, le prétensionneur et l'enrouleur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le prétensionneur s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

sionnoar on y a oa rompiacomone (oath **210: 1201**).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF076 présent

Suite 1

Déposer le siège passager et contrôler la connectique au niveau du connecteur **28 voies** sous le siège (**voies 8** et **22**). Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **28 voies** sur le siège (point C1).

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble A.

La valeur obtenue est-elle correcte?

NON

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur de siège côté siège (voie 8 et 22).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le connecteur **28 voies** du siège et le prétensionneur de boucle du siège conducteur (C1/C3).

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voie 8 et 22) côté câblage habitacle ainsi que celle au niveau du connecteur 75 voies (voies 2 et 26).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège conducteur (C0/C1).

Remplacer le câblage si nécessaire.

CC.1 - CC.0

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 2, 3, 26 et 51).

Mettre en place l'adaptateur 75 voies B53.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble C** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'enrouleur pyrotechnique arrière côté conducteur (C0/C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble B** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, déposer le siège conducteur et contrôler la connectique au niveau du connecteur 28 voies sous le siège (voies 8 et 22). Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle 28 voies sur le siège (point C1).

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble A.

#### La valeur obtenue est-elle correcte?

Consulter la page suivante.

### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur, le prétensionneur et l'enrouleur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le prétensionneur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF076
présent
Suite 2

NON

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur de siège côté siège (voie 8 et 22).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le connecteur **28 voies** du siège et le prétensionneur de boucle du siège conducteur (C1/C3).

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voie 8 et 22) côté câblage habitacle ainsi que celle au niveau du connecteur 75 voies (voies 2 et 26).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège conducteur (C0/C1).

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur, le prétensionneur et l'enrouleur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le prétensionneur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

CC.0

DF077
présent

CC: Court-circuit
CO: Circuit ouvert
CC.1: Court-circuit au 12 volts

Court-circuit à la masse

## **CONSIGNES**

**Particularités** : Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP, NXR ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **75 voies** B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO-CC

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur, déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place **l'adaptateur 75 voies B53**. Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble repéré M** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 75 voies (voies 41 et 66).

Déposer le siège conducteur et contrôler la connectique au niveau du connecteur **28 voies** sous le siège. Réparer

si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle 28 voies sur le siège (point C1).

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble C.

#### La valeur obtenue est-elle correcte?

#### NON

Contrôler la connectique au niveau du connecteur de siège (voie 14 et 28).

Déshabiller le siège conducteur et vérifier que l'allumeur du module airbag latéral soit correctement branché.

Déconnecter l' allumeur du module airbag latéral, raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur et refaire la mesure de la résistance sur le **câble C**.

- Si la valeur obtenue est correcte, remplacer le module airbag latéral thorax avant conducteur.
- Si la valeur obtenue est encore incorrecte, remplacer le câblage entre les points C1et C3 (câblage du siège).

## OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voie 14 et 28) ainsi que celle au niveau du connecteur 75 voies (voies 41 et 66).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège conducteur (C0/C1).

Remplacer le câblage si nécessaire.

#### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax avant conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral thorax s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF077 présent

Suite

CC.1 - CC.0

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur, déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place **l'adaptateur 75 voies B53**. Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble repéré M** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 75 voies (voies 41 et 66).

Déposer le siège conducteur et contrôler la connectique au niveau du connecteur **28 voies** sous le siège. Réparer

si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle 28 voies sur le siège (point C1).

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble C.** 

La valeur obtenue est-elle correcte?

#### NON

Contrôler la connectique au niveau du connecteur de siège (voie 14 et 28).

Déshabiller le siège conducteur et vérifier que l'allumeur du module airbag latéral soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du module airbag latéral, raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur et refaire la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble C**.

- Si la valeur obtenue est correcte, remplacer le module airbag latéral thorax avant conducteur.
- Si la valeur obtenue est encore incorrecte, remplacer le câblage entre les points C1et C3 (câblage du siège).

#### OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voie 14 et 28) ainsi que celle au niveau du connecteur 75 voies (voies 41 et 66).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège conducteur (C0/C1).

Remplacer le câblage si nécessaire.

#### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax avant conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral thorax s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

	Circuit prétensionneur de ventrale conducteur.
DF080 présent	CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert CC.1 : Court-circuit au <b>12 volts</b> CC.0 : Court-circuit à la masse

**CONSIGNES** 

**Particularités** : Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP, NXR ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **75 voies** B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO-CC

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur du prétensionneur de ventrale conducteur soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du prétensionneur de ventrale conducteur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer le prétensionneur conducteur si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place l'adaptateur 75 voies B53.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble repéré G** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 75 voies (voies 28 et 53).

Déposer le siège conducteur et contrôler la connectique au niveau du connecteur **28 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 28 voies sur le siège (voie 7 et 21).

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur **le câble B**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur **28 voie** et le prétensionneur de ventrale conducteur (C1 et C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

Si l'incident persiste, défaillance du câblage entre le connecteur **75 voies** du calculateur et le prétensionneur de ventrale conducteur (C0 et C3).

### APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du prétensionneur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le prétensionneur s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF080 présent Suite		

CC.1 - CC.0

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Déconnecter l'allumeur du prétensionneur conducteur et raccorder un allumeur inerte au connecteur de l'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent), contrôler l'état du câblage du siège.

Remplacer le prétensionneur de ventrale conducteur si le câblage n'est pas défectueux.

Déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place l'adaptateur 75 voies B53.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble repéré G** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 75 voies (voies 28 et 53).

Déposer le siège conducteur et contrôler la connectique au niveau du connecteur **28 voies** sous le siège (**voie 7** et **21**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 28 voies sur le siège.

Utiliser impérativement l'outil CLIP, NXR ou XRBAG pour effectuer la mesure la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le câble 2.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur **28 voie** et le prétensionneur de ventrale conducteur (C1 et C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

Si l'incident persiste, défaillance du câblage entre le connecteur **75 voies** du calculateur et le prétensionneur de ventrale conducteur (C0 et C3).

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et l'allumeur du prétensionneur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le prétensionneur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

Circuit interrupteur verrouillage airbag

DF091

CO : Circuit ouvert

présent

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au **12 volts** 

1 DEF : Configuration

2 DEF : Etat du contact instable (verrouillage par système à clé)

CONSIGNES

**Particularités**: Utiliser l'adaptateur **75 voies** B53 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil diagnostic.

CO - CC.0 - CC.1 -2.DEF

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Contrôler l'état de la connectique du calculateur.

Contrôler l'état du connecteur 50 voies (système de verrouillage, connectique,...).

Vérifier que l'interrupteur de verrouillage soit correctement branché et contrôler sa connectique.

Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier B52 **borne 39** connecteur de l'interrupteur de verrouillage Bornier B52 **borne 64** connecteur de l'interrupteur de verrouillage

Remplacer l'interrupteur de verrouillage si le défaut persiste.

1.DEF

CONSIGNES

Rien à signaler.

Ce défaut correspond à une incohérence entre la configuration du calculateur et l'équipement du véhicule détecté par le calculateur. Le calculateur détecte la présence d'un élément non configurer ou une mauvaise configuration.

Modifier la configuration du calculateur par la commande "Configuration des éléments du système".

Configuration correcte: Avec "Verrouillage airbag passager par clé" et Sans "fonction ISOFIX"

Sans "Verrouillage airbag passager par clé" et Avec "fonction ISOFIX"

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et l'interrupteur de verrouillage puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

Impédance circuit capteurs "isofix"

DF093
présent

**CONSIGNES** 

Rien à signaler.

Consulter les paramètres PR101 et PR102.

Valeur correcte avec siège enfant : **100 ohms**. Valeur correcte sans siège enfant : **400 ohms**.

Quel-est le paramètre signalant un défaut d'un circuit de capteur ISOFIX ?

#### PR101

Défaut du circuit du capteur ISOFIX B.

Contrôler l'état de la connectique du calculateur.

Contrôler l'état du connecteur **75 voies** (système de verrouillage, connectique,...). Mettre en place l'adaptateur de contrôle **75 voies** B53 et mesurer la résistance entre les **voies 40** et **65**.

Si la mesure de résistance est correcte problème de connectique calculateur.

Si la mesure de résistance est incorrecte, déposer le siège passager et contrôler la connectique au niveau du connecteur **28 voies** sous le siège (**voie 10/24**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **28 voies** sur le siège (point C1) et mesurer la résistance entre les **voies 10** et **24** de l'adaptateur.

Les valeurs sont-elles correctes ?

OUI

Défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur **28 voies** (C0/C1). Remplacer le câblage si nécessaire.

NON

Déshabiller le siége et vérifier le branchement et l'état de la connectique du capteur. Mesurer la résistance au borne du capteur.

Si la valeur est correcte remplacer le capteur isofix B.

Si la valeur est incorrecte, défaillance du câblage entre le connecteur **28 voies** et le capteur.

Remplacer le câblage si nécessaire.

## APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et les capteurs ISOFIX puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

**DF093** 

SUITE

#### PR102

Défaut du circuit du capteur ISOFIX A.

Contrôler l'état de la connectique du calculateur.

Contrôler l'état du connecteur **75 voies** (système de verrouillage, connectique,...). Mettre en place l'adaptateur de contrôle **75 voies** B53 et mesurer la résistance entre les **voies 39** et **64**.

Si la mesure de résistance est correcte problème de connectique calculateur.

Si la mesure de résistance est incorrecte, déposer le siège passager et contrôler la connectique au niveau du connecteur **28 voies** sous le siège (**voie 12/26**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **28 voies** sur le siège (point C1) et mesurer la résistance entre les **voies 12** et **26** de l'adaptateur.

Les valeurs sont-elles correctes ?

OUI

Défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur **28 voies** (C0/C1). Remplacer le câblage si nécessaire.

#### NON

Déshabiller le siége et vérifier le branchement et l'état de la connectique du capteur. Mesurer la résistance au borne du capteur.

Si la valeur est correcte remplacer le capteur isofix A.

Si la valeur est incorrecte, défaillance du câblage entre le connecteur **28 voies** et le capteur.

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et les capteurs ISOFIX puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF094 à DF153 présent ou mémorisé	<u>Défaut calculateur</u>
CONSIGNES	Rien à signaler.
Remplacer le calculate	eur d'airbag (consulter le chapitre "aide" pour cette intervention).

APRES REPARATION

Sans

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

	Impédance circuit interrupteur de verrouillage
DF157	
présent	

**CONSIGNES** 

PR122 interrupteur en position airbag actif : 100 ohms. PR122 interrupteur en position airbag neutralisé : 400 ohms.

Contrôler l'état de la connectique du calculateur.

Contrôler l'état du connecteur 75 voies (système de verrouillage, connectique,...).

Vérifier que l'interrupteur de verrouillage soit correctement branché et contrôler sa connectique.

Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier B52 borne 39 connecteur de l'interrupteur de verrouillage connecteur de l'interrupteur de verrouillage Bornier B52 borne 64 -

Remplacer l'interrupteur de verrouillage si le défaut persiste.

**APRES** REPARATION Reconnecter le calculateur et l'interrupteur de verrouillage puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut,

déverrouiller le calculateur.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

**CONSIGNES** 

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Ordre	Fonction	Paramètre / état contrôlé ou action	Visualisation / remarques	Diag
1	Dialogue outil de diagnostic	-	Airbag ACU 3	ALP1
2	Conformité calculateur	Paramètre "Type véhicule"	X74 08	DF094
3	Configuration calculateur	Utilisation des commandes :  NXR :  "configuration des éléments du système"  CLIP et OPTIMA :  "configurations des allumeurs"  "configurations des éléments du système"  "configurations des capteurs latéraux"	S'assurer que la configuration calculateur définie dans la colonne "Actuelle" corresponde à l'équipement du véhicule	Sans
4	Fonctionnement du voyant Contrôle initialisation calculateur	Mise du contact	Allumage <b>3 secondes</b> du voyant d'alerte à la mise du contact	Sans

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

#### Remplacement du calculateur d'airbag

Les calculateurs d'airbag sont vendus verrouillés pour éviter tout risque de déclenchement intempestif (toutes les lignes de mise à feu sont inhibées).

Le mode "verrouillé" est signalé par l'allumage du témoin de défaillance airbag au tableau de bord.

Lors du remplacement d'un calculateur d'airbag, suivre la procédure suivante :

- S'assurer que le contact soit coupé.
- Remplacer le calculateur.
- Modifier si nécessaire, la configuration du calculateur.
- Couper le contact.
- Effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.
- Déverrouiller le calculateur, seulement en cas d'absence de défaut déclarée par l'outil de diagnostic.

ACU3 N° VDIAG : 0C

## Airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

ALP 1	ABSENCE DE DIALOGUE AVEC LE CALCULATEUR D'AIRBAG
CONSIGNES	Sans

S'assurer que l'outil de diagnostic ne soit pas la cause du défaut en essayant de communiquer avec un calculateur sur un autre véhicule. Si l'outil n'est pas en cause et que le dialogue ne s'établit avec aucun autre calculateur d'un même véhicule, il se peut qu'un calculateur défectueux perturbe les lignes diagnostic **K**. Procéder par déconnexions successives pour localiser ce calculateur.

Vérifier la tension de la batterie et effectuer les interventions nécessaires pour obtenir une tension conforme (10,5 volts < U batterie < 16 volts).

Vérifier la présence et l'état du fusible d'alimentation du calculateur d'airbag.

Vérifier le branchement du connecteur du calculateur et l'état de sa connectique.

Vérifier que le calculateur soit correctement alimenté :

- Déconnecter le calculateur d'airbag et mettre en place l'adaptateur 75 voies B53.
- Contrôler et assurer la présence de +Après Contact entre les bornes repérées masse et +APC.

Vérifier que la prise diagnostic est correctement alimentée :

- +Avant Contact en voie 16.
- Masse en voies 4 et 5.

Vérifier la continuité et l'isolement des lignes de la liaison calculateur d'airbag / prise diagnostic :

Entre la borne repérée K et la voie 7 de la prise diagnostic.

Si le dialogue ne s'établit toujours pas après ces différents contrôles, remplacer le calculateur d'airbag (consulter le chapitre "aide" pour cette intervention).

APRES REPARATION

Lorsque la communication est établie, traiter les défauts éventuellement déclarés.

# **DIRECTION A ASSISTANCE VARIABLE**

# **DIAGNOSTIC**

## **SOMMAIRE**

	Pages
Préliminaire	73
Interprétation des défauts	75
Contrôle de conformité	78
Interprétation des états	
Commandes	82
Configuration	

# CABLAGE Direction à assistance variable



#### DIAGNOSTIC - PRÉLIMINAIRE

Ce diagnostic générique est valable pour la fonction <u>direction assistée</u> de la Laguna. Il s'agit des véhicules équipés de la <u>direction assistée variable.</u> Le calculateur réalisant la fonction est l'Unité Centrale Habitacle.

Les valeurs données dans cette note technique ne sont que des indications.

Il est indispensable d'utiliser : Le schéma électrique du véhicule.

### **DESCRIPTION DES ETAPES DE DIAGNOSTIC**

#### **CONTROLE DES DEFAUTS:**

Cette étape est le point de départ indispensable avant toute intervention sur le véhicule.

#### 1 - Ordre de priorité

Il faudra commencer à traiter les défauts électriques présents puis les défauts électriques mémorisés. D'autres priorités sont traitées dans la partie "CONSIGNE" dans le diagnostic du défaut concerné. Dans tous les cas, il est indispensable de vérifier l'état de la batterie avant de commencer son diagnostic car une tension de batterie trop faible risque de perturber le calculateur.

#### 2 - Défaut

#### a) Présent :

Traiter le défaut selon la démarche indiquée dans le chapitre : "INTERPRETATION DES DEFAUTS".

#### b) Mémorisé:

Noter les défauts affichés.

Suivre les indications dans la partie "CONSIGNES" du défaut concerné.

Si le défaut est confirmé par la partie consignes :

La panne est de nouveau présente. Dans ce cas traiter le défaut.

Si le défaut n'est pas confirmé par la partie consignes :

Faire les vérifications de base. Pour cela, vérifier :

- Les lignes électriques qui correspondent au défaut
- Les connecteurs de ces lignes (oxydation, broches pliées,...)
- La résistance de l'élément détecté défectueux
- L'hygiène des fils (isolation fondue ou coupée, frottements,...)

#### 3 - Absence de défauts :

Si plus aucun défaut n'est signalé par l'outil de diagnostic, il convient de faire un contrôle de conformité. Ce dernier peut vous aider à localiser un probleme.

# CABLAGE Direction à assistance variable



#### **DIAGNOSTIC - PRÉLIMINAIRE**

#### **CONTROLE DE CONFORMITE**

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont hors tolérances. Cette étape permet par conséquent :

- De diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client.
- De vérifier le bon fonctionnement de l'Unité Centrale Habitacle et de s'assurer qu'une panne ne risque pas d'apparaître peu après la réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.

Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre soit hors tolérance, vous devez consulter la page de diagnostic correspondante.

#### CHANGEMENT D'UNE UNITE CENTRALE HABITACLE

Suite au remplacement d'une Unité Centrale Habitacle, il est nécessaire de **configurer le calculateur**. Reportez-vous au chapitre **configuration de cette note** ainsi qu'au chapitre configuration **de la gestion des portes**, **de l'anti-démarrage**, **du boîtier interconnexion habitacle** et **des pneumatiques**.

# CABLAGE Direction à assistance variable



### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS**

DF034
PRESENT
OU
<b>MEMORISE</b>

## Anomalie électronique interne Unité Centrale Habitacle

1.DEF = Panne électrique présente non identifiée DEF = Panne électrique mémorisée non identifiée

**CONSIGNES** 

Couper le contact.

Changer l'Unité Centrale Habitacle.

APRES REPARATION

Reconfigurer l'Unité Centrale Habitacle.

DAVX741.0

# **CABLAGE** Direction à assistance variable



### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS**

DF035
PRESENT
OU
<b>MEMORISE</b>

## Moteur Direction à Assistance Variable

C.O. : Circuit ouvert ou Court-circuit à la masse

C.C. : Court-circuit au + 12V

**CONSIGNES** 

Mettre le contact pour confirmer le défaut.

Vérifier la continuité et l'isolement entre :		
<b></b>	moteur de Direction à assistance variable <b>voie A</b>	
<b>→</b>	moteur de Direction à assistance variable <b>voie B</b>	
<b>→</b>	moteur de Direction à assistance variable <b>voie C</b>	
	moteur de Direction à assistance variable <b>voie D</b>	
	moteur de Direction à assistance variable <b>voie E</b>	
	→ → →	

Changer la direction.

**APRES** REPARATION Faire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

## **CABLAGE** Direction à assistance variable



### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES DÉFAUTS**

DF036
PRESENT
OU
<b>MEMORISE</b>

## Tension moteur Direction à Assistance Variable

1.DEF = Panne électrique présente non identifiée = Panne électrique mémorisée non identifiée DEF

#### **CONSIGNES**

Mettre le contact pour confirmer le défaut.

La tension batterie aux bornes du Boîtier Fusible et Relais Habitacle doit être entre 9,5 et 16,5 V pour que la direction à assistance variable fonctionne correctement.

**APRES** REPARATION Faire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

# **CABLAGE Direction à assistance variable**



## DIAGNOSTIC - CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

**CONSIGNES** 

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont qu'à titre indicatif. Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel de réparation.

Ordre	Fonction	Libellés	Visualisation et remarques	Diagnostic
		Fenêtr	e Etats	
1	Direction à assistance variable	PR018 : Tension alimentation calculateur PR003 : Vitesse véhicule PR109 : Position du moteur de direction assistée	12 V voir fiche diagnostic voir fiche diagnostic	En cas de problème consulter le diagnostic des états et paramètres ci-contre.
		assistée AC021 : Assistance minimum	voir fiche diagnostic	

# **CABLAGE Direction à assistance variable**



## **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

PR108	Tension alimentation calculateur
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact.

Vérifier la valeur de la tension + batterie.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

# **CABLAGE Direction à assistance variable**



## **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

PR003	Vitesse véhicule
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact ; rouler.

Si la valeur de la vitesse véhicule est incohérente, faire un diagnostic du réseau multiplexé et de l'ABS.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

# CABLAGE Direction à assistance variable



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRÉTATION DES ÉTATS**

PR109	Position du moteur de direction assistée
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact. Rouler <u>à plus de 30 km/h.</u>

Vérifier que la vitesse véhicule augmente.

Vérifier que la position du moteur de direction assistée augmente

de **0** à **30 km/h** : la position du moteur est proche de 0 (**assistance maximale**) puis la position du moteur augmente avec la vitesse

la position du moteur maximale (100%) est atteinte à partir de **200 km/h** (assistance minimale)

(ces données sont valables pour la majorité des lois d'assistance notamment la loi 1)

Si la position ne varie pas (reste à 0), qu'il n'y a pas de défaut et que le paramètre vitesse véhicule augmente bien avec la vitesse, changer l'Unité Centrale Habitacle

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

DAVX741.0

## **CABLAGE** Direction à assistance variable



#### **DIAGNOSTIC - COMMANDES**

AC021	Assistance minimum
CONSIGNES	Mettre le contact, moteur tournant.  Tourner le volant pour vérifier que l'assistance soit maximale.  Lancer la commande.  Tourner le volant pour vérifier que la direction assistée se soit durcie (l'assistance est minimale).  La valeur du paramètre "Position du moteur de Direction Assistée" est alors de 100%.

Si l'assistance n'a pas varié après la commande, vérifier qu'il n'y ait pas de défauts présents ou mémorisés, vérifier la tension batterie, la vitesse véhicule et la position du moteur de direction assistée (dans ce chapitre).

Si tout fonctionne correctement, changer la direction.

**APRES** REPARATION Faire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

Unité Centrale Habitacle N° VDIAG : 04 Laguna

## **CABLAGE Direction à assistance variable**



### **DIAGNOSTIC - CONFIGURATION**

$\sim$	VICIA	$\sim NIE$	
COI	<b>V</b> 3/C	JIVC	:0

Ces configurations sont à faire systématiquement lors de chaque changement d'Unité Centrale Habitacle et à vérifier lors de chaque diagnostic de panne.

Index	Libellés	Caractérisations et remarques
LC001	Type de direction assistée	Direction assistée simple ou Direction à
		assistance variable
		(Les véhicules ont tous au moins la direction assistée. Certains ont en plus une direction à assistance variable = l'assistance est d'autant plus grande que la vitesse est faible)
LC002	Numéro de loi	Loi 0 à 7
		(Il s'agit de la loi d'assistance en fonction de la vitesse.  Mettre par défaut la loi 1.  Pour plus d'information, se reporter à la note technique du
		véhicule et du moteur concerné.)

### **GESTION DES PORTES**

### **DIAGNOSTIC**

### **SOMMAIRE**

	Pages
éliminaire	87
erprétation des défauts	89
ntrôle de conformité	97
erprétation des états	101
erprétation des commandes	121
nfigurationnfiguration	126
ets clients	128
bre de localisation de pannes	129

### CABLAGE Gestion des portes



#### **DIAGNOSTIC - PRELIMINAIRE**

Ce diagnostic générique est valable pour la fonction gestion des portes de la Laguna. Il regroupe la fonction gestion des portes, l'accès (condamnation/décondamnation) de l'Unité Centrale Habitacle (Vdiag 4), le lecteur de carte, la condamnation en roulant.

Les valeurs données dans ce manuel de réparation ne sont que des indications.

Il est indispensable d'utiliser : Le schéma électrique du véhicule.

### **DESCRIPTION DES ETAPES DE DIAGNOSTIC**

#### **CONTROLE DES DEFAUTS**

Cette étape est le point de départ indispensable avant toute intervention sur le véhicule.

### 1 - Ordre de priorité

Il faudra commencer à traiter les défauts électriques présents puis les défauts électriques mémorisés. D'autres priorités sont traitées dans la partie "CONSIGNES" dans le diagnostic du défaut concerné. Dans tous les cas, il est indispensable de vérifier l'état de la batterie avant de commencer son diagnostic car une tension de batterie trop faible risque de perturber le calculateur.

#### 2 - Défaut

### a) Présent :

Traiter le défaut selon la démarche indiquée dans le chapitre :

"INTERPRETATION DES DEFAUTS".

### b) Mémorisé:

Noter les défauts affichés.

Suivre les indications dans la partie "CONSIGNES" du défaut concerné.

Si le défaut est confirmé par la partie consignes :

La panne est de nouveau présente. Dans ce cas traiter le défaut.

Si le défaut n'est pas confirmé par la partie consignes :

Faire les vérification de base. Pour cela, vérifier :

- Les lignes électriques qui correspondent au défaut
- Les connecteurs de ces lignes (oxydation, broches pliées, ...)
- La résistance de l'élément détecté défectueux
- L'hygiène des fils (isolation fondue ou coupée, frottements, ...)

### 3 - Absence de défauts :

Si plus aucun défaut n'est signalé par l'outil de diagnostic, il convient de faire un contrôle de conformité. Ce dernier peut vous aider à localiser un problème.

## **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - PRELIMINAIRE**

### **CONTROLE DE CONFORMITE**

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont hors tolérances. Cette étape permet par conséquent :

- de diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client,
- de vérifier le bon fonctionnement de l'Unité Centrale Habitacle et de s'assurer qu'une panne ne risque pas d'apparaître peu après la réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.

Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, vous devez consulter la page de diagnostic correspondante.

#### CONTROLE A L'OUTIL DE DIAGNOSTIC CORRECT

Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct, mais que la plainte client est toujours présente, il faut traiter le problème par **effet client**.

### CHANGEMENT D'UNE UNITE CENTRALE HABITACLE

Suite au remplacement d'une Unité Centrale Habitacle, il est nécessaire de **configurer le calculateur**. Reportez-vous au chapitre **configuration de cette note** ainsi qu'au chapitre configuration **de la Direction assistée**, **de l'antidémarrage**, **du boîtier interconnexion habitacle** et **des pneumatiques**.

## **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF039 PRESENT OU MEMORISE Anomalie électronique interne Unité Centrale Habitacle

1.DEF : Panne électrique présente non identifiéeDEF : Panne électrique mémorisée non identifiée

**CONSIGNES** 

Couper le contact.

Changer l'Unité Centrale Habitacle.

APRES REPARATION

Reconfigurer l'Unité Centrale Habitacle.

## **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF002	Relais décondamnation
PRESENT OU MEMORISE	CC.1 : Court-circuit au + 12V

**CONSIGNES** 

Mettre le contact ; couper le contact.

Condamner le véhicule.

Vérifier si lorsque l'on appuie sur la touche décondamnation de la carte, le véhicule se décondamne (et en particulier la trappe à carburant).

Changer le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF003	Relais condamnation
PRESENT OU MEMORISE	CC.1 : Court-circuit au + <b>12V</b>

Mettre le contact ; couper le contact.

Vérifier si lorsque l'on appuie sur la touche condamnation de la carte, le véhicule se condamne (et en particulier la trappe à carburant).

Changer le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF004	Relais décondamnation
PRESENT OU MEMORISE	CC.1 : Court-circuit au + <b>12V</b>

Mettre le contact.

Vérifier si l'éclairage des plafonniers fonctionne.

Vérifier que l'éclaireur de porte conducteur s'allume quand on ouvre la porte.

Changer le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

## **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF006
PRESENT
OU
<b>MEMORISE</b>

<u>Liaison touche condamnation</u>
Liaison touche décondamnation

DEF: défaut touche coincée appuyée

**CONSIGNES** 

Mettre la carte à fond dans le lecteur de carte.

Appuyer sur les touches, vérifier que l'état correspondant soit actif puis inactif quand la touche est relâchée. Sinon, se reporter au traitement de l'état *touche condamnation* (ET015) ou de l'état *touche décondamnation* (ET016).

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

## **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF009 PRESENT OU MEMORISE	<u>Liaison fonctionnement lève-vitre</u> CO.1. : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
CONSIGNES	Mettre le contact.

Pour chaque lève-vitre anti-pincement, vérifier la continuité et l'isolement entre :

Unité Centrale Habitacle voie 22 connecteur noir lève-vitre voie 6

OU pour les lève-vitres anti-pincement à mémorisation de position des rétroviseurs :

Unité Centrale Habitacle voie 22 connecteur noir lève-vitre conducteur voie 27

OU pour le toit ouvrant anti-pincement :

Unité Centrale Habitacle voie 22 connecteur noir toit ouvrant voie 9

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

portesX74\_1.0

# **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF010 PRESENT OU MEMORISE	Liaison mémorisation du poste de conduite  CO.1. : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert		
CONSIGNES	Mettre le contact.		
Vérifier la <b>continuité et l'isolement</b> entre :			

Unité Centrale Habitacle voie 32 connecteur blanc — calculateur de siège conducteur voie A8 connecteur noir
Unité Centrale Habitacle voie 32 connecteur blanc — lève-vitre passager avant voie 27.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

### **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES DEFAUTS**

DF012 PRESENT OU MEMORISE

### Sécurité enfant électrique

DEF : Le verrouillage intérieur d'une des deux serrures arrière n'a pas

fonctionné

CO.1. : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse de la liaison d'allumage du

témoin de sécurité enfant.

### **CONSIGNES**

Mettre le contact.

Appuyer sur l'interrupteur sécurité enfant.

**DEF** 

Vérifier que l'état touche sécurité enfant électrique et les états sécurité enfant électrique porte arrière gauche et porte arrière droite soient actifs.

Sinon se reporter au traitement de ces états.

CO.1

Vérifier l'isolement et la continuité de la liaison entre :

Unité Centrale Habitacle voie 24 connecteur blanc — touche sécurité enfant

voie A3

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - CONTRÔLE DE CONFORMITÉ**

**CONSIGNES** 

Ordre	Fonction	Libellés	Visualisation et remarques	Diagnostic
		Fenêtre Etats		
0	Préliminaire	PR010 : Tension calculateur	12 V	En cas de problème
	(contact coupé carte hors du lecteur)			Consulter le diagnostic des états et paramètres ci-contre.
1	Décondamnation	ET 016 : Touche décondamnation mettre le contact et appuyer sur la touche	Etat Actif	En cas de problème Consulter le diagnostic des
		ET 026 : Appui court sur le bouton décondamnation de la carte	Etat Actif	états ci-contre.
		ET 020 : Emission carte reçue ET021 : Emission carte acceptée	Etat Actif Etat Actif (quand on appuie sur le bouton de la carte)	
		ET023 : Carte à resynchroniser	Etat Inactif	
		SC002 : Tester charge de la pile	Lancer la commande	
		AC004 : Décondamnation ouvrants	Lancer la commande	
2	Ouverture des	Ouvrir les portes		En cas de problème
	portes	ET006 : Porte conducteur ouverte	Etat Actif	Consulter le diagnostic des
		ET 007 : Porte passager avant ouverte	Etat Actif	états ci-contre.
		ET011 : Porte arrière gauche ouverte	Etat Actif	
		ET 010 : Porte arrière droite ouverte	Etat Actif	
		ET017 : Commande d'ouverture du coffre (appui sur la commande d'ouverture du hayon ou de la lunette)	Etat Actif (durant l'appui)	
		ET005 : Hayon ouvert	Etat Actif (si le coffre ou la lunette sont ouverts)	

# **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - CONTRÔLE DE CONFORMITÉ**

**CONSIGNES** 

Ordre	Fonction	Libellés	Visualisation et remarques	Diagnostic		
	Fenêtre Etats					
3	Condamnation	ET015 : Touche condamnation appuyer sur la touche	Etat Actif	En cas de problème		
		ET024 : Appui court sur le bouton condamnation de la carte	Etat Actif	Consulter le diagnostic des		
		ET020 : Emission carte reçue ET021 : Emission carte acceptée	Etat Actif Etat Actif (quand on appuie sur le bouton de la carte)	états ci-contre.		
		ET006 : Porte conducteur ouverte	Etat Inactif			
		ET007 : Porte passager avant ouverte	Etat Inactif			
		ET023 : Carte à resynchroniser	Etat Non Confirmé			
		SC002 : Tester charge de la pile	Lancer la commande			
		AC006 : Condamnation ouvrants	Lancer la commande			
4	Condamnation automatique en roulant	ET004 : Condamnation en roulant	Actif (après un appui de 5 secondes sur la touche condamnation)	En cas de problème		
		PR011 : Vitesse véhicule	Vérifier la cohérence de la vitesse affichée	Consulter le diagnostic des fiches ci-contre.		
5	Fermeture centralisée des	ET006 : Porte conducteur ouverte	Etat Inactif			
	vitres	ET007 : porte passager avant ouverte	Etat Inactif			
		ET025 : Appui long sur le bouton condamnation de la carte (plus de 2 secondes)	Etat Actif			
		ET029 : Appui long sur le bouton main-libre de la carte (plus de 2 secondes)	Etat Actif			

## **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - CONTRÔLE DE CONFORMITÉ**

**CONSIGNES** 

Ordre	Fonction	Libellés	Visualisation et remarques	Diagnostic
4	Décondamnation main-libre	ET030 : Alimentation des capteurs optiques	Etat Actif	
		ET031 : capteur optique conducteur	Etat Actif (lorsque l'on saisit la poignée)	
		ET032 : capteur optique passager avant	Etat Actif (lorsque l'on saisit la poignée)	
		ET033 : capteur optique arrière gauche	Etat Actif (lorsque l'on saisit la poignée)	
		ET034 : capteur optique arrière droit	Etat Actif (lorsque l'on saisit la poignée)	
		ET003 : Main-libre	Etat Actif	
		SC001 : tester charge de l'accumulateur (Mettre la carte dans le lecteur)	Accumulateur chargé	
		ET022 : Carte à proximité du véhicule	Etat Actif (lorsque la carte est proche du véhicule)	
5	Condamnation Main-libre	ET028 : Appui court sur le bouton main-libre de la carte	Etat Actif	En cas de problème
		ET003 : Main-libre (après l'appui sur le bouton main-libre de la carte)	Etat Actif	Consulter le diagnostic des états ci-contre.
		ET006 : Porte conducteur ouverte	Etat Inactif	
		ET007 : porte passager avant ouverte	Etat Inactif	
		ET011 : porte arrière gauche ouverte	Etat Inactif	
		ET010 : porte arrière droit ouverte	Etat Inactif	
		ET022 : Carte à proximité du véhicule (lorsque le mode main-libre est actif, tant que la carte est dans le champ de réception du véhicule, il ne se condamne pas.)	Etat Inactif	
		SC001 : tester charge de l'accumulateur (Mettre la carte dans le lecteur)	Accumulateur chargé	

## **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - CONTRÔLE DE CONFORMITÉ**

CO	NC	ICN	IF S
$\sim$			$\iota$

Ordre	Fonction	Libellés	Visualisation et remarques	Diagnostic
6	Sécurité enfant électrique (mettre le contact)	ET014 : Touche Sécurité enfant Mettre le contact, appuyer sur la touche	Etat Actif	En cas de problème Consulter le
		ET012 : Sécurité enfant électrique porte arrière gauche ET013 : Sécurité enfant électrique porte arrière droite	Etat Actif Etat Actif	diagnostic des états ci-contre.
7	Divers	ET035 : Touche mémorisation du poste de conduite Appuyer sur la touche "MEMO" du siège	Etat Actif	En cas de problème  Consulter le  diagnostic des  états ci-contre.

# **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

PR010	Tension d'alimentation calculateur
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé Mettre le contact.

Vérifier la valeur de la tension + batterie.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

### **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET006 ET007	Porte conducteur ouverte Porte passager avant ouverte
ET011	Porte arrière gauche ouverte
ET010	Porte arrière droite ouverte

**CONSIGNES** 

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Décondamner le véhicule.

Vérifier :

Pour chaque porte ouverte que l'état correspondant soit actif

Ou pour chaque porte fermée que l'état correspondant soit inactif

Vérifier:

le raccordement du câblage porte et du câblage habitacle

la continuité et l'isolement entre

la serrure concernée et l'Unité Centrale Habitacle

la serrure concernée et la masse

Attention, il existe plusieurs types de serrures. Se munir du schéma correspondant au véhicule.

Ouvrir la porte. Débrancher la serrure. Fermer la serrure.

Vérifier qu'il y a continuité entre la voie d'arrivée de la masse et la voie allant à l'Unité Centrale Habitacle. Tirer la poignée pour ouvrir la serrure.

Vérifier qu'il n'y a plus continuité entre la voie d'arrivée de la masse et la voie allant à l'Unité Centrale Habitacle. En cas de défaut, changer la serrure.

Vérifier que la serrure se prend bien dans la gâche.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET005

Hayon ouvert

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Ouvrir le hayon ou la lunette arrière : l'état hayon ouvert doit être actif.
Fermer le hayon et la lunette arrière : l'état coffre ouvert doit être inactif.

### Vérifier:

le raccordement du câblage arrière et du câblage habitacle le raccordement du câblage du coffre et du câblage arrière la continuité et l'isolement entre

serrure (lunette ou coffre) voie 3 Unité Centrale Habitacle voie 16 connecteur noir serrure (lunette ou coffre) voie 4 masse

Vérifier la connexion de la masse arrière

**↓** 

Ouvrir le coffre. Débrancher la serrure. Fermer la serrure en y passant un tournevis.

Vérifier qu'il y a continuité entre la voie 4 d'arrivée de la masse et la voie 3 allant à l'Unité Centrale Habitacle. Relever le loquet sur la serrure pour l'ouvrir.

Vérifier qu'il n'y a plus continuité entre la voie 4 d'arrivée de la masse et la voie 3 allant à l'Unité Centrale Habitacle.

En cas de défaut, changer la serrure.

Vérifier que la serrure se prend bien dans la gâche.

Si le défaut n'est toujours pas résolu, changer l'Unité Centrale Habitacle en dernier ressort.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET017	Commande d'ouverture du coffre	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Appuyer sur la commande d'ouverture du hayon ou de la lunette. L'état <b>commande d'ouverture du coffre</b> doit être actif pendant la durée de l'appui.	
Vérifier: le raccordement du câblage arrière et du câblage habitacle le raccordement du câblage du hayon et du câblage arrière la continuité et l'isolement entre serrure (lunette ou hayon) voie 2  Serrure (lunette ou hayon) voie 1  Serrure (lunette ou hayon) voie 1  Serrure (voie 1 ou 2 suivant le type de véhicule) l'autre voie de la commande  Masse.  Vérifier le fonctionnement de la commande d'ouverture du hayon ou de la lunette.  Vérifier la connexion de la masse arrière.		
Ouvrir le coffre. Débrai Mesurer la résistance d Elle doit être de l'ordre En cas de défaut, char	entre les <b>voies 1</b> et <b>2</b> de la serrure. de <b>5 ohms</b>	

Si le défaut n'est toujours pas résolu, changer l'Unité Centrale Habitacle en dernier ressort.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET015	Touche condamnation
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Mettre le contact, décondamner le véhicule.  Vérifier que les portes soient bien fermées.  Vérifier qu'il n'y a pas de défaut sur l'Airbag; faire un diagnostic du réseau multiplexé.  Appuyer sur la touche condamnation du véhicule : l'état touche condamnation doit

Vérifier la continuité et l'isolement entre

touche voie A3 — Unité centrale habitacle voie 9 connecteur noir touche voie A2 — masse

être actif.

Appuyer sur la touche condamnation et vérifier la continuité entre les deux voies du bouton.

Sinon changer le bouton.

**APRES** REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UCH  $N^{\circ}$  VDIAG : 04

### **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET016	Touche décondamnation
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Condamner le véhicule. Appuyer sur la touche condamnation du véhicule : l'état touche condamnation doit être actif.

Vérifier la continuité et l'isolement entre

Touche **voie B1** — Unité centrale habitacle **voie 17** connecteur noir Touche **voie A2** — masse

Appuyer sur la touche décondamnation et vérifier la continuité entre les deux voies de la touche.

Sinon changer le bouton.

**APRES** REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET024	Appui court sur le bouton condamnation de la carte
ET026	Appui court sur le bouton décondamnation de la carte
ET028	Appui court sur le bouton main-libre de la carte
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Appuyer sur l'un des boutons de la carte et vérifier l'état correspondant.

Mettre la carte en butée dans le lecteur et vérifier que le contact soit mis. Sinon se reporter au diagnostic de l'anti-démarrage.

Si l'état *appui court* n'est pas actif, vérifier que l'état carte à resynchroniser (ET023) soit inactif tester la pile de la carte (lancer la commande correspondante SC002). Eventuellement, changer la pile.

Vérifier que le voyant s'allume sur la carte quand on appuie sur un bouton. Vérifier que la pile soit bien insérée dans la carte.

Recommencer avec une autre carte.

Si l'appui n'est pas vu, changer le lecteur de carte.

Sinon changer la carte.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

### CABLAGE Gestion des portes



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

### ET025 ET029

Appui long sur le bouton condamnation de la carte Appui long sur le bouton main-libre de la carte

### CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier que les appuis courts sur la carte soient bien détectés (sinon se reporter au traitement de ces états).

Vérifier que votre véhicule soit bien équipé de quatre lève-vitres anti-pincement.

Et que l'Unité Centrale Habitacle soit configurée avec remontée centralisée des vitres.

S'assurer que les quatre portes soient bien fermées.

Appuyer plus de 2 secondes sur l'un des boutons de la carte.

Si l'état n'est pas actif, vérifier que l'état carte à resynchroniser (ET023) soit inactif tester la pile de la carte (lancer la commande correspondante SC002).

Eventuellement, changer la pile.

Vérifier que le voyant reste bien allumé sur la carte quand on appuie sur un bouton.

Vérifier que la pile soit bien insérée dans la carte.

Recommencer avec une autre carte.

Si l'appui n'est pas vu, changer le lecteur de carte.

Sinon changer la carte.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET023	Carte à resynchroniser
CONSIGNES	Si l'état est actif, mettre la carte en butée dans le lecteur. Vérifier que le contact soit bien mis (sinon se reporter au chapitre sur l'antidémarrage). Attendre quelques secondes.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

### **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET020

Emission carte reçue

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier que la carte ne soit pas à resynchroniser (état correspondant est inactif).

Appuyer sur l'une des touches de la carte.

Cet état doit être actif pendant un bref instant.

Si l'état émission carte reçue est inactif,

Mettre la carte à fond dans le lecteur et vérifier que le contact soit mis.

Sinon se reporter au chapitre sur l'anti-démarrage.

Laisser la carte dans le lecteur et lancer la commande de test de la pile de la carte (SC002). Si la pile est déchargée, changer la pile.

Essayer de condamner ou de décondamner avec une autre carte du véhicule.

Si cela ne fonctionne pas changer le lecteur de carte.

Si cela fonctionne, changer la carte.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET021

Emission carte acceptée

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier que la carte ne soit pas à resynchroniser (état correspondant est inactif).

Appuyer sur l'une des touches de la carte.

Cet état doit être actif pendant un bref instant.

Vérifier que lorsque l'on appuie sur les boutons, l'état émission reçue soit actif. Sinon se reporter au traitement correspondant.

Vérifier qu'il s'agit bien de la carte du véhicule en essayant de mettre le contact. Si cela ne fonctionne pas, se reporter au chapitre antidémarrage.

Changer la carte.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

portesX74\_1.0

# **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET003	Main-libre
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.  Cet état doit être actif dès que l'on appuie sur la touche "autolock" et indique si le véhicule se trouve en mode condamnation / décondamnation main-libre.

Vérifier que les appuis sur les touches de la carte soient bien détectées.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

### **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET022	Carte à proximité du véhicule
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Couper le contact. Condamner le véhicule en mode main-libre. Passer la main dans la poignée d'une porte, rester avec la carte près du véhicule. Surtout ne pas poser la carte sur une partie métallique du véhicule. L'état doit être actif. L'état reste actif tant que la carte est dans le champ de réception du véhicule.

Vérifier que la condamnation et la décondamnation fonctionnent bien lorsqu'on appuie sur les touches de la carte.

Tester la charge de l'accumulateur de la carte (commande SC001).

Si l'accumulateur est déchargé, mettre la carte dans le lecteur et lancer la commande de recharge de l'accumulateur ou démarrer et laisser tourner le moteur pendant **3 heures** (pour une carte totalement déchargée).

Tester la charge de l'accumulateur. S'il est à nouveau déchargé, essayer de le recharger sur un autre véhicule. S'il se décharge aussi, changer la carte.

Sinon changer le lecteur de carte du véhicule.

Condamner le véhicule en appuyant sur "autolock".

Se positionner avec la carte, derrière le logo Renault, à 50 cm du hayon.

Appuyer sur la commande d'ouverture du hayon.

Si le véhicule ne se décondamne pas, il y a un problème sur l'antenne du pare-chocs arrière.

Vérifier l'isolement et la continuité entre :

lecteur de carte **voie 10** blindage (tresse extérieure) du câble coaxial dans le pare-chocs arrière lecteur de carte **voie 11** âme centrale du câble coaxial dans le pare-chocs arrière

Changer l'antenne du pare-chocs.

Si le problème n'est pas résolu, changer le lecteur de carte.

Condamner le véhicule en appuyant sur "autolock". Se Positionner avec la carte à **1 m** de la porte conducteur. Tirer la poignée de porte.

Si le véhicule ne se décondamne pas, il y a un problème sur l'antenne du pavillon.

Vérifier l'isolement et la continuité entre :

lecteur de carte **voie 12** blindage (tresse extérieure) du câble coaxial dans le plafonnier lecteur de carte **voie 6** âme centrale du câble coaxial dans le plafonnier

Changer l'antenne du pavillon.

Si le problème n'est pas résolu, changer le lecteur de carte.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET030	Alimentation des capteurs optiques
CONSIGNES	Au bout de quelques jours sans utilisation du véhicule, l'Unité Centrale Habitacle coupe l'alimentation des capteurs optiques.  Tirer la poignée de la porte pour faire fonctionner la décondamnation "main-libre"  Mettre le contact pour réactiver l'alimentation des capteurs.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

### **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET031	Capteur optique conducteur
ET032	Capteur optique passager avant
ET033	Capteur optique arrière gauche
ET034	Capteur optique arrière droit

#### **CONSIGNES**

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Mettre le contact, couper le contact.

Vérifier que l'état alimentation des capteurs optiques soit actif.

Passer la main derrière la poignée de chaque porte ; vérifier que l'état correspondant soit actif.

Si l'état est inactif, condamner le véhicule et tirer la poignée.

Est-ce que l'état est actif?

OUI

Vérifier l'état de la surface réfléchissante à l'intérieur de la poignée.

Vérifier l'état du capteur optique.

Eventuellement changer le capteur.

### NON

#### Vérifier la continuité et l'isolement entre capteur avant gauche voie 1 Unité Centrale Habitacle voie 28 connecteur noir capteur avant droit voie 1 Unité Centrale Habitacle voie 33 connecteur noir capteur arrière gauche voie 1 Unité Centrale Habitacle voie 23 connecteur blanc capteur arrière droit voie 1 Unité Centrale Habitacle voie 29 connecteur noir capteur voie 3 Unité Centrale Habitacle voie 5 connecteur blanc capteur voie 2 masse.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UCH  $N^{\circ}$  VDIAG : 04

### **CABLAGE Gestion des portes**




### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET014	Touche Sécurité enfant
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Le véhicule doit être équipé de la sécurité enfant électrique. Mettre le contact. Appuyer sur la touche sécurité enfant. L'état doit être actif.

### Vérifier la continuité et l'isolement entre

Interrupteur de sécurité enfant voie B2 —— Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur.



**APRES** REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

### **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

### ET012 ET013

Sécurité enfant électrique porte arrière gauche Sécurité enfant électrique porte arrière droite

### CONSIGNES

Vérifier que le véhicule soit bien équipé de la fonction sécurité enfant électrique (dans ce cas, les serrures arrière n'ont pas de petit loquet permettant d'interdire l'ouverture de la porte depuis l'intérieur puisque cette fonction est électrique).

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Mettre le contact.

Vérifier que les quatre portes soient fermées.

Appuyer sur la touche sécurité enfant.

Les deux états doivent être actifs.

Recommencer le test car si l'Unité Centrale Habitacle ne voit pas les deux états actifs, elle va désactiver la sécurité enfant. Bien vérifier si l'un des états n'est pas brièvement actif.

### Vérifier la continuité et l'isolement entre

serrure arrière droite voie A serrure arrière droite voie C serrure arrière gauche voie F serrure arrière gauche voie D

Unité Centrale Habitacle voie 4 connecteur blanc
 masse

Unité Centrale Habitacle voie 21 connecteur blanc

masse

Changer la serrure défaillante.

Si le défaut n'est toujours pas résolu, changer l'Unité Centrale Habitacle en dernier ressort.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

## **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET004	Condamnation en roulant
CONSIGNES	Cet état indique si la condamnation automatique en roulant est activée. Mettre le contact.

Vérifier que l'Unité Centrale Habitacle soit configurée avec **Condamnation en roulant**Appuyer plus de **5 secondes** sur la touche condamnation du véhicule pour activer la condamnation automatique en roulant (l'état condamnation en roulant est actif).

Appuyer plus de **5 secondes** sur la touche décondamnation du véhicule pour désactiver la condamnation automatique en roulant (l'état condamnation en roulant est inactif).

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

## **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

PR011	Vitesse véhicule
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Mettre le contact ; rouler.

Si la valeur de la vitesse véhicule est incohérente, faire un diagnostic du réseau multiplexé et de l'ABS.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

## **CABLAGE Gestion des portes**



### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES ETATS**

ET035	Touche mémorisation du poste de conduite
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Le véhicule est équipé de la fonction mémorisation du poste de conduite (siège conducteur et rétroviseurs). Ouvrir la porte conducteur. Appuyer sur la touche de mémorisation : l'état doit être actif.

#### Vérifier la continuité et l'isolement entre

commande du siège voie B1 — calculateur du siège voie A3 connecteur blanc

calculateur du siège voie A5 connecteur noir ——— Unité Centrale habitacle voie 36 connecteur blanc

Appuyer sur la touche mémorisation et vérifier la continuité entre les deux **voies B1** et **B6** de la commande du siège.

Sinon changer la commande.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES COMMANDES**

SC001	Tester charge de l'accumulateur	
CONSIGNES	Mettre la carte main-libre dans le lecteur.  Lancer cette commande pour vérifier si l'accumulateur de la carte est chargé.  Si l'accumulateur n'est pas chargé, la fonction main-libre ne peut pas fonctionner mais la condamnation/décondamnation par appui sur la carte fonctionne.	

#### Si l'accu est déchargé :

- rouler pour recharger la carte.
- lancer la commande de recharge de la carte. Compter 3 heures pour une recharge minimale (cas d'une carte neuve).

Ne pas oublier de lancer la commande d'arrêt de la recharge.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES COMMANDES**

SC002	Tester charge de la pile	
CONSIGNES	Mettre la carte dans le lecteur.  Lancer cette commande pour vérifier si la pile de la carte est chargée.  Si la pile est déchargée, la fonction condamnation/décondamnation ne peut pas marcher mais il est toujours possible de mettre le contact.	

Si la pile est déchargée, changer la pile.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES COMMANDES**

AC004 AC006	Condamnation/décondamnation ouvrants	
CONSIGNES	Cette commande permet de tester le fonctionnement du relais de condamnation/ décondamnation. Attention, tous les ouvrants ne sont pas forcément pilotés par ce relais.	

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES COMMANDES**

AC005 Commande avertisseur	
CONSIGNES	Mettre le contact. Attention, cette commande ne sert qu'aux véhicules équipés de la fonction main-libre. Cette commande permet de tester la liaison entre l'Unité Centrale Habitacle et l'avertisseur électronique.

Vérifier la continuité et l'isolement entre

avertisseur sonore voie 3 — Unité Centrale Habitacle voie 22 connecteur blanc Vérifier l'alimentation (voie 1) et la masse (voie 2) de l'avertisseur sonore.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

**CONSIGNES** 

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - INTERPRETATION DES COMMANDES**

AC001	RECHARGE DE L'ACCUMULATEUR
AC002	ARRET DE LA RECHARGE

Attention, cette commande ne sert qu'aux cartes "main-libre".

Compter 3 heures pour recharger <u>complètement</u> un accumulateur <u>totalement déchargé</u>.

Mettre la carte à fond dans le lecteur.

Ne pas oublier de lancer la commande d'arrêt de la recharge.

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - CONFIGURATION**

**CONSIGNES** 

Ces configurations sont à faire systématiquement lors de chaque changement d'Unité Centrale Habitacle et à vérifier lors de chaque diagnostic de panne

Index	Libellés	Caractérisations et remarques
LC001	main-libre	Avec ou sans fonction main-libre
LC010	Condamnation main-libre	Avec ou sans condamnation main-libre (pour les véhicules équipés de la fonction main- libre, il est possible d'inhiber la condamnation main-libre et de ne laisser que la décondamnation main-libre. La condamnation du véhicule se fait alors systématiquement par appui sur la carte)
LC011	Tonalité de l'avertisseur sonore lors d'une condamnation automatique	Pas de tonalité de l'avertisseur sonore Ou tonalité de l'avertisseur sonore numéros 1, 2, 3, 4 ou 5
LC003	Supercondamnation	Avec ou sans Supercondamnation (pour les véhicules équipés des serrures supercondamnation - six voies - l'activation de cette fonction permet de verrouiller les poignées extérieures et intérieures de la porte).
LC004	Sécurité enfant électrique	Avec ou sans sécurité enfant électrique (Pour les véhicules équipés de serrures de supercondamnation à l'arrière - serrures six voies - l'appui sur le bouton sécurité enfant condamne les poignées intérieures).
LC013	Portes décondamnées	Décondamnation par l'appui sur la carte de la porte conducteur uniquement ou de toutes les portes (Dans certains pays, un appui sur la carte ne décondamne que la porte conducteur. Attention, cette configuration doit être cohérente avec la définition du véhicule et notamment du câblage).
LC014	Portes décondamnées en mode main-libre	Décondamnation en mode main-libre de la porte conducteur uniquement ou de toutes les portes

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - CONFIGURATION**

$\sim \sim 10^{-1}$	ıcı		NE	c
CON		LGI	ve	-

Ces configurations sont à faire systématiquement lors de chaque changement d'Unité Centrale Habitacle et à vérifier lors de chaque diagnostic de panne

Index	Libellés	Caractérisations et remarques
LC002	Rappel automatique du siège	Avec ou sans rappel automatique du siège (rappel de la position mémorisée lors de l'ouverture de la porte conducteur après décondamnation par appui sur la carte)
LC005	Fermeture centralisée des vitres	Avec ou sans fermeture centralisée des vitres (Cette fonction est à activer lorsque le véhicule est équipé de quatre lève-vitres antipincement. Elle permet de remonter automatiquement les vitres en appuyant 2 secondes sur le bouton condamnation de la carte).
LC012	Condamnation automatique en roulant	Avec ou sans condamnation en roulant
LC007	Eclairage intérieur	Avec ou sans éclairage intérieur (Cette configuration permet de mettre ou de couper le relais d'alimentation des éclairages intérieurs : plafonnier, portes).
LC008	Temporisation du plafonnier	Avec ou sans temporisation du plafonnier (Cette configuration active la temporisation du plafonnier).
LC009	Type de conduite	Direction à gauche ou à droite

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - EFFETS CLIENTS**

CONSIGNES	Faire un diagnostic de la "gestion des portes".  Vérifier que les ouvertures de chacune des portes et du hayon soient bien détectées.  Ainsi que les fermetures.  Vérifier que les appuis sur les boutons de la carte soient bien détectés  (Sinon se reporter au chapitre sur le traitement des états).  On se réfèrera toujours à l'état du hayon et de la lunette. Ce sont eux qui sont représentatifs de l'état du véhicule.
-----------	--

S'il y a plusieurs défaillances, veiller les traiter dans le même ordre que ci-dessous	
La décondamnation ou la condamnation ne fonctionne sur aucune porte, même le hayon.	ALP 1
La décondamnation ou la condamnation ne fonctionne sur aucune porte, mais fonctionne sur le hayon.	ALP 2
La décondamnation ou la condamnation ne fonctionne pas sur le hayon ou la lunette mais fonctionne sur les portes.	ALP 3
La décondamnation ou la condamnation ne fonctionne pas sur la porte passager et la trappe à carburant mais fonctionne sur les autres portes.	ALP 4
La décondamnation ou la condamnation ne fonctionne pas sur la porte conducteur et sur les portes arrière mais fonctionne sur la porte passager et la trappe à carburant.	ALP 5
La décondamnation ou la condamnation ne fonctionne pas sur une porte.	ALP 6
On ne peut plus ouvrir le véhicule de l'intérieur.	ALP 7
La condamnation des poignées intérieures ne fonctionne pas.	ALP 8
La condamnation des poignées intérieures arrière depuis la porte conducteur ne fonctionne pas.	ALP 9
La décondamnation du véhicule lorsqu'on saisit la poignée ne fonctionne pas ou mal.	ALP 10
La condamnation du véhicule ne fonctionne pas lorsqu'on s'éloigne.	ALP 11
Il n'y a pas de retour sonore lorsqu'on s'éloigne et que le véhicule se condamne.	ALP 12
La condamnation automatique en roulant ne fonctionne pas.	ALP 13

Contrôle du double relais de condamnation.

PRO 1

# CABLAGE Gestion des portes



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

#### ALP 1

La décondamnation ou la condamnation ne fonctionne sur aucune porte, même le hayon.

#### **CONSIGNES**

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Vérifier que toutes les portes soient bien fermées (on pourra vérifier que les éclairages intérieurs sont éteints ou mettre le contact pour vérifier sur la vignette qu'il n'y a pas de porte ouverte).

S'assurer qu'aucun moteur de serrure n'a fonctionné.

Sinon se reporter à l'ALP correspondant.

Mettre le contact. Vérifier dans les états que les appuis sur les boutons de condamnation/décondamnation intérieurs soient bien détectés par l'Unité Centrale Habitacle ; Sinon se reporter au chapitre sur le traitement des états.

Couper le contact, s'assurer que les portes soient bien fermées.

Vérifier dans les états que les appuis sur les boutons de la carte soient bien détectés par l'Unité Centrale Habitacle Sinon se reporter au chapitre sur le traitement des états.

Vérifier le câblage entre les serrures et l'Unité Centrale Habitacle

Changer l'Unité Centrale Habitacle

APRES REPARATION Pensez à effacer les pannes

### **CABLAGE Gestion des portes**



#### DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES

#### ALP 2

La décondamnation ou la condamnation ne fonctionne sur aucune porte, mais fonctionne sur le hayon.

#### **CONSIGNES**

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Vérifier que toutes les portes soient bien fermées (on pourra vérifier que les éclairages intérieurs sont éteints ou mettre le contact pour vérifier sur la vignette qu'il n'y a pas de porte ouverte).

Vérifier les alimentations +batterie arrivant sur le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier les fusibles sur le Boîtier Fusibles et Relais.

Débrancher la batterie. déconnecter l'Unité Centrale Habitacle du Boîtier Fusible et Relais Habitacle. Se reporter à la procédure de contrôle du double relais de condamnation / décondamnation PRO1. Si le relais est défectueux, changer le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier la continuité entre les voies :

connecteur U1 voie 2 voie B6 connecteur gris connecteur U1 voie 1 voie B5 connecteur gris connecteur U1 voie 23 voie B3 connecteur gris connecteur U1 voie 20 voie B2 connecteur gris connecteur U1 voie 24 voie B4 connecteur gris aux bornes du Boîtier Fusibles et Relais Habitacle.

En cas de défaut, changer le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier les connecteurs sur le Boîtier Fusibles et Relais, ainsi que la continuité entre les serrures de portes et le Boîtier Fusibles et Relais.

Vérifier les serrures (référence et fonctionnement).

Si aucune porte ne fonctionne, ni la trappe à carburant, changer l'Unité Centrale Habitacle.

**APRES** REPARATION Pensez à effacer les pannes.

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

#### ALP 3

La décondamnation ou la condamnation ne fonctionne pas sur le hayon ou la lunette mais fonctionne sur les portes.

#### **CONSIGNES**

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Vérifier que toutes les portes soient bien fermées (on pourra vérifier que les éclairages intérieurs sont éteints ou mettre le contact pour vérifier sur la vignette qu'il n'y a pas de porte ouverte).

Vérifier surtout qu'un appui sur la commande de hayon ou de lunette est bien détectée par l'Unité Centrale Habitacle (sinon se reporter au chapitre sur le traitement des états).

Démonter la serrure, fermer la serrure en passant un tournevis ;

tester la serrure en branchant une masse et un +batterie aux bornes du moteur (pendant moins d'une seconde).

Changer la serrure si nécessaire.

Changer l'Unité Centrale Habitacle.

APRES REPARATION Pensez à effacer les pannes.

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

#### ALP 4

La décondamnation ou la condamnation ne fonctionne pas sur la porte passager et la trappe à carburant mais fonctionne sur les autres portes.

#### **CONSIGNES**

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Vérifier que toutes les portes soient bien fermées (on pourra vérifier que les éclairages intérieurs sont éteints ou mettre le contact pour vérifier sur la vignette qu'il n'y a pas de porte ouverte).

Vérifier les alimentations +batterie arrivant sur le Boîtier Fusible et Relais Habitacle. Vérifier les fusibles sur le Boîtier Fusibles et Relais.

Débrancher la batterie, déconnecter l'Unité Centrale Habitacle du Boîtier Fusible et Relais Habitacle Se reporter à la procédure de contrôle du double relais de condamnation / décondamnation PRO1 Si le relais est défectueux, changer le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier les connecteurs sur le Boîtier Fusibles et Relais, ainsi que la continuité entre la serrure de porte passager, la trappe à carburant et le Boîtier Fusibles et Relais. Vérifier les serrures (référence et fonctionnement).

Changer l'Unité Centrale Habitacle.

APRES REPARATION Pensez à effacer les pannes.

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

#### ALP 5

La décondamnation ou la condamnation ne fonctionne pas sur la porte conducteur et sur les portes arrière mais fonctionne sur la porte passager et la trappe à carburant.

#### **CONSIGNES**

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Vérifiez que toutes les portes soient bien fermées (on pourra vérifier que les éclairages intérieurs sont éteints ou mettre le contact pour vérifier sur la vignette qu'il n'y a pas de porte ouverte).

Vérifiez la référence de l'Unité Centrale Habitacle.

Assurez-vous que vous n'avez pas monté une Unité Centrale Habitacle bas de gamme, alors que la précédente était haut de gamme.

Vérifier la continuité entre les voies :

connecteur U1 voie 2
connecteur U1 voie 1
connecteur U1 voie 23
connecteur U1 voie 20
connecteur U1 voie 20
connecteur U1 voie 24
voie B6 connecteur gris
voie B3 connecteur gris
voie B2 connecteur gris
voie B4 connecteur gris

aux bornes du Boîtier Fusibles et Relais Habitacle.

En cas de défaut, changer le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier les connecteurs sur le Boîtier Fusibles et Relais, ainsi que la continuité entre les serrures de portes et le Boîtier Fusibles et Relais.

Vérifier les serrures (référence et fonctionnement).

Si aucune porte ne fonctionne, changer l'Unité Centrale Habitacle.

APRES REPARATION Pensez à effacer les pannes.

### CABLAGE **Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

Α	ı	Р	6
$\boldsymbol{\Gamma}$	_		v

La décondamnation ou la condamnation ne fonctionne pas sur une porte.

#### **CONSIGNES**

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Vérifier que toutes les portes soient bien fermées (on pourra vérifier que les éclairages intérieurs sont éteints ou mettre le contact pour vérifier sur la vignette qu'il n'y a pas de porte ouverte).

Vérifier la continuité entre les voies :

connecteur U1 voie 2 voie B6 connecteur gris connecteur U1 voie 1 voie B5 connecteur gris connecteur U1 voie 23 = voie B3 connecteur gris voie B2 connecteur gris connecteur U1 voie 20 = connecteur U1 voie 24 voie B4 connecteur gris

aux bornes du Boîtier Fusibles et Relais Habitacle.

En cas de défaut, changer le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier les connecteurs sur le Boîtier Fusibles et Relais, ainsi que la continuité entre les serrures de portes et le Boîtier Fusibles et Relais.

Si toutes les autres portes fonctionnent, y compris la trappe à carburant.

Vérifier que la serrure peut bien se prendre dans la gâche.

Changer la serrure.

**APRES** REPARATION Pensez à effacer les pannes.

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

#### ALP 7

On ne peut plus ouvrir le véhicule de l'intérieur.

#### **CONSIGNES**

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Vérifier que la condamnation et la décondamnation fonctionnent avec la carte-clé. Vérifier la configuration de l'Unité Centrale Habitacle (notamment la présence ou pas de la supercondamnation).

Mettre le contact, les portes se sont-elles débloquées ? Si oui, refaire un diagnostic de la fonction.

non

Débrancher la batterie, déconnecter l'Unité Centrale Habitacle du Boîtier Fusible et Relais Habitacle. Vérifier le relais condamnation/ décondamnation (*PRO 1*).

Vérifier la continuité entre les voies :

connecteur U1 voie 2
connecteur U1 voie 1
connecteur U1 voie 23
connecteur U1 voie 23
connecteur U1 voie 20
connecteur U1 voie 24
voie B6 connecteur gris
voie B5 connecteur gris
voie B2 connecteur gris
voie B4 connecteur gris

aux bornes du Boîtier Fusibles et Relais Habitacle.

En cas de défaut, changer le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier les connecteurs sur le Boîtier Fusibles et Relais Habitacle, ainsi que la continuité entre les serrures de portes et le Boîtier Fusibles et Relais Habitacle.

Vérifier les serrures et la fixation de la poignée intérieure.

Vérifier que les serrures peuvent bien se prendre dans les gâches.

Si aucune serrure ne fonctionne, changer l'Unité Centrale Habitacle.

Sinon, changer la/les serrures défectueuses.

APRES REPARATION

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

#### ALP 8

La condamnation des poignées intérieures ne fonctionne pas.

#### **CONSIGNES**

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Vérifier que toutes les portes soient bien fermées (on pourra vérifier que les éclairages intérieurs sont éteints ou mettre le contact pour vérifier sur la vignette qu'il n'y a pas de porte ouverte).

Vérifier que l'Unité Centrale Habitacle est bien configurée **avec supercondamnation**. Vérifier la conformité de l'Unité Centrale Habitacle.

Vérifier que les appuis sur la carte sont bien détectés (se reporter au chapitre sur le traitement des états).

Débrancher la batterie, déconnecter l'Unité Centrale Habitacle du Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier le relais condamnation / décondamnation (PRO 1).

Vérifier la continuité entre les voies :

connecteur U1 voie 2 voie B6 connecteur gris connecteur U1 voie 1 voie B5 connecteur gris voie B3 connecteur gris

connecteur U1 voie 23 Voie B3 connecteur gris voie B2 connecteur gris

connecteur U1 voie 24 voie B4 connecteur gris

aux bornes du Boîtier Fusibles et Relais Habitacle.

En cas de défaut, changer le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier les connecteurs sur le Boîtier Fusibles et Relais, ainsi que la continuité entre les serrures de portes et le Boîtier Fusibles et Relais.

Vérifier les serrures.

Vérifier que les serrures peuvent bien se prendre dans les gâches.

Si aucune serrure ne fonctionne, changer l'Unité Centrale Habitacle.

Sinon, changer la/les serrures défectueuses.

#### APRES REPARATION

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

#### ALP 9

La condamnation des poignées intérieures arrière depuis la porte conducteur ne fonctionne pas (sécurité enfant).

### CONSIGNES

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Vérifier que l'appui sur le bouton sécurité enfant soit bien détecté par l'Unité Centrale Habitacle.

Vérifier la conformité de l'Unité Centrale Habitacle (version haut de gamme nécessaire).

Vérifier si quand on appuie sur la touche sécurité enfant, les états **sécurité enfant** électrique portes arrière gauche et droite sont actifs.

Sinon se reporter au chapitre sur le traitement des états.

Débrancher la batterie, déconnecter l'Unité Centrale Habitacle du Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier le relais condamnation/ décondamnation (PRO 1).

Vérifier la continuité entre les voies :

connecteur U1 voie 2 voie B6 connecteur gris connecteur U1 voie 1 voie B5 connecteur gris voie B3 connecteur gris

connecteur U1 voie 20 voie B2 connecteur gris voie B4 connecteur gris

aux bornes du Boîtier Fusibles et Relais Habitacle.

En cas de défaut, changer le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier les connecteurs sur le Boîtier Fusibles et Relais, ainsi que la continuité entre les serrures de portes et le Boîtier Fusibles et Relais.

Vérifier les liaisons entre l'Unité Centrale Habitacle et les serrures arrières.

Vérifier les serrures (référence et fonctionnement).

Vérifier que les serrures peuvent bien se prendre dans les gâches.

Si aucune serrure ne fonctionne, changer l'Unité Centrale Habitacle.

Sinon, changer la/les serrures défectueuses.

#### APRES REPARATION

UCH  $N^{\circ}$  VDIAG : 04

### **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 10	La décondamnation du véhicule lorsqu'on saisit la poignée ne fonctionne pas ou mal.	
CONSIGNES	Faire auparavant un diagnostic de la fonction.  Vérifier que toutes les portes soient bien fermées (on pourra vérifier que les éclairages intérieurs sont éteints ou mettre le contact pour vérifier sur la vignette qu'il n'y a pas de porte ouverte).  Vérifier aussi que les états des capteurs optiques soient actifs lorsqu'on passe la main derrière la poignée (sinon se reporter au chapitre sur le traitement des états).  Vérifier que le véhicule se condamne lorsque l'on appuie sur "autolock" sur la carte.  Sinon se reporter à l'ALP correspondant.  Attendre l'extinction des répétiteurs latéraux.	

Passer la main derrière une poignée. Vérifier que l'état *carte à proximité du véhicule* soit actif.

Sinon se reporter au traitement de cet état.

**APRES** REPARATION

Pensez à effacer les pannes.

### **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 11	a condamnation du véhicule ne fonctionne pas lorsqu'on s'éloigne.
--------	---

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Vérifier que toutes les portes soient bien fermées (on pourra vérifier que les éclairages intérieurs sont éteints ou mettre le contact pour vérifier sur la vignette qu'il n'y a pas de porte ouverte).

**CONSIGNES** Mettre le contact puis couper le contact.

> Vérifier le paramétrage de l'Unité Centrale Habitacle (vérifier que le véhicule soit configuré avec main-libre).

Appuyer sur le bouton "autolock". Vérifier que l'état correspondant est actif (sinon se reporter au chapitre sur le traitement des états).

Attendre l'extinction des répétiteurs latéraux.

Décondamner le véhicule en tirant une poignée de porte.

(Si le véhicule ne se décondamne pas, se reporter à l'ALP 10).

Poser la carte sur le toit. Attendre quelques secondes.

Si le véhicule ne se condamne pas, changer l'Unité Centrale Habitacle.

**APRES** REPARATION Pensez à effacer les pannes.

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

#### **ALP 12**

Il n'y a pas de retour sonore lorsqu'on s'éloigne et que le véhicule se condamne.

#### CONSIGNES

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Vérifier que toutes les portes soient bien fermées (on pourra vérifier que les éclairages intérieurs sont éteints ou mettre le contact pour vérifier sur la vignette qu'il n'y a pas de porte ouverte).

Vérifier la configuration de l'Unité Centrale Habitacle (en particulier, s'assurer que le véhicule soit configuré **avec main-libre**).

Donner un coup d'avertisseur.

S'il ne fonctionne pas, vérifier le fusible dans le boîtier interface batterie, vérifier le câblage et les contacts sur le volant.

Si nécessaire, changer l'avertisseur.

Dans le diagnostic, lancer la commande de l'avertisseur.

En cas de problème, se reporter au chapitre sur le traitement de cette commande.

APRES REPARATION Pensez à effacer les pannes.

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

ALP 13	La condamnation automatique en roulant ne fonctionne pas.
CONSIGNES	Faire auparavant un diagnostic du réseau multiplexé, de la fonction, de l'ABS et de l'Airbag.  Vérifier que l'Unité Centrale Habitacle soit configurée avec condamnation automatique en roulant.  Mettre le contact, appuyer plusieurs secondes (jusqu'au bip) du côté condamnation du bouton de condamnation / décondamnation intérieur.  Vérifier que la condamnation fonctionne bien avec la carte.

APRES REPARATION

Pensez à effacer les pannes.

# **CABLAGE Gestion des portes**



#### **DIAGNOSTIC - ARBRE DE LOCALISATION DE PANNES**

PRO 1	Contrôle du double relais de condamnation / décondamnation.
-------	---

**CONSIGNES** 

Ce relais est soudé dans le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Donc la moindre défaillance implique le changement du Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Vérifier les alimentations et la masse arrivant sur le Boîtier Fusible et Relais Habitacle.

Débrancher la batterie.

Débrancher l'Unité Centrale Habitacle.

Vérifier que les voies de sorties du relais (A5 et A4 du connecteur gris) soient continues avec la masse.

Rebrancher la batterie.

Brancher un fil entre la masse et le connecteur U2 voie 8. Vérifier que la tension en sortie du Boîtier Fusible et Relais Habitacle (voie A4 connecteur gris) soit de 12V.

Brancher un fil entre la masse et le connecteur U2 voie 10. Vérifier que la tension en sortie du Boîtier Fusible et Relais Habitacle (voie A5 connecteur gris) soit de **12V**.

APRES REPARATION Pensez à effacer les pannes.

### **RESEAU MULTIPLEXE**

### **DIAGNOSTIC**

#### **SOMMAIRE**

	Pages
Préliminaire	145
Réseau multiplexé hors service	148
Défaut segment multiplexé	149
Segments non traités	150
Aide à la recherche de court-circuits sur le réseau	151
Configuration du réseau	



#### **DIAGNOSTIC - PRELIMINAIRE**

#### **DESCRIPTION DES ETAPES DE DIAGNOSTIC**

#### **DEFINITION DU RESEAU MULTIPLEXE**

Le réseau multiplexé est composé de deux fils torsadés connectés à plusieurs calculateurs du véhicule. Ces deux fils sont appelés Can H et Can L (liaisons 133 B et 133 C).

Deux des calculateurs du réseau contiennent une résistance interne de **120 Ohms** reliant les deux fils : **l'injection** et l'Unité Centrale Habitacle.

Sur ce réseau, circulent plus de 200 données émises par des calculateurs et utilisées par d'autres Exemple : l'injection émet le régime moteur, le tableau de bord l'affiche.

#### **CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DU RESEAU MULTIPLEXE:**

Mettre le contact et attendre 10 sec. avant de lancer le test.

CONSIGNES

**Attention**, le test peut être lancé en +Accessoire. L'outil mettra le contact pour la durée du test.

Cette étape est le point de départ indispensable avant tout diagnostic de calculateur.

Elle assure que le réseau soit bien connecté et continu aux bornes de chaque calculateur et que les informations y soient correctement émises et reçues.

Le contrôle du réseau est la seule fonction que l'on peut sélectionner après le choix du type de véhicule. Après le contrôle du réseau, les autres fonctions redeviennent accessibles.

#### **DIAGNOSTIC - PRELIMINAIRE**

#### 0 - Echec du contrôle

Il est possible que le contrôle du réseau ne puisse avoir lieu.

En effet, pour réaliser le contrôle, l'outil interroge les calculateurs pour connaître la version de topologie (schéma) du réseau et les calculateurs présents sur le réseau du véhicule en réparation.


Si aucune configuration n'est détectée, vérifiez les alimentations des calculateurs (notamment Airbag et ABS).

Si les configurations sont incohérentes entre les calculateurs, l'outil demande à l'utilisateur de configurer les calculateurs. Se reporter alors au **chapitre "Configuration du réseau"**.

#### 1 - Résultat du contrôle

L'outil présente un schéma du réseau avec les segments défectueux, non diagnostiqués ou bons (cf. écran ci-dessous).

On appelle <u>segment</u> les deux fils Can H et Can L torsadés reliant deux éléments (calculateur, épissure, ou raccord).



1 : Résultat du test

2 et 3 : liste des segments défaillants et/ou des calculateurs non reconnus

4 : schéma du réseau (en rouge le segment défaillant)



#### **DIAGNOSTIC - PRELIMINAIRE**

#### 2 - Traitement des segments défectueux

#### a) Tous les segments sont défectueux ou non diagnostiqués :

L'outil vous propose deux écrans : L'un avec le schéma du réseau avec les segments défectueux et l'autre avec le schéma du réseau et les calculateurs non reconnus (calculateurs non conformes) ou non détectés (qui n'ont pas répondu à l'outil).

Vous pouvez à tout moment basculer d'un schéma à l'autre.

Si tous les segments sont défaillants et aucun calculateur n'a répondu, il s'agit d'un problème d'alimentation des calculateurs.

Traiter les défauts selon la démarche indiquée dans le chapitre :

"RESEAU MULTIPLEXE HORS SERVICE".

#### b) Quelques segments seulement sont défectueux

L'outil vous propose deux écrans :

L'un avec le schéma du réseau avec les segments défectueux et l'autre avec le schéma du réseau avec les calculateurs non reconnus (calculateurs non conformes) ou non détectés (qui n'ont pas répondu à l'outil). Vous pouvez à tout moment basculer d'un schéma à l'autre.

Si aux extrémité des segments défaillants, il y a un calculateur non reconnu ou non détecté, vérifiez d'abord les alimentations et la conformité de ce calculateur.

Traiter les défauts selon la démarche indiquée dans le chapitre :

"DEFAUT SEGMENT MULTIPLEXE".

#### 3 - Absence de défauts ou segments ne pouvant être diagnostiqués :

Si aucun défaut n'est signalé par l'outil de diagnostic, il convient de se reporter au chapitre "SEGMENT NON TRAITE" pour s'assurer du bon fonctionnement de ces segments.

#### **DIAGNOSTIC - RESEAU MULTIPLEXE HORS SERVICE**

#### CONSIGNES

Vérifier d'abord que les calculateurs soient alimentés.

Couper le contact, retirer le badge du lecteur, vérifier que les lanternes soient éteintes, attendre 1 minute.

Faire les mesures sur la prise diagnostic du véhicule.

Recherche du type de défaut

#### **CONSIGNES**

Se munir du schéma du réseau multiplexé du véhicule (Schéma de la prise diagnostic).

Mesurer la résistance entre les voies 6 et 14 de la prise diagnostic.

Quelle est la valeur obtenue ?

0 ohm

Les deux lignes sont en court-circuit.

Reportez-vous à la partie "aide à la recherche du court-circuit sur le réseau".

Entre 60 et 130 Ohms

Pour chacune des **voies 6 et 14**, mesurer la continuité avec la masse et mesurer la tension. Déterminer quelle est la voie en court-circuit à la masse ou au +batterie.

Reportez-vous à la partie "aide à la recherche du court-circuit sur le réseau".

Circuit ouvert

Débranchez l'injection et vérifiez que les **2 voies** du réseau multiplexé soient continues avec la prise diagnostic :

OUI

Vérifier la résistance entre les **2 voies** du réseau **sur le calculateur d'injection**. Si la résistance n'est pas de l'ordre de 120 ohms → changer le calculateur.

NON

Choisir les voies d'un autre calculateur comme référence (ex. verrou colonne) et recommencer la mesure.

Si l'on retombe sur le même résultat, les épissures du réseau risquent d'être détériorées.

Dans ce cas, vérifiez la continuité de l'ensemble du réseau multiplexé.

Si les épissures sont détériorées, changez le câblage habitacle.

#### APRES REPARATION

Exécuter la consigne pour confirmer la réparation.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

Il se peut que le voyant anti-démarrage soit allumé. Laissez alors le contact pendant 30s., coupez, attendez au moins une minute. Remettez le contact, elle doit s'éteindre. Sinon reportez-vous au diagnostic de l'injection.

canx74 1

#### **DIAGNOSTIC - DEFAUT SEGMENT MULTIPLEXE**

#### **CONSIGNES**

Vérifier d'abord que le calculateur à l'extrémité du segment soit bien <u>alimenté</u> (masse, +batterie, + servitude ou +après-contact).

Vérifiez toujours la conformité du calculateur.

**Attention,** il se peut que l'outil n'arrive pas à déterminer exactement le segment défaillant. Il en propose alors plusieurs classé suivant la probabilité de défaillance. **Commencez par traiter le premier segment.** 

Débrancher les extrémités du segment.

(si l'une des extrémités est une épissure, on ne peut pas déconnecter les deux fils. Débrancher alors un calculateur situé au bout d'un segment valide partant de l'épissure, exemple : prise On Board Diagnostic)

Vérifier la continuité des 2 voies (voir tableau d'aide page suivante).

Vérifier l'état des connecteurs.

Réessayer en rebranchant.

Le défaut est-il résolu ?

Non

Y a-t-il d'autres segments en défaut ?

OUI

Traiter selon la même procédure les autres segments.

NON

Changer d'abord le calculateur à l'extrémité du segment ayant la plus forte probabilité d'être en défaut.

En cas de doute, changer toujours en dernier le calculateur ayant l'impédance (Unité Centrale Habitacle et injection).

#### APRES REPARATION

Relancer un contrôle du réseau multiplexé.

Faire un effacement des défauts mémorisés sur tous les calculateurs reliés au réseau. Traiter les autres défauts éventuels.

Il se peut que le voyant anti-démarrage soit allumé. Laissez alors le contact pendant 30s., coupez, attendez au moins une minute. Remettez le contact, elle doit s'éteindre. Sinon reportez-vous au diagnostic de l'injection.

canx74\_1



#### **DIAGNOSTIC - SEGMENTS NON TRAITES**

### CONSIGNES

Sur ce véhicule, les seuls segments ne pouvant être diagnostiqués sont :

- le segment de la prise diagnostic,
- le segment de la vignette (afficheur portes et roues),
- le segment de l'Unité Centrale de Communication (si option télématique / multimédia).

S'il y en a d'autres, vérifier que tous les calculateurs ont bien été identifiés.

Rappel : le <u>tableau de bord n'est diagnostiqué qu'en "haut de gamme" (tableau avec afficheur en position centrale)</u>

Pour tester les autres segments, il suffit de mettre le contact et d'ouvrir la porte conducteur. Elle doit être ouverte sur l'afficheur central.

Pour la Télématique/Navigation, se reporter au chapitre correspondant.

En cas de défaut, se reporter à la partie "Défaut segment multiplexé".

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

canx74\_1

#### DIAGNOSTIC - AIDE À LA RECHERCHE DE COURT-CIRCUITS SUR LE RÉSEAU

### CONSIGNES

Se munir du schéma du réseau multiplexé du véhicule (schéma de la prise diagnostic).

Couper le contact, retirer le badge du lecteur.

Vérifier que les lanternes soient éteintes,

Attendre 1 minute.

En cas de court-circuit au +batterie, laisser la batterie branchée.

La procédure consiste à déconnecter petit à petit les éléments du réseau et à isoler la partie défaillante.

#### Déconnecter le raccord habitacle - moteur gris.

- vérifier l'état de la connectique sur le connecteur côté moteur et sur le connecteur côté habitacle,
- vérifier si le défaut a disparu côté habitacle et côté moteur.

#### Quelle est la partie en défaut ?

Après chaque déconnexion :

- vérifier si le défaut a disparu (dans ce cas changer le calculateur),
- vérifier l'état des connecteurs et des clips, leur bon isolement,
- rebrancher.

#### moteur

L'ordre de déconnexion conseillé des calculateurs moteur est le suivant.

Débrancher d'abord la boîte de vitesses automatique ou le GPL.

Débrancher l'injection et identifier la partie en défaut :

injection - raccord habitacle

injection - boîte de vitesses automatique ou GPL

#### habitacle

L'ordre de déconnexion conseillé des calculateurs habitacle est le suivant.

Débrancher le verrou colonne la climatisation,

l'Unité Centrale Habitacle (et identifier la partie en défaut : Unité Centrale Habitacle -

Climatisation ou Unité Centrale Habitacle - reste du véhicule),

le tableau de bord et la synthèse de la parole

(et identifier la partie en défaut : Tableau - Synthèse de la parole ou Tableau - reste du véhicule).

l'Unité Centrale de Communication (si l'option est présente),

la vignette centrale,

l'Airbag,

l'ABS.



#### DIAGNOSTIC - AIDE À LA RECHERCHE DE COURT-CIRCUITS SUR LE RÉSEAU

Si le défaut n'a pas disparu vérifier l'état du câblage.

Si le défaut n'est pas visible, changer le câblage.

		Entrée		Sortie			
		Connecteur	Can H	Can L	Connecteur	Can H	Can L
UCC		Gris	6	7			
Climatisation		Gris	10	9			
Transmission automatique	DP0		38	39			
	SU1		28	42			
Injection K4M, F4P, F4R	S2000	Noir	A4	A3	Marron	K4	K3
Injection F5R	Sirius 35	Noir	A4	A3	Marron	K3	K4
Injection L7x	Me7.4	Marron	Н3	H4	Gris	C2	A2
Injection diesel	EDC 15c	Gris	B4	A4	Marron	B1	A1
UCH		Blanc	11	1	Noir	30	40
Tableau de Bord		Rouge	10	11	Rouge	8	13
Vignette		vert	3	1			
ABS			11	15			
Airbag			58	59			
Verrou de colonne			3	6			
Synthèse de la parole			6	7			
Raccord Habitacle / Moteur		Gris	D3	E3			

APRES	
REPARATION	

Relancer un contrôle du réseau multiplexé.

Faire un effacement des défauts mémorisés sur tous les calculateurs reliés au réseau. Traiter les autres défauts éventuels.

Il se peut que le voyant anti-démarrage soit allumée. Laissez alors le contact pendant 30s., coupez, attendez au moins une minute. Remettez le contact, elle doit s'éteindre. Sinon reportez-vous au diagnostic de l'injection.

canx74\_1

#### **DIAGNOSTIC - CONFIGURATION DU RESEAU**

	Sur ce véhicule, les calculateurs contenant la configuration sont :  – l'ABS  – l'airbag
CONSIGNES	La saisie de la configuration se fait contact mis.
	Elle est lancée automatiquement lors d'un test du réseau, <u>quand l'outil détecte</u> <u>une anomalie sur l'un des calculateurs</u> . Elle peut être lancée à partir des écrans de résultat du test du réseau multiplexé (touche de commande en bas de l'écran).

L'outil présente les deux configurations : celles de l'ABS et de l'airbag.

Sélectionnez le calculateur à modifier.

L'outil vous laisse en parallèle la configuration de l'autre calculateur. (cf. écran page suivante)

Les étapes sont alors les suivantes :

#### - choix de la version de topologie du réseau

il s'agit de la version de schéma du réseau multiplexé. Cette version est incrémentée à chaque évolution du câblage du réseau multiplexé de ce véhicule.

Cette information est disponible dans la base véhicule monde ou dans l'autre calculateur.


#### - choix des calculateurs du véhicule présents sur le réseau

il y a au minimum:

- l'ABS,
- l'Airbag,
- l'injection,
- le verrou électrique de colonne de direction,
- l'Unité Centrale Habitacle,
- le Tableau de bord.
- + les options du véhicule :
  - la climatisation,
  - la vignette (petit afficheur à côté de l'afficheur radio, présentant les portes ouvertes et les défauts sur les roues); de série sauf quand le véhicule est équipé de la navigation,
  - l'Unité Centrale de Communication (Navigation ou télématique),
  - la transmission automatique,
  - le GPL,
  - la synthèse de la parole.

#### **DIAGNOSTIC - CONFIGURATION DU RESEAU**

#### **ECRAN DE CONFIGURATION**



19585

Ci-dessus, une vue de l'écran de configuration vide.

Dans la colonne (1), la liste des calculateurs possibles ainsi que la version de topologie.

Dans la colonne (2), la configuration existant dans le calculateur non sélectionné.

Dans la colonne (3), la configuration existant dans le calculateur sélectionné.

Dans la colonne (4), la configuration souhaitée pour le calculateur sélectionné.

APRES REPARATION

Traiter les autres défauts éventuels.

canx74\_1